



**FW17Hi
Key No.**

Key No.	Parts No.	Parts Name
1	6W600102D	Left side outer plate
2	6W600201D	Left side plate screw
3	6W600301D	Left side plate
4	6W600401D	Click button
5	6W600501D	Click button washer
6	6W600601D	Click pawl
7	6W600701D	Screw (C)
8	6W600801D	Click spring
9	6W600901D	Screw (A)
10	6W601001D	Spacer (A)
12	6W601201D	Spool gear
13	6W601302D	Click gear screw
14	6W601401D	Click gear
15	6W601501D	Idle gear
16	6W601601D	Idle gear collar
17	6W601701D	Idle gear screw
18	6W616001D	Spool
19	6W602001D	Worm shaft gear
20	6W602101D	Bushing (B)
21	6W613601D	Worm shaft
22	6W602401D	Stabilizer bar
23	6W618601D	Frame assembly
24	6W602801D	Level wind
25	6W602801D	Line guide pawl
26	6W603001D	Pawl cap
27	6W603101D	Level wind guard
28	6W603301D	Bushing (C)
29	6W613701D	Washer (A)
31	6W603601D	Worm shaft retainer
32	6W616401D	Yoke plate screw
33	6W603801D	Yoke plate
34	6W603901D	Yoke plate spring
35	6W604001D	Clutch cam
36	6W604101D	Clutch spring
37	6W604201D	Yoke
38	6W604301D	Yoke spring
44	6W604901D	Pinion gear
45	6W618801D	Right side plate
46	6W613901D	Right side outer ring
47	6W614001D	Right side plate screw
48	6W616701D	Clutch lever
49	6W605501D	Clutch lever screw
50	6W605601D	O ring
51	6W605701D	Spacer (B)

**FW17Hi
Key No.**

Key No.	Parts No.	Designation des pieces
1	6W600102D	Couronne gauche
2	6W600201D	Vis de flasque de gauche
3	6W600301D	Flasque gauche
4	6W600401D	Bouton de cliquet
5	6W600501D	Rondelle du bouton de cliquet
6	6W600601D	Cliquet
7	6W600701D	Vis (C)
8	6W600801D	Ressort de cliquet
9	6W600901D	Vis (A)
10	6W601001D	Rondelle de chapeau de réglage (A)
12	6W601201D	Engrenage de bobine
13	6W601302D	Vis de rochet bruiteur
14	6W601401D	Rochet bruiteur
15	6W601501D	Roue dentée
16	6W601601D	Coller de roue dentée
17	6W601701D	Vis de roue dentée
18	6W616001D	Bobine
19	6W602001D	Roue de vis double filet
20	6W602101D	Palier (B)
21	6W613601D	Vis double filet (A)
22	6W602401D	Entretoise
23	6W618601D	Bâti
24	6W602801D	Vis double filet (B)
25	6W602901D	Pilote de suite fil
26	6W605001D	Chapeau de pilote
27	6W603101D	Protecteur de vis double filet
28	6W603301D	Palier (C)
29	6W613701D	Rondelle (A)
31	6W603601D	Clips de vis double filet
32	6W616401D	Vis de plaque du joug
33	6W605801D	Plaque du joug
34	6W603901D	Couvercle de profondeur
35	6W604001D	Cam d'embrayage
36	6W604101D	Ressort de came
37	6W604201D	Joug de débrayage
38	6W604301D	Ressort de Joug
44	6W604901D	Pignon
45	6W618801D	Flasque droit
46	6W613901D	Couronne droite
47	6W614001D	Vis de flasque droit
48	6W616701D	Lever d'embrayage
49	6W605501D	Vis-axe du levier d'embrayage
50	6W605601D	Anneau torique
51	6W605701D	Rondelle de chapeau de réglage (B)

Parts No.

Parts No.	Parts Name
52	Cast control cap
54	Drive shaft retainer
55	Washer (B)
56	Screw (A)
57	Screw (B)
58	Hold plate
59	Drive shaft bush
60	Washer (C)
61	Drive shaft
62	Drive washer
63	Drive gear
64	Drag washer (A)
65	Key washer (A)
66	Drag washer (B)
67	Eared washer
68	Anti-reverse pawl pin
69	Anti-reverse pawl
70	Anti-reverse pawl spring
71	Star drag
72	Spacing sleeve
73	Handle assembly
74	Washer (D)
75	Handle nut
76	Handle nut plate
77	Handle nut plate screw
78	Bushing (E)
79	Bushing retainer
80	Collar
81	Handle metal
82	Handle metal plate screw
83	Handle metal cap
84	Key washer (B)
85	Ball bearing (A)
86	Ball bearing (B)
87	Handle metal plate

**Special Parts for FW27Hi
Key No.**

Key No.	Parts No.	Parts Name
18	6W616101D	Spool
21	6W615201D	Worm shaft
22	6W602501D	Stabilizer bar
23	6W618701D	Frame assembly
27	6W603201D	Level wind guard
76	6W608401D	Handle assembly

Parts Name

Parts Name	Parts No.
Cast control cap	6W605801D
Drive shaft retainer	6W606101D
Washer (B)	6W603402D
Screw (A)	6W600901D
Screw (B)	6W606401D
Hold plate	6W606501D
Drive shaft bush	6W606601D
Washer (C)	6W607601D
Drive shaft	6W616801D
Drive washer	6W606901D
Drive gear	6W607001D
Drag washer (A)	6W607101D
Key washer (A)	6W607201D
Drag washer (B)	6W607301D
Eared washer	6W607401D
Anti-reverse pawl pin	6W607501D
Anti-reverse pawl	6W607601D
Anti-reverse pawl spring	6W607701D
Star drag	6W608101D
Spacing sleeve	6W608201D
Handle assembly	6W608301D
Washer (D)	6W608501D
Handle nut	6W608601D
Handle nut plate	6W608701D
Handle nut plate screw	6W608801D
Bushing (E)	6W615501D
Bushing retainer	6W615601D
Collar	6W616901D
Handle metal	6W617001D
Handle metal plate screw	6W617101D
Handle metal cap	6W617201D
Key washer (B)	6W617301D
Ball bearing (A)	6W617401D
Ball bearing (B)	6W617601D
Handle metal plate	6W617501D

**Special Parts for FW27Hi
Key No.**

Key No.	Parts No.	Designation des pieces
18	6W616101D	Bobine
21	6W615201D	Vis double filet (A)
22	6W602501D	Entretoise
23	6W618701D	Bâti
27	6W603201D	Protecteur de vis double filet
76	6W608401D	Rondelle de friction

Designation des pieces

Designation des pieces	Parts No.
Chapeau de réglage de tension	6W605801D
Verrou d'arbre de commande	6W606101D
Rondelle (B)	6W603402D
Vis (A)	6W600901D
Vis (B)	6W606401D
Verrou d'arbre de commande	6W606501D
Bague d'axe de roue de commande	6W606601D
Rondelle (C)	6W607601D
Axe de la roue de commande	6W616801D
Rondelle d'axe de roue de commande	6W606901D
Roue de commande	6W607001D
Rondelle de frein (A)	6W607101D
Rondelle fixe (A)	6W607201D
Rondelle de frein (B)	6W607301D
Rondelle à oreilles	6W607401D
Clavette de cliquet anti-retour	6W607501D
Cliquet anti-retour	6W607601D
Ressort du cliquet anti-retour	6W607701D
Frein étoile	6W608101D
Manchon	6W608201D
Manivelle	6W608301D
Rondelle (D)	6W608501D
Ecrou de manivelle	6W608601D
Plaque d'écrou de manivelle	6W608701D
Vis de plaque d'écrou de manivelle	6W608801D
Palier (E)	6W615501D
Rondelle de retenue du palier	6W615601D
Collier	6W616901D
Douille de manivelle	6W617001D
Vis de plaque de douille de manivelle	6W617101D
Chapeau de douille de manivelle	6W617201D
Rondelle fixe (B)	6W617301D
Roulement à billes (A)	6W617401D
Roulement à billes (B)	6W617601D
Plaque de douille de manivelle	6W617501D