# SL Series

SPARE PARTS CATALOG AND PRICE LIST

| FIG. NO. | PART NO. | DESCRIPTION | PRICE | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 | SL 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 0201 | brake nut | 1.50 | X | | | | |
| 1 | 911 0202 | brake nut | 1.60 | | X | | | |
| 1 | 911 0203 | brake nut | 2.20 | | | X | | |
| 1 | 911 0204 | brake nut | 2.20 | | | | X | |
| 1 | 911 0205 | brake nut | 2.20 | | | | | X |
| 2 | 911 0206 | safety ring | .40 | X | | | | |
| 2 | 911 0207 | safety ring | .40 | | X | | | |
| 2 | 911 0208 | safety ring | .40 | | | X | X | |
| 2 | 911 0209 | safety ring | .40 | | | | | X |
| 3 | 911 0210 | metal washer | .45 | X | | | | |
| 3 | 911 0211 | metal washer | .45 | | X | | | |
| 3 | 911 0212 | metal washer | .45 | | | X | | |
| 3 | 911 0213 | metal washer | .45 | | | | X | |
| 3 | 911 0214 | metal washer | .45 | | | | | X |
| 4 | 911 0215 | brake disc | .45 | X | | | | |
| 4 | 911 0216 | brake disc | .45 | | X | | | |
| 4 | 911 0217 | brake disc | .45 | | | X | X | |
| 4 | 911 0218 | brake disc | .45 | | | | | X |
| 5 | 911 0219 | driving plate | .45 | X | | | | |
| 5 | 911 0220 | driving plate | .45 | | X | | | |
| 5 | 911 0221 | driving plate | .45 | | | X | | |
| 5 | 911 0222 | driving plate | .45 | | | | X | |
| 5 | 911 0223 | driving plate | .45 | | | | | X |
| 6 | 911 0224 | washer | .40 | | X | | | |
| 6 | 911 0225 | washer | .40 | | | X | X | |
| 7 | 911 0226 | spool | 6.00 | X | | | | |
| 7 | 911 0227 | spool | 6.25 | | X | | | |
| 7 | 911 0228 | spool | 6.50 | | | X | | |
| 7 | 911 0229 | spool | 6.75 | | | | X | |
| 7 | 911 0230 | spool | 7.00 | | | | | X |
| 8 | 911 0231 | axle | 2.50 | X | | | | |
| 8 | 911 0232 | axle | 2.75 | | X | | | |
| 8 | 911 0233 | axle | 3.50 | | | X | | |
| 8 | 911 0234 | axle | 3.75 | | | | X | |
| 8 | 911 0235 | axle | 3.95 | | | | | X |
| 9 | 911 0236 | ratchet wheel | .45 | X | | | | |
| 9 | 911 0237 | ratchet wheel | .45 | | X | X | | |
| 9 | 911 0238 | ratchet wheel | .45 | | | | X | |
| 9 | 911 0239 | ratchet wheel | .45 | | | | | X |
| 10 | 911 0240 | rotating head | 5.95 | X | | | | |
| 10 | 911 0241 | rotating head | 6.00 | | X | | | |
| 10 | 911 0242 | rotating head | 6.25 | | | X | | |
| 10 | 911 0243 | rotating head | 6.50 | | | | X | |
| 10 | 911 0244 | rotating head | 6.75 | | | | | X |
| 11 | 911 0245 | bail arm | 3.45 | X | | | | |
| 11 | 911 0246 | bail arm | 3.55 | | X | | | |
| 11 | 911 0247 | bail arm | 3.65 | | | X | | |
| 11 | 911 0248 | bail arm | 3.75 | | | | X | |
| 11 | 911 0249 | bail arm | 3.95 | | | | | X |
| 12 | 911 0250 | line guide | .75 | X | X | | | |
| 12 | 911 0251 | line guide | .85 | | | X | X | |
| 12 | 911 0252 | line guide | .95 | | | | | X |
| 13 | 911 0253 | line guide cap | 1.10 | | X | | | |
| 14 | 911 0254 | angle lever | 1.30 | X | | | | |
| 14 | 911 0255 | angle lever | 1.40 | | X | | | |
| 14 | 911 0256 | angle lever | 1.50 | | | X | | |
| 14 | 911 0257 | angle lever | 1.60 | | | | X | |
| 14 | 911 0258 | angle lever | 1.70 | | | | | X |
| 15 | 911 0259 | spring ring | .45 | X | X | | | |
| 15 | 911 0260 | spring ring | .45 | | | X | X | |
| 16 | 911 0261 | bail arm screw | .95 | X | X | | | |
| 17 | 911 0262 | bearing screw | .45 | X | | | | |
| 17 | 911 0263 | bearing screw | .45 | | X | | | |
| 17 | 911 0264 | bearing screw | .45 | | | X | X | |
| 17 | 911 0265 | bearing screw | .45 | | | | | X |
| 18 | 911 0266 | bearing disc | .50 | | X | | | |
| 19 | 911 0267 | half round screw | .45 | X | | | | |
| 19 | 911 0268 | half round screw | .50 | | X | X | X | |
| 19 | 911 0269 | half round screw | .50 | | | | | X |
| 20 | 911 0270 | cover | .55 | X | | | | |
| 20 | 911 0271 | cover | .55 | | X | | | |
| 20 | 911 0272 | cover | .55 | | | X | | |
| 20 | 911 0273 | cover | .55 | | | | X | |
| 20 | 911 0274 | cover | .65 | | | | | X |
| 21 | 911 0275 | bail spring | .55 | X | | | | |
| 21 | 911 0276 | bail spring | .55 | | X | | | |
| 21 | 911 0277 | bail spring | .55 | | | X | X | |
| 21 | 911 0278 | bail spring | .55 | | | | | X |
| 22 | 911 0279 | changing spring | .55 | X | | | | |
| 22 | 911 0280 | changing spring | .65 | | X | X | | |
| 22 | 911 0281 | changing spring | .65 | | | | X | X |
| 23 | 911 0282 | washer | .45 | | X | X | X | X |
| 24 | 911 0283 | stop lever | .85 | X | | | | |
| 24 | 911 0284 | stop lever | .90 | | X | X | | |
| 24 | 911 0285 | stop lever | .95 | | | | X | |
| 24 | 911 0286 | stop lever | .95 | | | | X | |
| 25 | 911 0287 | lug screw | .70 | X | | | | |
| 25 | 911 0288 | lug screw | .85 | | X | X | | |
| 25 | 911 0289 | lug screw | .85 | | | | X | X |
| 26 | 911 0290 | excenter bolt | 1.30 | | X | | | |
| 26 | 911 0291 | excenter bolt | 1.40 | | | X | | |
| 26 | 911 0292 | excenter bolt | 1.50 | | | | X | |
| 26 | 911 0293 | excenter bolt | 1.60 | | | | | X |
| 27 | 911 0294 | side spring | .85 | | X | | | |
| 27 | 911 0295 | side spring | .85 | | | X | | |
| 27 | 911 0296 | side spring | .85 | | | | | X |
| 28 | 911 0297 | housing | 6.50 | X | | | | |
| 28 | 911 0298 | housing | 6.75 | | X | | | |
| 28 | 911 0299 | housing | 6.95 | | | X | | |
| 28 | 911 0300 | housing | 7.00 | | | | X | |
| 28 | 911 0301 | housing | 7.25 | | | | | X |

| FIG. NO. | PART NO. | DESCRIPTION | PRICE | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 | SL 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 911 0302 | safety plate | .45 | | X | | | |
| 30 | 911 0303 | driving wheel | 2.25 | X | | | | |
| 30 | 911 0304 | driving wheel | 2.45 | | X | | | |
| 30 | 911 0305 | driving wheel | 2.70 | | | X | | |
| 30 | 911 0306 | driving wheel | 2.80 | | | | X | |
| 30 | 911 0307 | driving wheel | 2.95 | | | | | X |
| 31 | 911 0308 | guide bail | 1.10 | | X | | | |
| 32 | 911 0309 | washer | .40 | X | | | | |
| 32 | 911 0310 | washer | .40 | | X | | | |
| 32 | 911 0311 | washer | .40 | | | X | X | |
| 33 | 911 0312 | sliding pin | .40 | | X | | | |
| 34 | 911 0313 | cover | 2.10 | X | | | | |
| 34 | 911 0314 | cover | 2.20 | | X | | | |
| 34 | 911 0315 | cover | 2.40 | | | X | | |
| 34 | 911 0316 | cover | 2.50 | | | | X | |
| 34 | 911 0317 | cover | 2.75 | | | | | X |
| 35 | 911 0318 | half round screw | .40 | X | | | | |
| 35 | 911 0319 | half round screw | .40 | | X | X | X | |
| 35 | 911 0320 | half round screw | .40 | | | | | X |
| 36 | 911 0321 | anti reverse lever | .85 | X | | | | |
| 36 | 911 0322 | anti reverse lever | .95 | | X | X | X | |
| 36 | 911 0323 | anti reverse lever | .95 | | | | | X |
| 37 | 911 0324 | spring ring | .45 | X | X | X | X | |
| 37 | 911 0325 | spring ring | .45 | | | | | X |
| 38 | 911 0326 | half round screw | .45 | X | X | X | X | |
| 38 | 911 0327 | half round screw | .55 | | | | | X |
| 39 | 911 0328 | crank arm | 2.90 | X | | | | |
| 39 | 911 0329 | crank arm | 2.95 | | X | | | |
| 39 | 911 0330 | crank arm | 3.00 | | | X | | |
| 39 | 911 0331 | crank arm | 3.10 | | | | X | |
| 39 | 911 0332 | crank arm | 3.25 | | | | | X |
| 40 | 911 0333 | washer | .40 | X | | | | |
| 40 | 911 0334 | washer | .40 | | X | X | X | X |
| 41 | 911 0335 | screw | .95 | X | | | | |
| 41 | 911 0336 | screw | .95 | | X | X | X | X |
| 42 | 911 0337 | washer | .45 | X | | | | |
| 42 | 911 0338 | washer | .45 | | | X | X | |
| 43 | 911 0339 | hexagon nut | .95 | X | | | | |
| 43 | 911 0340 | hexagon nut | .95 | | | X | X | |
| 43 | 911 0341 | hexagon nut | 1.10 | | | | | X |
| 44 | 911 0342 | center weight | .85 | X | | | | |
| 44 | 911 0343 | center weight | .85 | | | X | | |
| 44 | 911 0344 | center weight | .85 | | | | X | |
| 44 | 911 0345 | center weight | .85 | | | | | X |
| 45 | 911 0346 | spindle | .45 | | | X | X | |
| 45 | 911 0347 | spindle | .45 | | | | | X |
| 46 | 911 0348 | crank nut | .45 | | | X | | |
| 46 | 911 0349 | crank nut | .45 | | | | X | |
| 47 | 911 0350 | bearing disc | .45 | | | X | X | |
| 48 | 911 0351 | ratchet wheel | 1.00 | | X | | | |
| 48 | 911 0352 | ratchet wheel | 1.10 | | | X | | |
| 48 | 911 0353 | ratchet wheel | 1.10 | | | | X | |
| 48 | 911 0354 | ratchet wheel | 1.20 | | | | | X |
| 49 | 911 0355 | bushing | .55 | | | X | | |
| 49 | 911 0356 | bushing | .55 | | | | X | |
| 49 | 911 0357 | bushing | .55 | | | | | X |
| 50 | 911 0358 | half round screw | .40 | X | | | | |
| 50 | 911 0359 | half round screw | .40 | | | X | X | X |
| 51 | 911 0360 | plate | .55 | X | | | | |
| 51 | 911 0361 | plate | .60 | | | X | | |
| 51 | 911 0362 | plate | .85 | | | | X | |
| 51 | 911 0363 | plate | 1.10 | | | | | X |
| 52 | 911 0364 | ball bearing | 2.50 | X | | | | |
| 52 | 911 0365 | ball bearing | 2.60 | | | X | X | |
| 52 | 911 0366 | ball bearing | 2.75 | | | | | X |
| 53 | 911 0367 | drive shaft | 2.20 | X | | | | |
| 53 | 911 0368 | drive shaft | 2.50 | | | X | | |
| 53 | 911 0369 | drive shaft | 2.75 | | | | X | |
| 53 | 911 0370 | drive shaft | 2.95 | | | | | X |
| 54 | 911 0371 | tooth wheel | .90 | X | | | | |
| 54 | 911 0372 | tooth wheel | 1.10 | | | X | | |
| 54 | 911 0373 | tooth wheel | 1.20 | | | | X | |
| 54 | 911 0374 | tooth wheel | 1.30 | | | | | X |
| 55 | 911 0375 | guide piece | .70 | X | | | | |
| 55 | 911 0376 | guide piece | .70 | | | X | | |
| 55 | 911 0377 | guide piece | .80 | | | | X | |
| 55 | 911 0378 | guide piece | .90 | | | | | X |
| 56 | 911 0379 | screw | .40 | X | | | | |
| 56 | 911 0380 | screw | .40 | | | X | X | X |
| 57 | 911 0381 | plane whell | .50 | | | | X | |
| 57 | 911 0382 | plane wheel | .65 | | | | | X |
| 58 | 911 0383 | bail arm screw | 1.90 | | | | | X |
| 59 | 911 0384 | straight spring | .55 | X | | | | |
| 60 | 911 0385 | special U-washer | .40 | X | | | | |
| 61 | 911 0386 | washer | .40 | X | | | | |
| 62 | 911 0387 | anti-reverse cam | 1.10 | X | | | | |