SLS Series

QTY	FIG. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	SLS 0	SLS 1	SLS 2	SLS 3	SLS 4	SLS 5
	1	911 0401	brake nut	1.25	X	X				
	1	911 0402	brake nut	1.90			X	X	X	
	1	911 0403	brake nut	2.00						X
	2	911 0404	brake disc	.40	X	X				
	2	911 0405	brake disc	.65			X	X	X	
	2	911 0406	brake disc	.70						X
	3	911 0407	brake pin	.60	X	X				
	3	911 0408	brake pin	.65			X			
	3	911 0409	brake pin	.65				X	X	
	3	911 0410	brake pin	.65						X
	4	911 0411	spool	8.00	X					
	4	911 0412	spool	8.00		X				
	4	911 0413	spool	8.25			X			
	4	911 0414	spool	8.50				X		
	4	911 0415	spool	8.75					X	
	4	911 0416	spool	8.95						X
	5	911 0417	plane wheel	.25	X	X				
	5	911 0418	plane wheel	.25			X			
	5	911 0419	plane wheel	.25				X	X	
	5	911 0420	plane wheel	.25						X
	6	911 0421	axle	2.25	X					
	6	911 0422	axle	2.25		X				
	6	911 0423	axle	2.55			X			
	6	911 0424	axle	2.90				X		
	6	911 0425	axle	3.00					X	
	6	911 0426	axle	3.00						X
	7	911 0427	flange	5.95	X					
	7	911 0428	flange	5.95		X				
	7	911 0429	flange	6.00			X			
	7	911 0430	flange	6.25				X		
	7	911 0431	flange	6.50					X	
	7	911 0432	flange	6.75						X
	8	911 0433	ball arm	3.15	X	X				
	8	911 0434	ball arm	3.45			X			
	8	911 0435	ball arm	3.55				X		
	8	911 0436	ball arm	3.75					X	
	8	911 0437	ball arm	3.95						X
	9	911 0438	changing spring	.35	X	X				
	9	911 0439	changing spring	.35			X	X	X	
	10	911 0440	stop lever	1.35	X					
	10	911 0441	stop lever	1.55		X				
	10	911 0442	stop lever	1.80			X			
	10	911 0443	stop lever	1.80				X		
	10	911 0444	stop lever	1.80					X	
	11	911 0445	screw	.30	X	X				
	11	911 0446	screw	.30			X	X	X	
	12	911 0447	cover	.35	X					
	12	911 0448	cover	.35		X				
	12	911 0449	cover	.35			X			
	12	911 0450	cover	.35				X		
	12	911 0451	cover	.35					X	
	13	911 0452	screw	.55	X	X	X	X	X	
	14	911 0453	half round screw	.25	X	X	X	X	X	
	14	911 0454	half round screw	.25						X
	15	911 0455	line guide	.70	X	X	X			
	15	911 0456	line guide	.75				X	X	
	15	911 0457	line guide	.90						X
	16	911 0458	line guide cap	.70			X			
	17	911 0459	angle lever	1.00	X	X				
	17	911 0460	angle lever	1.35			X			
	17	911 0461	angle lever	1.50				X		
	17	911 0462	angle lever	1.60					X	
	17	911 0463	angle lever	1.70						X
	18	911 0464	spring ring	.25	X	X	X			
	18	911 0465	spring ring	.25				X	X	
	19	911 0466	ball arm	.35	X	X	X			
	20	911 0467	bearing screw	.35	X	X				
	20	911 0468	bearing screw	.35			X			
	20	911 0469	bearing screw	.40				X	X	
	20	911 0470	bearing screw	.40						X
	21	911 0471	bearing disc	.35			X			
	22	911 0472	cover	.30	X	X				
	22	911 0473	cover	.30			X			
	22	911 0474	cover	.35				X		
	22	911 0475	cover	.35					X	
	22	911 0476	cover	.40						X
	23	911 0477	changing spring	.30	X	X				
	23	911 0478	changing spring	.30			X			
	23	911 0479	changing spring	.30				X	X	
	23	911 0480	changing spring	.30						X
	24	911 0481	changing spring	.30	X	X				
	24	911 0482	changing spring	.30			X	X		
	24	911 0483	changing spring	.30					X	
	24	911 0484	changing spring	.30						X
	25	911 0485	washer	.25	X	X				
	25	911 0486	washer	.25			X	X	X	
	25	911 0487	washer	.25						X
	26	911 0488	stop lever	.65	X	X				
	26	911 0489	stop lever	.95			X			
	26	911 0490	stop lever	.95				X		
	26	911 0491	stop lever	1.10					X	
	26	911 0492	stop lever	1.25						X
	27	911 0493	lug screw	.30	X	X				
	27	911 0494	lug screw	.40			X	X		
	27	911 0495	lug screw	.50					X	X
	28	911 0496	excenter bolt	1.20	X					
	28	911 0497	excenter bolt	1.20		X				
	28	911 0498	excenter bolt	1.65			X			
	28	911 0499	excenter bolt	1.80				X		
	28	911 0500	excenter bolt	2.00					X	
	28	911 0501	excenter bolt	2.25						X

QTY	FIG. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	SLS 0	SLS 1	SLS 2	SLS 3	SLS 4	SLS 5
	29	911 0502	housing	6.95	X					
	29	911 0503	housing	6.95		X				
	29	911 0504	housing	7.00			X			
	29	911 0505	housing	7.25				X		
	29	911 0506	housing	7.50					X	
	29	911 0507	housing	7.75						X
	30	911 0508	safety plate	.30			X			
	31	911 0509	driving wheel	2.25	X	X				
	31	911 0510	driving wheel	2.45			X			
	31	911 0511	driving wheel	2.50				X		
	31	911 0512	driving wheel	2.75					X	
	31	911 0513	driving wheel	2.95						X
	32	911 0514	guide ball	.55	X	X				
	32	911 0515	guide ball	.70			X			
	33	911 0516	washer	.25	X	X				
	33	911 0517	washer	.25			X	X	X	X
	34	911 0518	sliding pin	.25	X	X				
	34	911 0519	sliding pin	.25			X			
	35	911 0520	cover	2.10	X					
	35	911 0521	cover	2.10		X				
	35	911 0522	cover	2.15			X			
	35	911 0523	cover	2.25				X		
	35	911 0524	cover	2.50					X	
	35	911 0525	cover	2.75						X
	36	911 0526	half round screw	.25	X	X				
	36	911 0527	half round screw	.25			X	X	X	
	36	911 0528	half round screw	.25						X
	37	911 0529	lever for anti-reverse	.55	X					
	37	911 0530	lever for anti-reverse	.55		X				
	37	911 0531	lever for anti-reverse	.85			X	X		
	37	911 0532	lever for anti-reverse	.85					X	
	37	911 0533	lever for anti-reverse	.90						X
	38	911 0534	spring ring	.25	X	X	X	X		
	38	911 0535	spring ring	.25					X	X
	39	911 0536	half round screw	.25	X	X	X	X	X	
	39	911 0537	half round screw	.25						X
	40	911 0538	crank arm	2.95	X	X				
	40	911 0539	crank arm	2.95			X			
	40	911 0540	crank arm	3.00				X	X	
	40	911 0541	crank arm	3.25						X
	41	911 0542	washer	.25	X	X				
	41	911 0543	washer	.25			X	X	X	X
	42	911 0544	screw	.70	X	X				
	42	911 0545	screw	.85			X	X	X	X
	43	911 0546	click ball	.25			X	X	X	
	44	911 0547	spring	.25			X	X	X	
	45	911 0548	ball bearing	2.50	X	X				
	45	911 0549	ball bearing	2.60			X			
	45	911 0550	ball bearing	2.70				X	X	
	45	911 0551	ball bearing	2.95						X
	46	911 0552	hexagon nut	.55	X	X				
	46	911 0553	hexagon nut	.55				X		
	46	911 0554	hexagon nut	.55					X	
	46	911 0555	hexagon nut	.75						X
	47	911 0556	spindle	.25				X	X	
	47	911 0557	spindle	.25						X
	48	911 0558	crank nut	.35				X		
	48	911 0559	crank nut	.35					X	
	49	911 0560	bearing disc	.25				X	X	
	50	911 0561	ratchet wheel	.95	X	X				
	50	911 0562	ratchet wheel	.95				X		
	50	911 0563	ratchet wheel	1.00					X	
	50	911 0564	ratchet wheel	1.00						X
	51	911 0565	bushing	.55	X	X				
	51	911 0566	bushing	.55				X		
	51	911 0567	bushing	.65					X	
	51	911 0568	bushing	.80						X
	52	911 0569	half round screw	.20				X	X	X
	53	911 0570	plate	.40				X		
	53	911 0571	plate	.55					X	
	53	911 0572	plate	.65						X
	54	911 0573	pinion	2.25	X					
	54	911 0574	pinion	2.30		X				
	54	911 0575	pinion	2.85				X		
	54	911 0576	pinion	3.00					X	
	54	911 0577	pinion	*3.25						X
	55	911 0578	tooth wheel	.90				X		
	55	911 0579	tooth wheel	1.10					X	
	55	911 0580	tooth wheel	1.20						X
	56	911 0581	guide piece	.70				X		
	56	911 0582	guide piece	.90					X	
	56	911 0583	guide piece	1.00						X
	57	911 0584	screw	.20				X	X	
	57	911 0585	screw	.20						X
	58	911 0586	plane wheel	.40					X	
	58	911 0587	plane wheel	.50						X
	59	911 0588	ball arm screw	.90						X
	60	911 0589	side spring	.35	X	X				X
	61	911 0590	oscilating slider	.55	X	X				
	62	911 0591	snap ring	.35	X	X				
	63	911 0592	back stop	1.20	X	X				
	64	911 0593	screw	.25	X	X				