



MOUNTING INSTRUCTIONS FOR STRIKER ROD HOLDER

- The "STRIKER" Rod Holder is designed to enter the Mounting Bracket only when pointing inboard, and is locked in every other direction. **To ensure the Mounting Bracket is correctly positioned, the "Scotty" trademark on the bracket should be read right way up, when looking from inboard.**
- When mounting the bracket, a wood or metal backing plate on the underside of the gunnel should be used to help distribute the load.
- When side mounting the "STRIKER", the bracket should be mounted as flush to the gunnel top as possible, to allow full swivel rotation.
- Note: The front lock ring is intended to hold the rod securely when the Rod Holder is in the upright "TRAVELLING" position. **IT IS NOT NEEDED TO HOLD THE ROD DOWN WHEN FISHING.**



**DIRECTIONS POUR
ASSEMBLER LE
SOUTIEN À CANNE À
PÊCHE "STRIKER" (240)**

- Le "STRIKER" est fait pour entrer dans son support quand il pointe vers l'intérieur du bateau seulement et est barre en toute autre position. **Pour s'assurer que le support est correctement installé, la marque de fabrique "Scotty" doit être à la droite du centre et lisible de l'intérieur du bateau.**
- Que le support soit assemblé sur le rebord ou sur le côté du rebord, une planche en dessous ou en arrière du rebord améliore de beaucoup la distribution de l'étreinte.
- Pour l'installation à l'intérieure du rebord le support doit être au niveau avec le rebord pour assurer le pivotement complet du soutien.
- Notez bien: le collet du bout est ferme quand le soutien est en position verticale pour voyager seulement. 11 nest pas



**DIRECTIONS POUR
ASSEMBLER LE
SOUTIEN À CANNE À
PÊCHE "STRIKER" (240)**

- Le "STRIKER" est fait pour entrer dans son support quand il pointe vers l'intérieur du bateau seulement et est barre en toute autre position. **Pour s'assurer que le support est correctement installé, la marque de fabrique "Scotty" doit être à la droite du centre et lisible de l'intérieur du bateau.**
- Que le support soit assemblé sur le rebord ou sur le côté du rebord, une planche en dessous ou en arrière du rebord améliore de beaucoup la distribution de l'étreinte.
- Pour l'installation à l'intérieure du rebord le support doit être au niveau avec le rebord pour assurer le pivotement complet du soutien.
- Notez bien: le collet du bout est ferme quand le soutien est en position verticale pour voyager seulement. 11 nest pas



**DIRECTIONS POUR
ASSEMBLER LE
SOUTIEN À CANNE À
PÊCHE "STRIKER" (240)**

- Le "STRIKER" est fait pour entrer dans son support quand il pointe vers l'intérieur du bateau seulement et est barre en toute autre position. **Pour s'assurer que le support est correctement installé, la marque de fabrique "Scotty" doit être à la droite du centre et lisible de l'intérieur du bateau.**
- Que le support soit assemblé sur le rebord ou sur le côté du rebord, une planche en dessous ou en arrière du rebord améliore de beaucoup la distribution de l'étreinte.
- Pour l'installation à l'intérieure du rebord le support doit être au niveau avec le rebord pour assurer le pivotement complet du soutien.
- Notez bien: le collet du bout est ferme quand le soutien est en position verticale pour voyager seulement. 11 nest pas



**DIRECTIONS POUR
ASSEMBLER LE
SOUTIEN À CANNE À
PÊCHE "STRIKER" (240)**

- Le "STRIKER" est fait pour entrer dans son support quand il pointe vers l'intérieur du bateau seulement et est barre en toute autre position. **Pour s'assurer que le support est correctement installé, la marque de fabrique "Scotty" doit être à la droite du centre et lisible de l'intérieur du bateau.**
- Que le support soit assemblé sur le rebord ou sur le côté du rebord, une planche en dessous ou en arrière du rebord améliore de beaucoup la distribution de l'étreinte.
- Pour l'installation à l'intérieure du rebord le support doit être au niveau avec le rebord pour assurer le pivotement complet du soutien.
- Notez bien: le collet du bout est ferme quand le soutien est en position verticale pour voyager seulement. 11 nest pas