



Please specify reel model number and number in reel foot when ordering parts.

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp och nummerbeteckning under rullfoten anges

## Shakespeare EZLPPNKB 20 00

1205265 1205263 34-12776-0

### ITEM PART#

1 1206509  
2 1206510  
3 1206511  
4 1206512  
5 1206513  
6 1206514  
7 1206515  
8 1206516  
9 1206517  
10 1206518  
11 1206519  
12 1206520  
13 1206521  
14 1206522  
15 1206523  
16 1206524  
17 1206525  
18 1206526  
19 1206527

20 1206528  
21 1206529  
22 1206531  
23 1206578  
24 1206533  
25 1206534  
26 1206535  
27 1206536  
28 1206537  
29 1206538  
30 1206539  
31 1206540  
32 1206541  
33 1206542  
34 1206543  
35 1206544  
36 1206545  
37 1206546  
38 1206547

### ITEM PART#

39 1129909  
40 1206548  
41 1206549  
42 1206550  
43 1206551  
44 1206579  
45 1206553  
46 1121589  
47 1206580  
48 1121577  
49 1206581  
50 1133390  
51 1206556  
52 1133391  
53 1206557  
54 1206558  
55 1206559  
56 1206560  
57 1206561

58 1206562  
59 1206563  
60 1206564  
61 1138503  
62 1206565  
63 1206566  
64 1206567  
65 1206568  
66 1206569  
67 1206570  
68 1206571  
69 1206572  
70 1206573  
71 1206574  
72 1206575  
73 1206576  
74 1206577