
Models HXJ 5/2 Parts List
Models HXJ 5/2-MC Parts List (rev. 06-09)



1 - Main Housing	HX5/2-001	16 - Spool Spring	HX5/2-016	32 - Fork	HX5/2-032	50- Knob Screw	HX5/2-050	65- Drive Shaft Bearing (2 req.)	HX5/2-065	82- Washer	HX5/2-082
2 - N/A	N/A	17 - Break Bearing	HX5/2-017	33 - Fork Spring	HX5/2-033	51- Lever Ball Spring	HX5/2-051	66- Drive Shaft Washer	HX5/2-066	83- Lock Washer	HX5/2-083
3 -Gear cover	HX5/2-003	18 - Break Disk	HX5/2-018	34 - Pusher	HX5/2-034	52- Lever Ball	HX5/2-052	67- Crank Arm	HX5/2-067	84- Spring Washer	HX5/2-084
4 - Cover Screw (2 req.)	HX5/2-004	19 - Antireverse Gear	HX5/2-019	35 - Pusher Spring	HX5/2-035	53- Lever Screws	HX5/2-053	68- Crank Arm Washer	HX5/2-068	85- Nut	HX5/2-085
5- Spool Shaft	HX5/2-004	20 - Retaining Ring	HX5/2-020	36 - Drive Shaft	HX5/2-036	54- Lever Bush	HX5/2-054	69- Push Knob E-clip	HX5/2-069	86- Handle Cap Knob	HX5/2-086
5A-Shaft Shoulder	HX5/2-005A	21 - Large Pinion Gear	HX5/2-021	37- Pusher Washer	HX5/2-037	55- Spring	HX5/2-055	70- Crank Arm Nut	HX5/2-070	87- Cap Screws (2 req.)	HX5/2-087
5B- Shaft Pin	HX5/2-005B	22 - Small Pinion Gear	HX5/2-022	38 - Pusher E-Clip	HX5/2-038	56- Strike Bypass Button	HX5/2-056	71- Push Knob	HX5/2-071	88- Clicker Pin	HX5/2-085
6 - Belleville Washers (4 req.)	HX5/2-006	23 - Pinion Bearing	HX5/2-023	39 - Drive Shaft Bearing (2 req.)	HX5/2-039	57- Male Cam	HX5/2-057	72- Lock Plate	HX5/2-072	89- Clicker Housing	HX5/2-086
7 - Pusher Bushing	HX5/2-007	24 - Drive Shaft Stop Nut	HX5/2-024	40 - End Housing	HX5/2-040	57A- Male Cam Pin (3 req.)	HX5/2-057A	73- Release Arm Spring	HX5/2-073	90- Clicker Washer	HX5/2-087
8 - Spool Bearing	HX5/2-008	24 A - Stop Nut Pin	HX5/2-024A	41 - End Housing Screws (3 req.)	HX5/2-041	58- Female cam	HX5/2-058	74- Spring Pin	HX5/2-074	91- Clicker Spring (2 req.)	HX5/2-088
9 - Spool Tube	HX5/2-009	25 - Connection Arm	HX5/2-025	42 - Dog Cover Srews (2 req.)	HX5/2-042	59- Lever Arm	HX5/2-059	75- Release Arm	HX5/2-075	92- Clicker Arm	HX5/2-089
10 - Clicker Gear Retainer Ring	HX5/2-010	26 - Friction Ring	HX5/2-026	43 - Dog	HX5/2-043	59A- Teflon Washer (2 req.)	HX5/2-059A	76- Push Knob Cover	HX5/2-076	93- Pin-E-Clip	HX5/2-090
11 - Clicker Gear	HX5/2-011	27- Washer LF	HX5/2-027	44 - Dog Cover	HX5/2-044	60- Drive Washer	HX5/2-060	77- Cover Screws (2 req.)	HX5/2-077	94- Rod Mount	HX5/2-091
12 - Spool	HX5/2-012	28 - Drive Shaft Gear Small	HX5/2-028	45 - Spacer (3 req.)	HX5/2-045	61- Preset Washer	HX5/2-061	78A- Handle Shaft Washer	HX5/2-078 A	95- Bolts (2 req.)	HX5/2-095
13 - Brake Pad	HX5/2-013	29 - Washer MDL	HX5/2-029	46 - Slide Plate	HX5/2-046	62- Preset Spring	HX5/2-062	78- Handle Shaft	HX5/2-078	96- Rod Mount Studs	HX5/2-096
14 - Spool Bearing	HX5/2-014	30 - Drive Shaft Gear Large	HX5/2-030	47 - Lever Arm Stopper	HX5/2-047	63- Preset Knob	HX5/2-063	79- Handle Shaft Bearing	HX5/2-079	97- Lower Rod Mount	HX5/2-097
15 - Spool Spring (2 req.)	HX5/2-015	31 - Washer RT	HX5/2-031	48 - Plate Screws (3 req.)	HX5/2-048	63A- Preset Knob Detent (2 req.)	HX5/2-063A	80- Knob Handle	HX5/2-080	98- Rod Mount Nut	HX5/2-098
				49- Lever Knob	HX5/2-049	64- Drive Shaft Tube	HX5/2-064	81- Handle Knob Bearing	HX5/2-081	99- MC ASSY	HX5/2-099