
ORIGIN LTE 8.1:1 LH



Key No.	Part No.	Part Name
1	5K379506	PALM SIDE COVER
2	5K274701	COIL SPRING
3	6K979701	PIN
4	5K331601	LOCK LEVER
5	5K338901	SPOOL COVER ASSEMBLY
6	63759703	WASHER
7	5K254402	PLATE
8	5K047003	TAP SCREW
9	6K164605	WASHER
10	6K474502	BALL BEARING
11	6K468301	RING
12	5K349004	SPOOL ASSEMBLY (1BALL BEARING)
13	5K379303	FRONT SUPPORT
14	6K963102	TAP SCREW
15	6K704403	NUT
16	6K148801	WASHER
17	6K256501	LEVEL WIND PIN
18	5K250602	LEVEL WIND ASSEMBLY
19	6B339801	RETAINER
20	6K456801	BUSH
21	5K095601	WORM SHAFT
22	6K456403	PIPE
23	6E096503	WASHER
24	6K469301	WORM PINION
25	6B339801	RETAINER
26	6K930403	PILLAR
27	6K062706	TAP SCREW
28	6K053406	TAP SCREW
29	5K348201	HOOK KEEPER
30	5K379104	FRAME
31	5K047003	TAP SCREW
32	5K348402	THUMB BAR
33	5K331201	CLUTCH LINK
34	5K047001	TAP SCREW
35	5K133301	SPRING
36	5K379201	KICK LEVER
37	5K138401	SPRING
38	5K312401	CLUTCH CAM
39	5K251502	CAM PLATE
40	6K053403	TAP SCREW
41	5K133401	CLUTCH
42	6K942501	COIL SPRING
43	5K243802	PINION
44	6K859301	O/WAY CLUTCH
45	6K170701	RING
46	6K304002	BALL BEARING
47	5K379417	GEAR SIDE COVER
48	6K961802	SCREW
49	6K904901	O-RING
50	6K164605	WASHER
51	6K181101	WASHER
52	5K348702	TENSION KNOB
53	6K256901	BEARING
54	63201402	RETAINER
55	5K134901	BEARING PLATE
56	6E096503	WASHER
57	5K320802	GEAR METAL
58	63535902	SCREW
59	6K258101	GEAR
60	6K893601	RATCHET
61	5K027101	WASHER
62	5K243902	DRIVE GEAR
63	5K039901	WASHER
64	5K040001	WASHER
65	6K859205	BUSH
66	6K582202	BALL BEARING
67	6K177301	WASHER
68	6K177302	WASHER
69	6K259201	LEAF SPRING ASEMBLY
70	5K027201	SPRING WASHER
71	6K193601	WASHER
72	5K379602	STAR DRAG
73	5K232001	WASHER
74	5K379807	HANDLE ARM ASEMBLY
75	5K360801	HANDLE KNOB
76	5K129202	WASHER
77	6K626402	BALL BEARING
78	63511816	SCREW
79	5K255109	HANDLE KNOB CAP
80	5K231911	NUT
81	5K005002	RETAINER
82	63520407	SCREW