
Abu Garcia. ICE-MAX 05



ABU SP ICE-MAX 05 00

Abu Garcia®

PARTS LIST OF ICE-MAX 05

ITEM#	DESCRIPTION	PART#	ITEM#	DESCRIPTION	PART#
1	Drag Knob Assembly	1410733	30	Bail Trip Lever	1410752
2	Retainer Ring	1092606	31	Screw	1197283
3	Key Washer	1280355	32	Bearing Retainer	1280406
4	Eared Washer	1280353	33	Washer	1114764
5	Washer	1280354	34	Bearing 7*13*4	1252717
6	Spool	1410734	35	Bearing Holder	1115558
7	Washer (T=0.5)	1178950	36	Clutch Spring	1252716
8	Click Gear	1085271	37	Clutch Assembly	1102144
9	Main Shaft	1410737	38	Pinion	1280407
10	Bail Arm Screw	1131692	39	Screw	1280401
11	Bail Holder	1410738	40	Clutch Switch Spring	1252761
12	O-Ring	1252708	41	IAR Switch	1410753
13	E-Clip	1252707	42	Drive Gear	1280411
14	Bushing	1188261	43	Body Cover	1410755
15	Rotor	1410742	44	Reduction Gear	1256967
16	Rotor Nut	1085606	45	Body	1410757
17	Nut Set Screw	1085900	46	Washer	1102098
18	Bail Arm Screw	1126261	47	Handle Screw	1410758
19	Bail Arm	1410746	48	Slider Retainer	1121651
20	Brass Bushing	1279727	49	Screw	1085900
21	Line Roller	1252705	50	Slider Screw	1126454
22	Pom Bushing	1252756	51	Slider	1188579
23	Brass Bushing	1252755	52	Rear Cover	1410760
24	Bail Assembly	1410747	53	Oscillation Gear	1280412
25	Screw	1125962	54	Bushing	1111909
26	Rotor Cover	1410750	55	Screw	1410761
27	Trip Spring	1126273	56	Handle Assembly	1410762
28	Trip Bushing	1128143	57	Spool Assembly	1410763
29	Trip Linkage	1252713			