
PDF-Tools Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com



ATE-55 PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	21004885	Main body	612-1	26120056	Key washer
105	0910332	Pinion bearing fixed plate	700	27000264	Drive gear
105-1	0910395	Ball bearing plate	702	27020499	Pinion gear
105-2	21050148	Pinion bearing fixed plate	705	27050159	Transmission gear
108	21081607	Cap	708	27080060	Oscillating slider
200	22004705	Side plate	716	27160036	Oscillation slider plate
300	23005275	Rotor	718	27180738	Main shaft
301	23012368	Bail arm	719	27190025	Click gear
304	23043536	Bail arm cover	722	27220009	Click gear washer
305	23050239	Kick lever	800	28000255	Anti-reverse/anti-re lever
307	23071943	Bail holder	800-1	28005025	Anti-reverse/anti-re lever
309	23090037	Bail arm support pin	801	28010039	Anti-re lever spring
310	23100070	Compression spring	0910487	0910487	Ball bearing
313	23131938	Bail wire assy.	0910402	0910402	Ball bearing
315	23150075	Line roller	0910091	0910091	Ball bearing
316	23160011	Bushing	0920373	0920373	Washer
317	23170008	Line rollerwasher	0920151	0920151	Washer
318	23180001	Rotor nut	0920589	0920589	Washer
400	240016372	Spool assy.	0920246	0920246	Washer
405	24050031	Drag washer retainer	0930060	0930060	Screw
407	24070002	Extension spring	0930575	0930575	Screw
412	24120019	Spool bushing	09301546	09301546	Screw
500	25006653	Handle assy.	0930763	0930763	Screw
504	25040007	Handle screw cap washer	0930471	0930471	Screw
513	25130904	Handle cap	09301268	09301268	Screw
600	26004380	Drag knob assy.	0930643	0930643	Screw
610	26100053	Drag washer	09301538	09301538	Screw
611	26110019	Eared washer	0930819	0930819	Screw
612	26120047	Key washer	0930623	0930623	Screw