


HG - 400 (1 of 2) Spare Parts

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
100	41000134	1410000304901	BODY ASSY.	
105	41050002	14105001-0114	WORM SHAFT BUSHING	
117	41170001	14117001-03	NUT	
200	42000050	1420000104953	HANDLE SIDE PLATE	
202	42020001	14202001-06	RATCH	3045
202	42020006	1420200401	RATCH	
206	42060002	14206001-01001	STOPPER CAP	2950
206	42060004	14206003-01001	STOPPER CAP	
210	42100001	14210001-03	BUSHING	
216	42160002	14216001-06002	ANTI-REV. PAWL SPRING	
216	42160003	14216001-061	ANTI-REV. PAWL SPRING	3006
220	42200001	14220001-03907	SIDE PLATE HOLDED SCREW	
221	42210001	14221001-07	O RING	
222	42220002	14222001-01001	MAIN SIDE PLATE HOLDER	
300	43000039	14300001-04953	SIDE PLATE	
302	43020002	14302001-03	WASHER	
303	43030004	14303001-0170	CLICK BUTTON	
304	13040012		CLICK PAWL	
304-1	43040001	14304001-06	CLICK PAWL	
305	43050001	14305001-06	CLICK PAWL SPRING	
306	43060001	14306001-03	CLICK PAWL SPRING	
308	43080001	14308001-06	CLICK BUTTON RETAINER	
309	43090001	14309001-03907	CLICK PIN	
400	44000088	1440000304953	SPOOL ASSY.	
401	44010001	14401001-0114	CLIKC GEAR	
500	45000020	1450000204005	HANDLE ARM ASSY	
516	45160005	145160010A913	HANDLE NUT RETAINER	2835

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
701	47010004	14701002-03001	DRIVE GEAR SHAFT	
702	47020003	1470200103002	PINION GEAR	
703	47030011	14703003-03001	WORM SHAFT GUARD	
703	47030012	14703003-06001	WORM SHAFT GUARD	3038
704	47040011	14704003-16	LINE GUIDE SUPPORT BAR	
705	47050006	14705002-06	TRANSMISSION GEAR	
708	47080003	14708001-0114	TRANSMISSION GEAR	
709	47090001	14709002-03	TRANSMISSION GEAR BUSHING	
711	47110014	1471100111003A	GUIDE SLIDE BASE ASSY	
712	47120005	14712003-03001	WORM SHAFT	
713	47130003	14713001-0170	LINE GUIDE PAWL CAP	
715	17150008	11715003-06001C	LINE GUIDE PAWL	
720	47200003	14720002-06001	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
721	47210001	14721001-03	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
800	48000002	14800001-06	CLUTCH SHAFT	
801	48010001	14801001-06	CLUTCH SHAFT SPRING	
802	48020010	14802003-0170	CLUTCH BAR	
803	48030006	14803003-06	CLUTCH BAR SUPPORT	
804	48040001	14804001-06	CLUTCH SLIDER	
805	48050002	14805001-0114	PINION GEAR YOKE	
806	48060001	14806001-06	YOKE SPRING	
807	48070001	14807001-0114	YOKE BRAKED PLATE	
808	48080002	14808001-06001	YOKE BRAKED PLATE SPRING	
809	48090003	14809001-0170	CLUTCH BAR WASHER	
810	48100002	14810001-01001	CLUTCH SHAFT BUSHING	
812	48120001	14812001-06	BRAKED PLATE HOLDER	
9101	0910244	01051104-611	BALL BEARING	