


I - 250 Spare Parts

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
100	41000103	1410000204901	BODY ASSY.	
105	41050002	14105001-0114	WORM SHAFT BUSHING	
117	41170001	14117001-03	NUT	
200	42000025	1420000104702	HANDLE SIDE PLATE	
202	42020001	14202001-06	RATCH	3045
202	42020006	1420200401	RATCH	
206	42060002	14206001-01001	STOPPER CAP	2950
206	42060004	14206003-01001	STOPPER CAP	
210	42100001	14210001-03	BUSHING	
220	42200001	14220001-03907	SIDE PLATE HOLDED SCREW	
221	42210001	14221001-07	O RING	
222	42220002	14222001-01001	MAIN SIDE PLATE HOLDER	3104
222	42220005	14222001-01001	MAIN SIDE PLATE HOLDER	
300	43000018	14300001-04702D	SIDE PLATE	
302	43020002	14302001-03	WASHER	
304	13040012		CLICK PAWL	
400	44000051	1440000204907A	SPOOL ASSY.	
500	45000023	1450000204005B	HANDLE ARM ASSY	
516	45160005	145160010A913	HANDLE NUT RETAINER	2835
516	45160006	14516001-0A913	HANDLE NUT RETAINER	
600	46000006	14600001-04907	CAST CONTROL CAP	
601	46010002	14601001-16	COMPRESSION SPRING	
603	46030002	14603001-01	O RING	
604	16040002	11604002-01001	LEVER DRAG CLICK PAWL	
604-1	46040005	14604003-01001	CONTROL CLICK	
608	46080001	14608001-06	RETAINER	
609	16090003	11609003-06001	DRAG SPRING WASHER	
609	46090009	14609003-05907	WASHER	3022
609-1	46090011	14609004-05907	WASHER	3030
610	16100018	11610004-006A	DRAG WASHER	
610-1	16100007	11610003-006	DRAG WASHER	
611	16110006	11611005-061	EARED WASHER	
612	16120028	11612007-06002	KEY WASHER	
612-1	46120002	14612001-06001	KEY WASHER	
615	16150067	11615008-0170	STAR DARG KNOB	
618	46180001	14618001-07	WASHER	
619	46190001	14619001-03	WASHER	
700	47000005	14700002-032	DRIVE GEAR	
701	47010004	14701002-03001	DRIVE GEAR SHAFT	
702	47020003	1470200103002	PINION GEAR	
703	47030010	14703002-06001	WORM SHAFT GUARD	
703	47030011	14703003-03001	WORM SHAFT GUARD	3038

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
704	47040008	14704002-16	LINE GUIDE SUPPORT BAR	
705	47050003	14705001-06	TRANSMISSION GEAR	
706	47060002	14706001-0114	TRANSMISSION GEAR	
707	47070002	14707001-0114	TRANSMISSION GEAR	3107
707	47070003		TRANSMISSION GEAR	
709	47090002	14709001-03	TRANSMISSION GEAR BUSHING	
711	47110014	1471100111003A	GUIDE SLIDE BASE ASSY	
712	47120003	14712002-03001	WORM SHAFT	
713	47130003	14713001-0170	LINE GUIDE PAWL CAP	
715	17150008	11715003-06001C	LINE GUIDE PAWL	
720	47200002	14720001-06001	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
721	47210001	14721001-03	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
800	48000002	14800001-06	CLUTCH SHAFT	
801	48010001	14801001-06	CLUTCH SHAFT SPRING	
802	48020006	14802002-01	CLUTCH BAR	
803	48030004	14803002-06	CLUTCH BAR SUPPORT	
804	48040001	14804001-06	CLUTCH SLIDER	
805	48050002	14805001-0114	PINION GEAR YOKE	
806	48060001	14806001-06	YOKE SPRING	
807	48070001	14807001-0114	YOKE BRAKED PLATE	
808	48080002	14808001-06001	YOKE BRAKED PLATE SPRING	
809	48090003	14809001-0170	CLUTCH BAR WASHER	
810	48100002	14810001-01001	CLUTCH SHAFT BUSHING	
812	48120001	14812001-06	BRAKED PLATE HOLDER	
9103	0910163	01101612-62	BALL BEARING	3050
9103	0910170	01101612-63	BALL BEARING	
9106	0910005	01031004-601	BALL BEARING	
9107	0910024	01051104-601	BALL BEARING	
9201	0920105	025.1x10.5x.2-6	WASHER	
9202	0920118	025x6.5x0.2-3	WASHER	
9203	0920081	023x5x0.2-1	WASHER	
9204	0920292	025.9x12x0.2-6	WASHER	
9205	0920014	0210x23.8.6-6	WASHER	
9206	0920076	023.5x6x0.5-3	WASHER	
9207	0920066	022x4.9x0.2-3	WASHER	
9302	0930684	03412.3x10.5-617	SCREW	
9303	0930131	03212.6x6-61	SCREW	
9306	0930429	03122x5-61	SCREW	
9402	29000002	12900002-06	E RETAINER	
9403	49000001	14900001-06	E RETAINER	
9404	29000001	12900001-06	E RETAINER	
9504	19010001	11901001-06	C RETAINER	