


FI - 400 Spare Parts

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
100	41000134	1410000304901	BODY ASSY.	
105	41050002	14105001-0114	WORM SHAFT BUSHING	
117	41170001	14117001-03	NUT	
200	42000040	1420000104927	HANDLE SIDE PLATE	
202	42020001	14202001-06	RATCH	3045
202	42020006	1420200401	RATCH	
206	42060002	14206001-01001	STOPPER CAP	3048
206	42060004	14206003-01001	STOPPER CAP	
210	42100001	14210001-03	BUSHING	
216	42160002	14216001-06002	ANTI-REV. PAWL SPRING	
220	42200001	14220001-03907	SIDE PLATE HOLDED SCREW	
221	42210001	14221001-07	O RING	
222	42220002	14222001-01001	MAIN SIDE PLATE HOLDER	
300	43000033	14300001-04927	SIDE PLATE	
302	43020002	14302001-03	WASHER	
303	43030004	14303001-0170	CLICK BUTTON	
304	13040012		CLICK PAWL	
304-1	43040001	14304001-06	CLICK PAWL	
305	43050001	14305001-06	CLICK PAWL SPRING	
306	43060001	14306001-03	CLICK PAWL SPRING	
308	43080001	14308001-06	CLICK BUTTON RETAINER	
309	43090001	14309001-03907	CLICK PIN	
400	44000076	1440000304907	SPOOL ASSY.	
401	44010001	14401001-0114	CLIKC GEAR	
500	45000020	1450000204005	HANDLE ARM ASSY	
516	45160006	14516001-0A913	HANDLE NUT RETAINER	
600	46000006	14600001-04907	CAST CONTROL CAP	
601	46010002	14601001-16	COMPRESSION SPRING	
603	46030002	14603001-01	O RING	
604	16040002	11604002-01001	LEVER DRAG CLICK PAWL	
604-1	46040005	14604003-01001	CONTROL CLICK	
608	46080001	14608001-06	RETAINER	
609	16090009	11609003-06002	DRAG SPRING WASHER	
609	46090009	14609003-05907	WASHER	3022
609-1	46090011	14609004-05907	WASHER	3030
610	16100018	11610004-006A	DRAG WASHER	
610-1	16100007	11610003-006	DRAG WASHER	
611	16110006	11611005-061	EARED WASHER	
612	16120028	11612007-06002	KEY WASHER	
612-1	46120002	14612001-06001	KEY WASHER	
614	16140001	11614001-06	SPRING WASHER	
615	16150067	11615008-0170	STAR DARG KNOB	
618	46180001	14618001-07	WASHER	
619	46190001	14619001-03	WASHER	
700	47000005	14700002-032	DRIVE GEAR	

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
701	47010004	14701002-03001	DRIVE GEAR SHAFT	
702	47020003	1470200103002	PINION GEAR	
703	47030011	14703003-03001	WORM SHAFT GUARD	
704	47040011	14704003-16	LINE GUIDE SUPPORT BAR	
705	47050006	14705002-06	TRANSMISSION GEAR	
708	47080003	14708001-0114	TRANSMISSION GEAR	
709	47090001	14709002-03	TRANSMISSION GEAR BUSHING	
711	47110012	1471100111003	GUIDE SLIDE BASE ASSY	
712	47120005	14712003-03001	WORM SHAFT	
713	47130003	14713001-0170	LINE GUIDE PAWL CAP	
715	17150008	11715003-06001C	LINE GUIDE PAWL	
720	47200003	14720002-06001	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
721	47210001	14721001-03	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
800	48000002	14800001-06	CLUTCH SHAFT	
801	48010001	14801001-06	CLUTCH SHAFT SPRING	
802	48020010	14802003-0170	CLUTCH BAR	
803	48030006	14803003-06	CLUTCH BAR SUPPORT	
804	48040001	14804001-06	CLUTCH SLIDER	
805	48050002	14805001-0114	PINION GEAR YOKE	
806	48060001	14806001-06	YOKE SPRING	
807	48070001	14807001-0114	YOKE BRAKED PLATE	
808	48080002	14808001-06001	YOKE BRAKED PLATE SPRING	
809	48090003	14809001-0170	CLUTCH BAR WASHER	
810	48100002	14810001-01001	CLUTCH SHAFT BUSHING	
812	48120001	14812001-06	BRAKED PLATE HOLDER	
9103	0910163	01101612-62	BALL BEARING	3050
9103	0910170	01101612-63	BALL BEARING	
9106	0910211	01031004-611	BALL BEARING	
9107	0910341	01051104-611	BALL BEARING	
9201	0920105	025.1x10.5x.2-6	WASHER	
9202	0920118	025x6.5x0.2-3	WASHER	
9203	0920081	023x5x0.2-1	WASHER	
9204	0920292	025.9x12x0.2-6	WASHER	
9205	0920014	0210x23.8.6-6	WASHER	
9206	0920076	023.5x6x0.5-3	WASHER	
9207	0920067	022x4.9x0.3-3	WASHER	
9302	0930684	03412.3x10.5-617	SCREW	
9303	0930131	03212.6x6-61	SCREW	
9305	0930226	03412.6x4-61	SCREW	
9306	0930429	03122x5-61	SCREW	
9312	0930700	03412.6x9-617	SCREW	
9402	29000002	12900002-06	E RETAINER	
9403	49000001	14900001-06	E RETAINER	
9404	29000001	12900001-06	E RETAINER	
9504	19010001	11901001-06	E4RETAINER	