
Abu Garcia® BLACK-MAX 05 10



ABU SP BLACK MAX05/10 00

Abu Garcia® PARTS LIST OF BLACK MAX05/10

ITEM#	DESCRIPTION	BLACK MAX05	BLACK MAX10	ITEM#	DESCRIPTION	BLACK MAX05	BLACK MAX10
1	Drag Knob Assembly	1411731	1411731	30	Bail Trip Lever	1280403	1280421
2	Retainer Ring	1092606	1092606	31	Screw	1197283	1197283
3	Key Washer	1280355	1280355	32	Bearing Retainer	1280406	1280406
4	Eared Washer	1280353	1280353	33	Washer	1085287	1085287
5	Washer	1280354	1280354	34	Bearing 7*13*4	1085280	1085280
6	Spool	1411732	1411744	35	Bearing Holder	1115558	1115558
7	Washer (T=0.5)	1178949	1178949	36	Clutch Spring	1252716	1252716
8	Click Gear	1085271	1085271	37	Clutch Assembly	1102144	1102144
9	Main Shaft	1280357	1280417	38	Pinion	1280407	1280424
10	Bail Arm Screw	1131692	1131692	39	Screw	1280401	1280401
11	Bail Holder	1411733	1411733	40	Clutch Switch Spring	1252761	1252761
12	O-Ring	1252708	1252708	41	IAR Switch	1280408	1280408
13	E-Clip	1252707	1252707	42	Drive Gear	1280411	1280426
14	Bushing	1188261	1188261	43	Body Cover	1411738	1411749
15	Rotor	1411734	1411745	44	Reduction Gear	1256967	1256967
16	Rotor Nut	1085606	1085606	45	Body	1411739	1411750
17	Nut Set Screw	1085900	1085900	46	Washer	1092781	1092781
18	Bail Arm Screw	1411134	1411134	47	Handle Cap	1411740	1411740
19	Bail Arm	1411735	1411746	48	Slider Retainer	1121651	1118105
20	Brass Bushing	1279727	1279727	49	Screw	1085900	1085900
21	Line Roller	1252705	1252705	50	Slider Screw	1126454	1126454
22	Pom Bushing	1252756	1252756	51	Slider	1188579	1280427
23	Brass Bushing	1252755	1252755	52	Rear Cover	1417065	1417066
24	Bail Assembly	1411736	1411747	53	Oscillation Gear	1280412	1256966
25	Screw	1411137	1411137	54	Bushing	1108938	1108938
26	Rotor Cover	1411737	1411748	55	Screw	1411741	1411741
27	Trip Spring	1126273	1126273	56	Screw	1197283	1197283
28	Trip Bushing	1128143	1128143	57	Handle Assembly	1411742	1411742
29	Trip Linkage	1252713	1252713	58	Spool Assembly	1411743	1411751