
BLACK-MAX 20 30 40



ABU SP BLACK MAX20/30/40 00

PARTS LIST OF BLACK MAX20/30/40

ITEM#	DESCRIPTION	BLACK MAX20	BLACK MAX30	BLACK MAX40	ITEM#	DESCRIPTION	BLACK MAX20	BLACK MAX30	BLACK MAX40
1	Drag Knob Assembly	1411129	1411129	1411129	31	Screw	1092844	1092844	1092844
2	Retainer Ring	1085295	1085295	1085295	32	Bearing Retainer	1252715	1252715	1252715
3	Key Washer	1085296	1085296	1085296	33	Washer	1114764	1114764	1114764
4	Eared Washer	1085297	1085297	1085297	34	Bearing 7*13*4	1252717	1252717	1252717
5	Washer	1085298	1085298	1085298	35	Bearing Holder	1252718	1252718	1252718
6	Spool	1411130	1411147	1411153	36	Clutch Spring	1252716	1252716	1252716
7	Washer (T=0.5)	1178949	1178949	1178949	37	Clutch Assembly	1252719	1252719	1252719
8	Click Gear	1126316	1126316	1126316	38	Pinion	1279732	1279732	1279732
9	Main Shaft	1279725	1279725	1279748	39	Screw	1141435	1141435	1141435
10	Bail Arm Screw	1411131	1411131	1411131	40	Bushing	1279733	1279733	1279733
11	Bail Holder	1411132	1411132	1411132	41	Clutch Switch Spring	1252722	1252722	1252722
12	O-Ring	1252708	1252708	1252708	42	IAR Switch	1411140	1411140	1411140
13	E-Clip	1252707	1252707	1252707	43	Drive Gear	1279734	1279734	1279734
14	Bushing	1188261	1188261	1188261	44	Body Cover	1411141	1411141	1411158
15	Rotor	1411133	1411148	1411154	45	Reducation Gear	1252732	1252732	1252732
16	Rotor Nut	1085606	1085606	1085606	46	Body	1411142	1411151	1411159
17	Nut Set Screw	1126258	1126258	1126258	47	Washer	1092781	1092781	1092781
18	Bail Arm Screw	1411134	1411134	1411134	48	Handle Cap	1411143	1411143	1411143
19	Bail Arm	1411135	1411135	1411135	49	Slider Retainer	1126332	1126332	1121651
20	Brass Bushing	1279727	1279727	1279727	50	Screw	1188428	1188428	1188428
21	Line Roller	1252705	1252705	1252705	51	Slider Screw	1126275	1126275	1126275
22	Pom Bushing	1252756	1252756	1252756	52	Slider	1279738	1279738	1279756
23	Brass Bushing	1252755	1252755	1252755	53	Rear Cover	1411144	1411144	1411160
24	Bail Assembly	1411136	1411149	1411155	54	Oscillation Gear	1252730	1252730	1253720
25	Screw	1411137	1411137	1411137	55	Bushing	1108938	1108938	1108938
26	Rotor Cover	1411138	1411138	1411156	56	Screw	1085599	1085599	1119026
27	Trip Spring	1119106	1119106	1119106	57	Screw	1117984	1117984	1117984
28	Trip Bushing	1126272	1126272	1126272	58	Handle Assembly	1411145	1411145	1411145
29	Trip Linkage	1252713	1252713	1252713	59	Spool Assembly	1411146	1411152	1411161
30	Bail Trip Lever	1411139	1411150	1411157					