


Please specify reel model number and number in reelfoot when ordering parts.

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp och nummer beteckning under rullfoten anges.

Ambassadeur SX6601 23 00
1292731 34-12985-0

ITEM#	PART#	DESCRIPTION
1	1307909	FRAME COMPLETE
2	1307917	THUMB REST
3	1161141	RIGHT INNER SIDE PLATE
4	1121550	MIDDLE GEAR
5	1133385	E RING
6	1307921	RIGHT SIDE COVER SUB ASSEMBLY
7	1116093	PLASTIC WASHER
8	1122204	SCREW
9	1121606	WORM SHAFT
10	1307926	LINE GUIDE
11	1121607	LINE GUIDE SHAFT
12	1122207	LEVEL WIND GUARD
13	1206527	PAWL
14	1307928	PAWL SUPPORT
15	1121556	BEARING OF WORM SHAFT
16	1124736	COG GEAR
17	1124735	BALL BEARING
18	1121968	BRAKE WEIGHT (6X)
19	1124734	BRAKE WEIGHT HOLDER
20	1307930	SPOOL
21	1307933	SPOOL PIN
22	1307935	SPOOL COMPLETE
23	1121599	C RING
24	1122206	BALL BEARING
25	1133388	SCREW
26	1307939	MAIN GEAR SHAFT
27	1121597	RATCHET WHEEL
28	1121596	METAL WASHER
29	1126099	DRAG WASHER
30	1139522	MAIN GEAR
31	1121595	DRAG WASHER
32	1121592	METAL WASHER
33	1121591	EARED WASHER
34	1121590	METAL WASHER
35	1133389	IAR SLEEVE

ITEM#	PART#	DESCRIPTION
36	1161143	CLUTCH PLATE COMP.
37	1121563	PIN OF KICK LEVER
38	1139535	KICK LEVER
39	1139527	LIFT CURVE
40	1121566	SCREW
41	1139529	TWISTING SPRING
42	1139528	TWISTING SPRING
43	1139526	YOKE
44	1121571	YOKE SPRING
45	1139525	PINION
46	1307943	LEFT SIDE COVER SUB ASSEMBLY
47	1122205	SCREW
48	1133387	O RING
49	1121573	BASE WASHER
50	1307948	MECHANICAL BRAKE KNOB
51	1121589	SPRING WASHER
52	1307950	STAR WHEEL COMPLETE
53	1121577	SPRING WASHER
54	1307953	HANDLE ARM COMPLETE
55	1307955	HANDLE ARM RIVETED
56	1307957	HANDLE KNOB
57	1307958	HANDLE BUSHING
58	1307959	HANDLE SCREW
59	1307960	HANDLE KNOB CAP
60	1139520	HANDLE NUT
61	1160954	NUT COVER
62	1133391	SCREW
63	1206553	WASHER
64	1139542	CLICKER COMPLETE
65	1139543	SLIDE BLOCK
66	1124740	CLICK GEAR
67	1139541	CLICK SPRING
68	1124770	ALARM BRACKET
69	1139540	TWISTING SPRING
70	1161149	LINE ALARM BUTTON