


AMUNDSON

SILVER GANG FLY REEL (ASG)



MODÈLES : ASG2/4 5/6 7/8 9/10 11/12

1. Cadre
2. Bobine
3. Pied du moulinet
4. Vis du pied du moulinet
5. Vis
6. Bouton de tension
7. Joint d'étanchéité
8. Rondelle
9. écrou
10. Goupille
11. Vis
12. Cliquet
13. Rondelle
14. Roulement billes
15. Plaquette de frein
16. Plaquette de frein
17. Couvercle

18. Joint d'étanchéité
19. Roulement unidirectionnel
20. Arbre principal
21. Barrure
22. Goupille
23. Ressort
24. Couvercle de bobine
25. Vis
26. Vis
27. Collet de poignée
28. Poignée
29. Rivet de poignée
30. Vis
31. Balancier
32. Ressort
33. Cliquet

Instructions de récupération gauche ou droite

1. Déménager No.2 (bobine).
2. Tack sur No. 19 (l'un portant ainsi), c'est le tour d'un autre côté pour faire face à No. 17 (couvercle).
3. Remonter toutes les pièces de retour.

For warranty issue, Please check www.amundson.ca
or e-mail info@amundson.ca

Amundson Outdoor Products Ltd

7141 Randolph Ave. Burnaby, BC, Canada. V5J 4W5 Tel: 604 431 1805 Toll Free: 877 437 1805 Fax: 604 431 1816 E-mail: info@amundson.ca www.amundson.ca