



**FW17Hi
Key No.**

Parts No.

Parts Name

1	6W6001020
2	6W6002010
3	6W6003010
4	6W6004010
5	6W6005010
6	6W6006010
7	6W6007010
8	6W6008010
9	6W6009010
10	6W6010010
12	6W6012010
13	6W6013020
14	6W6014010
15	6W6015010
16	6W6016010
17	6W6017010
18	6W6160010
19	6W6020010
20	6W6021010
21	6W6136010
22	6W6024010
23	6W6186010
24	6W6028010
25	6W6029010
26	6W6030010
27	6W6031010
28	6W6033010
29	6W6137010
31	6W6036010
32	6W6164010
33	6W6038010
34	6W6039010
35	6W6040010
36	6W6041010
37	6W6042010
38	6W6043010
44	6W6049010
45	6W6188010
46	6W6139010
47	6W6140010
48	6W6167010
49	6W6055010
50	6W6056010
51	6W6057010

Left side outer plate
Left side plate screw
Left side plate
Click button
Click button washer
Click pawl
Screw (C)
Click spring
Screw (A)
Spacer (A)
Spool gear
Click gear screw
Click gear
Idle gear
Idle gear collar
Idle gear screw
Spool
Worm shaft gear
Bushing (B)
Worm shaft
Stabilizer bar
Frame assembly
Level wind
Line guide pawl
Pawl cap
Level wind guard
Bushing (C)
Washer (A)
Worm shaft retainer
Yoke plate screw
Yoke plate
Yoke plate spring
Clutch cam
Clutch spring
Yoke
Yoke spring
Pinion gear
Right side plate
Right side outer ring
Right side plate screw
Clutch lever
Clutch lever screw
O ring
Spacer (B)

52	6W6058010
54	6W6061010
55	6W6034020
56	6W6009010
57	6W6064010
58	6W6065010
59	6W6066010
60	6W6067010
61	6W6168010
62	6W6069010
63	6W6070010
64	6W6071010
65	6W6072010
66	6W6073010
67	6W6074010
68	6W6075010
69	6W6076010
70	6W6077010
71	6W6078010
72	6W6079010
73	6W60801010
74	6W6081010
75	6W6082010
76	6W6083010
77	6W6084010
78	6W6085010
79	6W6086010
80	6W6087010
81	6W6088010
82	6W6155010
83	6W6156010
84	6W6159010
85	6W6170010
86	6W6171010
87	6W6172010
88	6W6173010
89	6W6174010
90	6W6176010
92	6W6175010

Cast control cap
Drive shaft retainer
Washer (B)
Screw (A)
Screw (B)
Hold plate
Drive shaft bush
Washer (C)
Drive shaft
Drive washer
Drive gear
Drag washer (A)
Drag washer (B)
Key washer (A)
Key washer (B)
Eared washer
Anti-reverse pawl pin
Anti-reverse pawl
Anti-reverse pawl spring
Star drag
Spacing sleeve
Handle assembly
Washer (D)
Handle nut
Handle nut plate
Handle nut plate screw
Bushing (E)
Bushing retainer
Collar
Handle metal
Handle metal plate screw
Handle metal cap
Key washer (B)
Ball bearing (A)
Ball bearing (B)
Handle metal plate

Special Parts for FW27Hi

Key No.	Parts No.
18	6W6161010
21	6W6152010
22	6W6025010
23	6W6187010
27	6W6032010
76	6W6084010

Parts Name

Spool
Worm shaft
Stabilizer bar
Frame assembly
Level wind guard
Handle assembly
Chapeau de réglage de tension
Verrou d'arbre de commande
Rondelle (B)
Vis (A)
Vis (B)
Verrou d'arbre de commande
Bague d'axe de roue de commande
Rondelle (C)
Axe de la roue de commande
Rondelle d'axe de roue de commande
Roue de commande
Rondelle de frein (A)
Rondelle fixe (A)
Rondelle de frein (B)
Rondelle à oreilles
Clavette de cliquet antiretour
Cliquet anti-retour
Ressort du cliquet anti-retour
Frein étoile
Manchon
Manivelle
Rondelle (D)
Ecroû de manivelle
Plaque d'écrou de manivelle
Vis de plaque d'écrou de manivelle
Palier (E)
Rondelle de retenue du palier
Collier
Douille de manivelle
Vis de plaque de douille de manivelle
Chapeau de douille de manivelle
Rondelle fixe (B)
Roulement à billes (A)
Roulement à billes (B)
Plaque de douille de manivelle

**FW17Hi
Key No.**

Parts No.

Designation des pièces

1	6W6001020
2	6W6002010
3	6W6003010
4	6W6004010
5	6W6005010
6	6W6006010
7	6W6007010
8	6W6008010
9	6W6009010
10	6W6010010
12	6W6012010
13	6W6013020
14	6W6014010
15	6W6015010
16	6W6016010
17	6W6017010
18	6W6160010
19	6W6020010
20	6W6021010
21	6W6136010
22	6W6024010
23	6W6186010
24	6W6028010
25	6W6029010
26	6W6030010
27	6W6031010
28	6W6033010
29	6W6137010
31	6W6036010
32	6W6164010
33	6W6038010
34	6W6039010
35	6W6040010
36	6W6041010
37	6W6042010
38	6W6043010
44	6W6049010
45	6W6188010
46	6W6139010
47	6W6140010
48	6W6167010
49	6W6055010
50	6W6056010
51	6W6057010

Couronne gauche
Vis de flasque de gauche
Flasque gauche
Bouton de cliquet
Rondelle du bouton de cliquet
Cliquet
Vis (C)
Ressort de cliquet
Vis (A)
Rondelle de chapeau de réglage (A)
Engrenage de bobine
Vis de rochet bruiteur
Rochet bruiteur
Roue dentée
Collier de roue dentée
Vis de roue dentée
Bobine
Roue de vis double filet
Palier (B)
Vis double filet (A)
Entretoise
Bâti
Vis double filet (B)
Pilote de guide fil
Chapeau de pilote
Protecteur de vis double filet
Palier (C)
Rondelle (A)
Clips de vis double filet
Vis de plaque du joug
Plaque du joug
Couvercle de profondimètre
Cam d'embrayage
Ressort de came
Joug de débrayage
Ressort de Joug
Pignon
Flasque droit
Couronne droite
Vis de flasque droit
Lever d'embrayage
Vis-axe du levier d'embrayage
Anneau torique
Rondelle de chapeau de réglage (B)

Special Parts for FW27Hi

Key No.	Parts No.
18	6W6161010
21	6W6152010
22	6W6025010
23	6W6187010
27	6W6032010
76	6W6084010

Designation des pièces

Bobine
Vis double filet (A)
Entretoise
Bâti
Protecteur de vis double filet
Rondelle de friction