



Z200H

Key No.	Parts No.	Parts Name	Désignation des pièces
1	6H693801	Right side plate	Frasque droit
2	6F552703	Roller clutch	Roulement à aiguilles
3	6H159501	Ball bearing collar (A)	Collier de roulement à billes (A)
4	6F811804	Ball bearing (A)	Roulement à billes (A)
5	6H160801	Bearing retainer (A)	Rondelle de retenue du roulement à billes (A)
6	6H160901	Click leaf spring (A)	Ressort de cliquet (A)
7	6H159601	Pinion shaft	Axe de pignon
8	6H161001	Spacer (A)	Rondelle de chapeau de réglage (A)
9	6B175503	Spacer (B)	Rondelle de chapeau de réglage (B)
10	6H281203	Cast control cap	Chapeau de réglage de tension
11	6H281302	Cover	Couvercle
12	6G557101	Cover screw	Vis de couvercle
13	6H694601	Frame assembly	Bâti
14	6G523403	Ball bearing (B)	Roulement à billes (B)
15	6H281601	Clutch plate	Plaque d'embrayage
16	6H294101	Screw (A)	Vis (A)
17	6H281701	Clutch cam spring	Ressort de came d'embrayage
18	6H281801	Clutch trip lever	Levier de déclenchement d'embrayage
19	6H281901	Clutch cam	Came d'embrayage
20	6H282001	Clutch cam plate (A)	Plaque de came d'embrayage (A)
21	6H266601	Ball bearing collar (B)	Collier de roulement à billes (B)
22	6B032904	Clutch cam screw	Vis de came d'embrayage
23	6H282101	Spacer (C)	Rondelle de chapeau de réglage (C)
24	6H282201	Spacer (E)	Rondelle de chapeau de réglage (E)
25	6H282301	Clutch lever	Levier d'embrayage
26	6H282401	Clutch cam plate (B)	Plaque de came d'embrayage (B)
27	6H159201	Washer (A)	Rondelle (A)
28	6H159301	Screw (B)	Vis (B)
29	6G099800	Washer (B)	Rondelle (B)
30	6H693701	Drive shaft	Axe de la roue de commande
31	6H275001	Drive shaft gear	Roue d'axe de roue de commande
32	6H156501	Plate	Plaque
33	6G538003	Ball bearing (C)	Roulement à billes (C)
34	63208002	Retainer	Clips
35	6E134509	Screw (J)	Vis (J)
36	6H282601	Line guide	Guide-fil
37	6H282901	Level wind guard	Protecteur de vis double filet
38	6H289101	Worm shaft plate	Plaque de vis double filet
39	6H294101	Screw (C)	Vis (C)
40	6H693901	Worm shaft	Vis double filet
41	6G720001	Worm shaft bearing (A)	Roulement à billes d'axe de vis sans fin (A)
42	6H275101	Worm shaft gear	Roue de vis double filet
43	6B339801	Worm shaft retainer (A)	Clips de vis double filet (A)
44	6G720001	Worm shaft bearing (B)	Roulement à billes d'axe de vis sans fin (B)
45	6B411700	Worm shaft washer	Rondelle de vis double filet
46	63205901	Worm shaft retainer (B)	Clips de vis double filet (B)
47	6H168601	Line guide pawl	Pilote de guide-fil
48	6G099800	Line guide washer	Rondelle de guide-fil
49	6H168701	Line guide collar	Collier de guide-fil
50	6H275201	Line guide screw	Vis de guide-fil
51	6H432401	Front plate collar	Collier de couronne
52	6H283101	Yoke	Joug de débrayage
53	6H283201	Yoke spring	Ressort de joug
54	6H275501	Pinion gear	Pignon
55	6H312501	Clutch wheel	Rochet anti-retour
56	6H708401	Stopper	Cliquet anti-retour
57	6B339801	Retainer (A)	Clips (A)
58	6H359401	Drive shaft washer	Rondelle d'axe de roue de commande
59	6H694701	Drive gear	Roue de commande

Key No.	Parts No.	Parts Name	Désignation des pièces
60	6H227101	Drag washer	Rondelle de frein
61	6H359301	Key washer (A)	Rondelle fixe (A)
62	6H227301	Eared washer	Rondelle à oreilles
63	6H157201	Gear shaft collar	Collier de axe de roue de commande
64	63737816	Bearing washer (A)	Rondelle de roulement à billes (A)
65	6G523403	Ball bearing (D)	Roulement à billes (D)
66	63737810	Bearing washer (B)	Rondelle de roulement à billes (B)
67	6H158801	Click leaf spring holder	Support de ressort de réglage de cliquet
68	6H158701	Click leaf spring (B)	Ressort de cliquet (B)
69	61508901	Drag spring washer	Rondelle du ressort de frein
70	6G694201	Washer (C)	Rondelle (C)
71	6H694101	Star drag	Frein étoile
72	6H326801	Handle collar	Collier de manivelle
73	6H694001	Handle assembly	Manivelle
74	6H166801	Handle screw (A)	Vis de manivelle (A)
75	6H283603	Handle screw plate	Plaque de vis de manivelle
76	6H257001	Handle screw (B)	Vis de manivelle (B)
77	6G040801	Screw (D)	Vis (D)
78	6G040802	Screw (E)	Vis (E)
79	6E134516	Screw (F)	Vis (F)
80	6H283703	Front plate	Couronne
81	6H694201	Left side plate	Flasque gauche
82	6H485101	Screw (G)	Vis (G)
83	6H284201	Left side plate retainer	Clips de flasque gauche
84	6G171402	Screw (H)	Vis (H)
85	6H284301	Left set plate (A)	Platine gauche (A)
86	6H284401	Brake adjusting knob (A)	Bouton de réglage de frein (A)
87	6H694301	Left set plate (B)	Platine gauche (B)
88	6H284702	Brake adjusting knob (B)	Bouton de réglage de frein (B)
89	6H284801	Set plate screw	Vis de platine
90	6H284901	Set plate retainer	Clips de platine
91	6E492003	Screw (I)	Vis (I)
92	6H285001	Brake click spring	Ressort de cliquet de frein
93	6H285201	Magnet holder	Boîtier à aimants
94	6H694401	Magnet holder gear	Roue de boîtier à aimants
95	6H285501	Brake adjusting knob spring	Ressort de bouton de réglage de frein
96	6H285601	Brake adjusting knob pawl	Pilote de bouton de réglage de frein
97	6G185101	Spacer (D)	Rondelle de chapeau de réglage (D)
98	63757411	Spacer (F)	Rondelle de chapeau de réglage (F)
99	63757400	Spacer (G)	Rondelle de chapeau de réglage (G)
100	6G511506	Ball bearing (E)	Roulement à billes (E)
101	6H448401	Bearing retainer (B)	Rondelle de retenue du roulement à billes (B)
102	6H693401	Spool assembly	Bobine complète
103	6B339801	Brake dial retainer	Verrou de cadran
104	6H440001	Set plate spring	Ressort de platine
105	6H440201	Right side plate spacer	Entretoise de flasque gauche
106	6H484901	Left side plate nut	Ecrou de flasque gauche
107	6H485001	Left side plate spring	Ressort de flasque gauche
108	6H507201	Stabilizer bar	Entretoise
109	6H576301	Cover plate	Plaque de couvercle

Z200HS

Key No.	Parts No.	Parts Name	Désignation des pièces
1	6H694901	Right side plate	Frasque droit
10	6H281202	Cast control cap	Chapeau de réglage de tension
13	6H695001	Frame assembly	Bâti
54	6H387101	Pinion gear	Pignon
59	6H695101	Drive gear	Roue de commande
105-114	6H693402	Spool assembly	Bobine complète

Z200HL

Key No.	Parts No.	Parts Name	Désignation des pièces
1	6H695301	Left side plate	Frasque gauche
2	6F552703	Roller clutch	Roulement à aiguilles
3	6H159501	Ball bearing collar (A)	Collier de roulement à billes (A)
4	6F811804	Ball bearing (A)	Roulement à billes (A)
5	6H160801	Bearing retainer (A)	Rondelle de retenue du roulement à billes (A)
6	6H160901	Click leaf spring (A)	Ressort de cliquet (A)
7	6H159601	Pinion shaft	Axe de pignon
8	6H161001	Spacer (A)	Rondelle de chapeau de réglage (A)
9	6B175503	Spacer (B)	Rondelle de chapeau de réglage (B)
10	6H281203	Cast control cap	Chapeau de réglage de tension
11	6H281302	Cover	Couvercle
12	6G557101	Cover screw	Vis de couvercle
13	6H694601	Frame assembly	Bâti
14	6G523403	Ball bearing (B)	Roulement à billes (B)
15	6H554501	Clutch plate	Plaque d'embrayage
16	6H294101	Screw (A)	Vis (A)
17	6H554601	Clutch cam spring	Ressort de came d'embrayage
18	6H554701	Clutch trip lever	Levier de déclenchement d'embrayage
19	6H554801	Clutch cam	Came d'embrayage
20	6H282001	Clutch cam plate (A)	Plaque de came d'embrayage (A)
21	6H266601	Ball bearing collar (B)	Collier de roulement à billes (B)
22	6B032904	Clutch cam screw	Vis de came d'embrayage
23	6H282101	Spacer (C)	Rondelle de chapeau de réglage (C)
24	6H282201	Spacer (E)	Rondelle de chapeau de réglage (E)
25	6H282301	Clutch lever	Levier d'embrayage
26	6H554901	Clutch cam plate (B)	Plaque de came d'embrayage (B)
27	6H159201	Washer (A)	Rondelle (A)
28	6H159301	Screw (B)	Vis (B)
29	6G099800	Washer (B)	Rondelle (B)
30	6H693702	Drive shaft	Axe de la roue de commande
31	6H275001	Drive shaft gear	Roue d'axe de roue de commande
32	6H156501	Plate	Plaque
33	6G538003	Ball bearing (C)	Roulement à billes (C)
34	63208002	Retainer	Clips
35	6E134509	Screw (J)	Vis (J)
36	6H282601	Line guide	Guide-fil
37	6H282901	Level wind guard	Protecteur de vis double filet
38	6H289101	Worm shaft plate	Plaque de vis double filet
39	6H294101	Screw (C)	Vis (C)
40	6H693901	Worm shaft	Vis double filet
41	6G720001	Worm shaft bearing (A)	Roulement à billes d'axe de vis sans fin (A)
42	6H275101	Worm shaft gear	Roue de vis double filet
43	6B339801	Worm shaft retainer (A)	Clips de vis double filet (A)
44	6G720001	Worm shaft bearing (B)	Roulement à billes d'axe de vis sans fin (B)
45	6B411700	Worm shaft washer	Rondelle de vis double filet
46	63205901	Worm shaft retainer (B)	Clips de vis double filet (B)
47	6H168601	Line guide pawl	Pilote de guide-fil
48	6G099800	Line guide washer	Rondelle de guide-fil
49	6H168701	Line guide collar	Collier de guide-fil
50	6H275201	Line guide screw	Vis de guide-fil
51	6H432401	Front plate collar	Collier de couronne
52	6H555001	Yoke	Joug de débrayage
53	6H283201	Yoke spring	Ressort de joug
54	6H555101	Pinion gear	Pignon
55	6H312501	Clutch wheel	Rochet anti-retour
56	6H708401	Stopper	Cliquet anti-retour
57	6B339801	Retainer (A)	Clips (A)
58	6H359401	Drive shaft washer	Rondelle d'axe de roue de commande
59	6H695501	Drive gear	Roue de commande

Key No.	Parts No.	Parts Name	Désignation des pièces
60	6H227101	Drag washer	Rondelle de frein
61	6H359301	Key washer (A)	Rondelle fixe (A)
62	6H227301	Eared washer	Rondelle à oreilles
63	6H157201	Gear shaft collar	Collier de axe de roue de commande
64	63737816	Bearing washer (A)	Rondelle de roulement à billes (A)
65	6G523403	Ball bearing (D)	Roulement à billes (D)
66	63737810	Bearing washer (B)	Rondelle de roulement à billes (B)
67	6H158801	Click leaf spring holder	Support de ressort de réglage de cliquet
68	6H158701	Click leaf spring (B)	Ressort de cliquet (B)
69	61508901	Drag spring washer	Rondelle du ressort de frein
70	6G694201	Washer (C)	Rondelle (C)
71	6H694102	Star drag	Frein étoile
72	6H326801	Handle collar	Collier de manivelle
73	6H694001	Handle assembly	Manivelle
74	6H166801	Handle screw (A)	Vis de manivelle (A)
75	6H283603	Handle screw plate	Plaque de vis de manivelle
76	6H257001	Handle screw (B)	Vis de manivelle (B)
77	6G040801	Screw (D)	Vis (D)
78	6G040802	Screw (E)	Vis (E)
79	6E134516	Screw (F)	Vis (F)
80	6H283703	Front plate	Couronne
81	6H694201	Left side plate	Flasque droit
82	6H485102	Screw (G)	Vis (G)
83	6H284201	Right side plate retainer	Clips de flasque droit
84	6G171402	Screw (H)	Vis (H)
85	6H55701	Right set plate (A)	Platine droit (A)
86	6H55801	Brake adjusting knob (A)	Bouton de réglage de frein (A)
87	6H694301	Right set plate (B)	Platine droit (B)
88	6H284703	Brake adjusting knob (B)	Bouton de réglage de frein (B)
89	6H284801	Set plate screw	Vis de platine
90	6H284901	Set plate retainer	Clips de platine
91	6E492003	Screw (I)	Vis (I)
92	6H285001	Brake click spring	Ressort de cliquet de frein
93	6H55901	Magnet holder	Boîtier à aimants
94	6H694401	Magnet holder gear	Roue de boîtier à aimants
95	6H285501	Brake adjusting knob spring	Ressort de bouton de réglage de frein
96	6H285601	Brake adjusting knob pawl	Pilote de bouton de réglage de frein
97	6G185101	Spacer (D)	Rondelle de chapeau de réglage (D)
98	63757411	Spacer (F)	Rondelle de chapeau de réglage (F)
99	63757400	Spacer (G)	Rondelle de chapeau de réglage (G)
100	6G511506	Ball bearing (E)	Roulement à billes (E)
101	6H448401	Bearing retainer (B)	Rondelle de retenue du roulement à billes (B)
102	6H693401	Spool assembly	Bobine complète
103	6B339801	Brake dial retainer	Verrou de cadran
104	6H440001	Set plate spring	Ressort de platine
105	6H440201	Right side plate spacer	Entretoise de flasque droit
106	6H484901	Right side plate nut	Ecrou de flasque droit
107	6H485001	Right side plate spring	Ressort de flasque droit
108	6H507201	Stabilizer bar	Entretoise