


GARMIN™

400 SERIES FLUSH MOUNT TEMPLATE





5 1/2"
(140 mm)

6 1/4"
(158 mm)

1/2"
13 mm

3/8"
(10 mm)



Recommended clearance for SD card door
Débattement recommandé pour le cache de la carte SD
Spazio libero consigliato per lo sportello della scheda SD
Empfohlener Abstand für SD-Speicherkartenabdeckung
Se recomienda despejar la puerta de la tarjeta SD
Distância recomendada para a porta do cartão SD
Anbefalet fri plads til SD-kortlåg
Aanbevolen ruimte voor klepje SD-kaart
Suositeltava vapaa tila SD-korttipaikan luukkua varten
Anbefalt klaring for SD-kortdekselet
Rekommenderat utrymme för SD-kortlucka
Рекомендованное свободное пространство для открытия
крышки отсека карты памяти SD
Preporučeni razmak za vrata SD kartice
Συσιστώμενο διάκενο για την θύρα της κάρτας SD