


PARTS LIST OF AVOCET II G4000FD

ITEM#	DESCRIPTION	AVOCET II G4000FD
1	DRAG KNOB ASSY	1134131
2	RETAINER RING	1133810
3	EARED WASHER	1133811
4	WASHER	1133812
5	KEY WASHER	1133813
6	SPOOL ALUM ASSY	1134132
6	SPOOL SPARE ASSY	1134133
7	CLICK SPRING	1133816
8	SCREW	1133817
9	BUSHING	1133818
10	CLICK GEAR	1133819
11	"O" WASHER	1134134
12	SPOOL BEARING	1133873
13	BUSHING	1134135
14	CLICK GEAR WASHER	1133820
15	CLICK GEAR	1133821
16	MAIN SHAFT	1134103
17	SCREW	1133823
18	BAIL ASSY	1134136
19	WASHER	1133825
20	LINE ROLLER	1133876
21	BALL BEARING	1137165
22	LINE ROLLER WASHER	1133828

ITEM#	DESCRIPTION	AVOCET II G4000FD
23	BAIL ARM	1134137
24	SCREW	1133830
25	SCREW	1134106
26	SCREW	1133832
27	ROTOR COVER	1134138
28	SPRING	1134108
29	BAIL LEVER	1134109
30	KICK LEVER	1134110
31	SCREW	1133837
32	NUT	1133838
33	WASHER	1133839
34	ROTOR	1134139
35	ROTOR COVER	1134140
36	SCREW	1134113
37	BALL BEARING RETAINER	1133843
38	BALL BEARING	1133844
39	BALL BEARING HOLDER	1133845
40	ONE WAY CLUTCH BEARING	1134114
41	PINION GEAR	1134115
42	SPRING	1134116
43	OWC BEARING SPRING	1134117
44	ANTI-REVERSE LEVER	1134118
45	WASHER	1133851

ITEM#	DESCRIPTION	AVOCET II G4000FD
46	ANTI-REVERSE BUTTON	1134141
47	SCREW	1133853
48	HANDLE SCREW CAP	1133883
49	"O" RING	1133855
50	BODY ACCENT RING	1134142
51	BALL BEARING	1133885
52	DRIVE GEAR	1134121
53	WASHER	1134122
54	BALL BEARING	1133860
55	BODY COVER	1134143
56	BODY COVER ACCENT RING	1134144
57	SCREW	1133863
58	SLIDER	1134125
59	SCREW	1134126
60	BUSHING	1134127
61	OSCILLATION GEAR	1134128
62	BODY	1134146
63	HANDLE ASSY	1134147