


PARTS LIST OF AVOCET II G500ULF

ITEM#	DESCRIPTION	AVOCET II G500ULF
1	DRAG KNOB ASSY	1134036
2	RETAINER RING	1133892
3	EARED WASHER	1133893
4	KEY WASHER	1133894
5	WASHER	1133895
6	SPOOL ALUM ASSY	1134037
6	SPOOL SPARE ASSY	1134038
7	CLICK SPRING	1133898
8	SCREW	1133999
9	BUSHING	1134000
10	CLICK GEAR	1134001
11	SCREW	1133817
12	"O" WASHER	1133872
13	SPOOL BEARING	1134039
14	BUSHING	1134040
15	CLICK GEAR WASHER	1134002
16	CLICK GEAR	1134003
17	MAIN SHAFT	1134004
18	SCREW	1133823
19	BAIL ASSY	1134041
20	WASHER	1134006
21	LINE ROLLER	1134042
22	BALL BEARING	1137165

ITEM#	DESCRIPTION	AVOCET II G500ULF
23	LINE ROLLER WASHER	1134009
24	BAIL ARM	1134044
25	SCREW	1133830
26	SCREW	1133832
27	ROTOR COVER	1134045
28	SPRING	1134012
29	BAIL LEVER	1134013
30	KICK LEVER	1134014
31	SCREW	1134015
32	NUT	1134016
33	WASHER	1134017
34	ROTOR	1134046
35	ROTOR COVER	1134047
36	SCREW	1134020
37	BALL BEARING RETAINER	1134021
38	BALL BEARING	1134022
39	BALL BEARING HOLDER	1134023
40	ONE WAY CLUTCH BEARING	1134024
41	PINION GEAR	1134025
42	SPRING	1133848
43	OWC BEARING SPRING	1133849
44	ANTI-REVERSE LEVER	1134026
45	WASHER	1133851

ITEM#	DESCRIPTION	AVOCET II G500ULF
46	ANTI-REVERSE BUTTON	1133882
47	SCREW	1133853
48	HANDLE SCREW CAP	1133883
49	"O" RING	1133855
50	BODY ACCENT RING	1134048
51	BALL BEARING	1133885
52	DRIVE GEAR	1134028
53	WASHER	1133859
54	BALL BEARING	1134029
55	BODY COVER	1134050
56	BODY COVER ACCENT RING	1134051
57	SCREW	1140709
58	SLIDER	1134032
59	SCREW	1140708
60	OSCILLATION GEAR	1134033
61	BUSHING	1140710
62	BODY	1134052
63	HANDLE ASSY	1134053