


MITCHELL®

Model M310 M310PRO

NO	PARTS DESCRIPTION	M310	M310PRO
11	BUSHING(2)	1188261	1188261
12	ROTOR	1309172	1309186
13	BAIL TRIP LEVER	1309173	1309173
14	BAIL ARM SPRING GUIDE	1126272	1126272
15	BAIL ARM SPRING SHAFT	1252713	1252713
16	BAIL ARM COVER	1309174	1309187
17	BAIL ARM SPRING	1126348	1126348
18	BAIL ARM COVER SCREW	1125962	1125962
19	BAIL WIRE	1309175	1309175
20	ROLLER BALL BEARING(2)	1112125	1112125
21	LINE ROLLER	1252705	1252705
22	ROLLER WASHER	1110165	1110165
23	BAIL ARM	1309176	1309176
24	ROLLER SCREW	1126261	1126261
25	ONE WAY CLUTCH WASHER	1114764	1114764
26	ONE WAY CLUTCH SCREW(3)	1122123	1122123
27	ONE WAY CLUTCH COVER	1309177	1309177
28	BALL BEARING(2)	1252717	1252717
29	ONE WAY CLUTCH SUPPORT	1280475	1280475
30	ONE WAY CLUTCH ASSY(including sleeve)	1102144	1102144
31	A/R PULLING SPRING	1121641	1121641
32	PINION GEAR	1309178	1309189
33	A/R SWITCH SCREW	1131798	1131798
34	A/R SWITCH BUSHING	1279733	1279733
35	A/R SPRING	1252722	1252722
36	A/R SWITCH	1309179	1309190
37	REDUCTION GEAR	1256967	1256967
38	BALL BEARING (2)	1092725	1092725
39	MAIN GEAR	1280426	1256962
40	MAIN GEAR WASHER	1114764	1114764
41	SIDE COVER ASSY	1309180	1309191
42	SIDE COVER SCREW	1117984	1117984
43	SIDE COVER SCREW(3)	1309755	1309755
44	HANDLE ASSY	1309181	1309192
45	SCREW	1188428	1188428
46	SLIDE CLIP	1121651	1121651
47	SLIDE SCREW	1126454	1126454
48	SLIDE	1188579	1188579
49	OSCILLATION GEAR BALL BEARING	1112125	1112125
50	OSCILLATION GEAR	1280412	1280412
51	HANDLE RETRIEVE WASHER(M310)	1092781	NA
52	HANDLE SCREW(M310)/HANDLE CAP(M310PRO)	1308732	1308709
53	MAIN BODY ASSY	1309182	1309193
54	REAR COVER	1309183	1309194

NO	PARTS DESCRIPTION	M310	M310PRO
1	DRAG KNOB ASSY	1309168	1309184
2	SPOOL ASSY	1309169	1309185
3	MAIN SHAFT WASHER	1178949	1178949
4	MAIN SHAFT RATCHET	1118984	1118984
5	MAIN SHAFT	1309170	1309170
6	ROTOR RETAINER SCREW	1131700	1131700
7	ROTOR RETAINER PLATE	1308695	1308695
8	ROTOR NUT	1085273	1085273
9	ROTOR ARM SCREW(2)	1309754	1309754
10	BAIL HOLDER	1309171	1309171

MIT SP 310 310PRO 00