
MITCHELL®

Model M398 M498



NO	PAATS DESCRIPTION	M398	M498
1	DRAG KNOB ASSY	1363793	1363769
2	SPOOL ASSY	1363745	1363770
3	MAIN SHAFT WASHER	1122023	1122023
4	MAIN SHAFT RATCHET	1363746	1363771
5	MAIN SHAFT	1363747	1363772
6	ROTOR RETAINER SCREW	1085900	1085900
7	ROTOR RETAINER PLATE	1277189	1277189
8	ROTOR NUT	1277167	1277167
9	BAIL HOLDER	1363748	1363748
10	ROTOR ARM SCREW(2)	1312389	1312389
11	BUSHING(2)	1102065	1102065
12	ROTOR	1363749	1363773
13	BAIL TRIP LEVER	1363750	1363750
14	BAIL ARM SPRING GUIDE	1347157	1347157
15	BAIL ARM SPRING	1277162	1277162
16	BAIL ARM COVER	1363751	1363774
17	BAIL ARM COVER SCREW	1312391	1312391

NO.	PAATS DESCRIPTION	M398	M498
18	BAIL WIRE	1363752	1363775
19	LINE ROLLER	1312399	1312399
20	ROLLER BALL BEARING	1347153	1347153
21	C CLASP	1259604	1259604
22	BAIL ARM	1363753	1363776
23	ROLLER SCREW	1312397	1312397
24	SILENT RING	1363754	1363754
25	RATCHET	1363755	1363755
26	BODY HEAD COVER SCREW(5)	1277154	1277154
27	BODY HEAD COVER	1363756	1363756
28	ONE WAY CLUTCH COVER	1277153	1277153
29	BALL BEARING(2)	1363757	1363757
30	ONE WAY CLUTCH SUPPORT	1277155	1277155
31	ONE WAY CLUTCH ASSY	1277190	1277190
32	PINION GEAR	1363758	1363758
33	PINION BUSHING	1363759	1363759
34	ROTOR BRAKE	1363760	1363777
35	PAWL	1363761	1363761
36	PAWL SLICE	1363762	1363762
37	BALL BEARING(2)	1363763	1363763
38	DRIVE GEAR	1277145	1277145
39	MAIN GEAR WASHER	1361198	1361198
40	BODY COVER	1363764	1363778
41	BODY COVER SCREW(4)	1277074	1277074
42	HANDLE ASSY	1363765	1363765
43	SCREW(2)	1277070	1277070
44	SLIDE CLIP	1277173	1277173
45	SCREW(2)	1277174	1277174
46	SLIDE	1277172	1277172
47	BALL BEARING	1259605	1259605
48	SCREW	1277071	1277071
49	SCREW	1277100	1277100
50	OSCILLATION GEAR	1277213	1277213
51	BODY	1363766	1363779
52	REAR COVER	1363767	1363767
53	HANDLE CAP	1363768	1363768

MIT SP 398 498 00