
PDF-Tools Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com



Azaki-55 PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	21004898	Main body	612	26120047	Key washer
102	21020002	Bushing	612-1	26120056	Key washer
105	0910332	Pinion bearing fixed plate	700	27000264	Drive gear
105-1	0910395	Ball bearing plate	702	27020499	Pinion gear
105-2	21050169	Pinion bearing fixed bushing	705	27050159	Transmission gear
108	21081635	Cap	708	27080060	Oscillating slider
200	22004716	Side plate	716	27160036	Oscillation slider plate
300	23005278	Rotor	718	27180738	Main shaft
301	23012369	Bail arm	719	27190025	Click gear
304	23043537	Bail arm cover	722	27220009	Click gear washer
305	23050239	Kick lever	800	28000255	Anti-reverse/anti-re lever
307	23071944	Bail holder	800-1	28005025	Anti-reverse/anti-re lever
309	23090037	Bail arm support pin	801	28010039	Anti-re lever spring
310	23100070	Compression spring	0910487	0910487	Ball bearing
313	23131935	Bail wire assy.	0910402	0910402	Ball bearing
315	23150075	Line roller	0920373	0920373	Washer
316	23160011	Bushing	0920151	0920151	Washer
317	23170008	Line rollerwasher	0920589	0920589	Washer
318	23180001	Rotor nut	0920246	0920246	Washer
400	240016374	Spool assy.	0930060	0930060	Screw
405	24050031	Drag washer retainer	0930575	0930575	Screw
407	24070002	Extension spring	09301546	09301546	Screw
412	24120019	Spool bushing	0930763	0930763	Screw
500	25006666	Handle assy.	0930471	0930471	Screw
504	25040007	Handle screw cap washer	09301268	09301268	Screw
513	25130930	Handle cap	0930643	0930643	Screw
600	26004413	Drag knob assy	09301538	09301538	Screw
610	26100053	Drag washer	0930819	0930819	Screw
611	26110019	Eared washer	0930623	0930623	Screw