


TG-500 PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	21005137	Main body	700	27000445	Drive gear
105	21050058	Pinion bearing fixed plate	702	27020539	Pinion gear
105-1	21056616	Pinion bearing fixed plate	705	27050153	Transmission gear
108	21081539	Cap	705-1	27050222	Transmission gear
200	22004936	Side plate	708	27080130	Oscillating slider
201	22011443	Main body decoration	716	27160026	Oscillation slider plate
201-1	22011444	Side plate decoration	718	27180726	Main shaft
201-2	22011445	Main body decoration	719	27190025	Click gear
201-3	22011446	Side plate decoration	722	27220009	Click gear washer
300	23005551	Rotor	722-1	27220037	Click gear washer
301	23012488	Bail arm	800	28000333	Anti-reverse/anti-re lever
304	23042815	Bail arm cover	800-1	28000402	Anti-reverse/anti-re lever
305	23050214	Kick lever	801	28010024	Anti-re lever spring
307	23072100	Bail holder	0910618	0910618	One way bearing
309	23090051	Bail arm support pin	0910051	0910051	Ball bearing
310	23100085	Compression spring	0910041	0910041	Ball bearing
313	23134325	Bail wire assy.	0910335	0910335	Ball bearing
315	23150086	Line roller	0920590	0920590	Washer
316	23160014	Line roller bushing	0920136	0920136	Washer
316-1	23160010	Line roller bushing	0920600	0920600	Washer
317	23170014	Line roller washer	0920235	0920235	Washer
318	23180019	Rotor nut	0930541	0930541	Screw
400	240017136	Spool assy.	09301547	09301547	Screw
405	24050042	Drag washer retainer	09301427	09301427	Screw
407	24070047	Extension spring	0930928	0930928	Screw
412-1	24120021	Spool bushing	09301376	09301376	Screw
500	25007276	Handle assy.	0930438	0930438	Screw
513	25130816	Handle cap	09301327	09301327	Screw
515	25150002	Handle screw cap washer	09301519	09301519	Screw
600	26004794	Drag knob	09301450	09301450	Screw
610	26100133	Drag washer	09301378	09301378	Screw
612	26120006	Key washer	09301426	09301426	Screw
612-1	26120054	Key washer			