


EF-30a PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	21006515	MAIN BODY	705	27050131	TRANSMISSION GEAR
105-1	21050036	PINION BEARING FIXED BUSHING	708	27080113	OSCILLATING SLIDER
108	21086560	CAP	716	27160007	OSCILLATION SLIDER PLATE
115	21150010	DRAG HANDLE SCREW	717	27170002	WORM SHAFT SLIDER
118	21180017	PINION BEARING FIXED BUSHING	718	27180500	MAIN SHAFT
200	22007017	SIDE PLATE	719	27190025	CLICK GEAR
300	23006918	ROTOR	722	27220009	CLICK GEAR WASHER
301	23011254	BAIL ARM	722-1	27220010	CLICK GEAR WASHER
304	23043077	BAIL ARM COVER	722-2	27220037	CLICK GEAR WASHER
305	23050088	KICK LEVER	725	27250013	TRANSMISSION GEAR BUSHING
307	23073071	BAIL HOLDER	725-1	27250002	TRANSMISSION GEAR BUSHING
309	23090002	BAIL ARM SLIDER	800	28000242	ANTI-REVERSE/ANTI-RE LEVER
310	23100001	COMPRESSION SPRING	800-1	28000322	ANTI-REVERSE/ANTI-RE LEVER
313	23131042	BAIL WIRE ASSY.	801	28010024	ANTI-RE LEVER SPRING
315	23150023	LINE ROLLER	910-1	0910330	BALL BEARING
317	23170008	LINE ROLLER WASHER	910-12	0910041	BALL BEARING
318	23180005	ROTOR NUT	910-2	0910051	BALL BEARING
400	240010103	SPOOL ASSY.	910-3	0910093	BALL BEARING
400-1	24003286	SPOOL ASSY.	910-4	0910015	BALL BEARING
405	24050031	DARG WASHER RETAINER	920-13	0920355	WASHER
407	24070004	EXTENSION SPRING	920-16	0920376	WASHER
413	24130003	WATERPROOF RETAINER	920-2	0920154	WASHER
500	25009598	HANDLE ASSY.	930-1	0930374	SCREW
504	25040005	HANDLE SCREW CAP WASHER	930-13	0930575	SCREW
513	25130244	HANDLE CAP	930-2	0930092	SCREW
600	26000817	DRAG KNOB ASSY.	930-26	0930611	SCREW
610	26100049	DRAG WASHER	930-28	0930885	SCREW
611	26110018	EARED WASHER	930-3	0930473	SCREW
612	26120042	KEY WASHER	930-4	0930237	SCREW
612-2	26120043	KEY WASHER	930-5	0930229	SCREW
612-1	26120054	KEY WASHER	930-6	0930964	SCREW
700	27000320	DRIVE GEAR	930-8	0930838	SCREW
702	27020340	PINION GEAR	930-9	0930663	SCREW
703	27030026	PINION GEAR BUSHING			

209OKA06403301