


SNP-3000 PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	21009358	Main body	700	27000318	Drive gear
102-1	21020004	Bushing	702	27020907	Pinion gear
105	21050012	Pinion bearing fixed plate	705	27050099	Transmission gear
105-1	21056571	Pinion bearing fixed plate	708	27080096	Oscillating slider
105-2	21056610	Pinion bearing fixed bushing	716	27160008	Oscillation slider plate
108	21081711	Cap	718	27180703	Main shaft
200	22004687	Side plate	719	27190025	Click gear
201	22011358	Main body decoration	722	27220009	Click gear washer
201-1	22011359	Side plate decoration	800	28000333	Anti-reverse/anti-re lever
300	23005251	Rotor	800-1	28000324	Anti-reverse/anti-re lever
301	23015025	Bail arm	801	28010024	Anti-re lever spring
304	23049869	Bail arm cover	0910648	0910648	One way bearing
305	23050206	Kick lever	0910051	0910051	Ball bearing
307	23073945	Bail holder	0910091	0910091	Ball bearing
309	23090051	Bail arm support pin	0910335	0910335	Ball bearing
310	23100107	Compression spring	0920310	0920310	Washer
313	23131787	Bail wire assy.	0920376	0920376	Washer
315	23150086	Line roller	0920590	0920590	Washer
316	23160014	Line roller bushing	0920154	0920154	Washer
316-1	23160010	Line roller bushing	0920237	0920237	Washer
317	23170014	Line roller washer	0930433	0930433	Screw
318	23180005	Rotor nut	0930541	0930541	Screw
400	240017028	Spool assy.	09301252	09301252	Screw
405	24050042	Drag washer retainer	0930209	0930209	Screw
407	24070009	Extension spring	0930044	0930044	Screw
500	25007058	Handle assy.	09301462	09301462	Screw
504	25040007	Handle screw cap washer	0930471	0930471	Screw
513	25130930	Handle cap	09301265	09301265	Screw
600	26004650	Drag knob assy.	0930794	0930794	Screw
610	26100011	Drag washer	0930431	0930431	Screw
611	26110005	Eared washer	0930838	0930838	Screw
612	26120007	Key washer	0930673	0930673	Screw