


NS - 200 Spare Parts

key no	new part no	old part no	parts name	lot no	key no	new part no	old part no	parts name	lot no
100	41000334		MAIN BODY		705	47050008	14705003-01002	TRANSMISSION GEAR	
105	41050003	14105002-01002	WORM SHAFT BUSHING		705-1	47050009		TRANSMISSION GEAR	3102
115	41150001	1411500101	NUT		705-1	47050010	0	TRANSMISSION GEAR	
117	41170001	14117001-03	NUT		711	47110019	1471100201003A	GUIDE SLIDE BASE ASSY	
119	41190004	14119001-01P19	BODY COVER		712	47120007	14712004-03001	WORM SHAFT	
200	42000112	1420000704003	HANDLE SIDE PLATE		713	47130005	14713002-04001	LINE GUIDE PAWL CAP	
202	42020002	14202002-06001	RATCH		715	47150003	14715002-06001	LINE GUIDE PAWL	
206	42060003	14206002-01002	CONTROL PIN CAP		720	47200004	14720002-06002	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
207	42070001	14207001-01001	HOLDED PLATE		725	47250001	14725001-06001	TRANSMISSION GEAR PIN	
220	42200004	14220002-06001	SIDE PLATE HOLDED SCREW		800	48000006	14800002-06001	CLUTCH SHAFT	
226	42260001	14226001-03001	CONTROL PIN		801	48010004	14801003-06001	CLUTCH SHAFT SPRING	
300	43000059	14300003-01726	SIDE PLATE		804	48040004	14804003-06001	CLUTCH SLIDER	
302	43020004	14302001-1	WASHER		804-1	48040008	14804005-02001	CLUTCH SLIDER	
313	43130001	14313001-06001	VICE SIDE PLATE FIXER		805	48050007	14805003-01002	PINION GEAR YOKE	
314	43140001	14314001-06001	CONTROL PIN		806	48060002	14806002-06001	YOKE SPRING	
315	43150001	14315001-01003	SIDE HOLDED PLATE	3109	807	48070006	14807003-01001	YOKE BRAKED PLATE	
315	43150003		SIDE HOLDED PLATE		808	48080004	14808003-06001	YOKE BRAKED PLATE SPRING	
316	43160007	1431600501	FIXED PLATE BUTTON	3109	809	48090007	14809002-01003	CLUTCH BAR WASHER	
400	44000097		SPOOL ASSY.		812	48120003	14812003-06001	BRAKED PLATE HOLDER	
401	44010002	1440100201001	CLICK GEAR ASSY.		813	48130001	14813001-07003	CLUTCH BAR CAP	
500	45000027	1450000204006B	HANDLE ARM ASSY		9101	0910207	01030804-61	BALL BEARING	
516	45160009	14516001-0A915	HANDLE NUT RETAINER		9102	0910235	01050903-61	BALL BEARING	
600	46000020	14600003-04005	CAST CONTROL CAP		9103	0910163	01101612-62	ONE WAY BEARING	3050
603	46030003	14603002-07	O RING		9103	0910170	01101612-63	ONE WAY BEARING	
608	46080002	14608001-06001	RETAINER		9106	0910005	01031004-601	BALL BEARING	
608-1	46080003	14608002-06001	RETAINER		9108	0910335	01040725-61	BALL BEARING	
609	16090003		DRAG SPRING WASHER	3113	9201	0920105	025.1x10.5x.2-6	WASHER	
609	16090009		DRAG SPRING WASHER		9201-1	0920162	028x10x0.5-6	WASHER	
610	16100018		DRAG WASHER		9204	0920292	025.9x12x0.2-6	WASHER	
610-1	16100037		DRAG WASHER		9205	0920332	028.2x20x1-9	WASHER	
610-2	16100038		DRAG WASHER		9207	0920066	022x4.9x0.2-3	WASHER	
611	16110006		EARED WASHER		9301	0930378	03112x8-617	SCREW	
612	16120027		KEY WASHER		9301-1	0930355	03112.6x10-617	SCREW	
612-1	16120030		KEY WASHER		9309	0930704	03412x4-61	SCREW	
615	46150053	14615005-01003	STAR DRAG		9314	0930508	03212x8-617	SCREW	
618	46180002	14618002-07	WASHER		9314-1	0930146	03212x3.2-61	SCREW	
619	46190003	14619002-01001	WASHER		9316	0930763	03422.6x6.5-61	SCREW	
700	47000017	14700006-03002	DRIVE GEAR		9319	0930226	03412.6x4-61	SCREW	
701	47010009	14701005-03001	DRIVE GEAR SHAFT		9401	29000001	12900001-06	E RETAINER	
702	47020030		PINION GEAR		9407	19000002	11900002-06	E RETAINER	
703	47030014	14703005-01001	WORM SHAFT GUARD		9407-1	49000001	14900001-06	E RETAINER	