


NS - 200W Spare Parts

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
100	41000340	14100018XX	MAIN BODY	
105	41050003	14105002-01002	WORM SHAFT BUSHING	
115	41150001	1411500101	NUT	
117	41170001	14117001-03	NUT	
119	41190004	14119001-01P19	BODY COVER	
200	42000113	14200007-04003	HANDLE SIDE PLATE	
202	42020002	14202002-06001	RATCH	
206	42060003	14206002-01002	CONTROL PIN CAP	
207	42070001	14207001-01001	HOLDED PLATE	
220	42200004	14220002-06001	SIDE PLATE HOLDED SCREW	
226	42260001	14226001-03001	CONTROL PIN	
300	43000059	14300003-01726	SIDE PLATE	
302	43020004	14302001-1	WASHER	
313	43130001	14313001-06001	VICE SIDE PLATE FIXER	
314	43140001	14314001-06001	CONTROL PIN	
315	43150001	14315001-01003	SIDE HOLDED PLATE	3109
315	43150003	14315001xx	SIDE HOLDED PLATE	
316	43160007	1431600501	FIXED PLATE BUTTON	3109
400	44000103	1440001004003	SPOOL ASSY.	
401	44010002	1440100201001	CLICK GEAR ASSY.	
500	45000026	14500002040O6A	HANDLE ARM ASSY	
516	45160009	14516001-0A915	HANDLE NUT RETAINER	
600	46000020	14600003-04005	CAST CONTROL CAP	
603	46030003	14603002-07	O RING	
608	46080002	14608001-06001	RETAINER	
608-1	46080003	14608002-06001	RETAINER	
609	16090003	11609003-06001	DRAG SPRING WASHER	3113
609	16090009	11609003-06002	DRAG SPRING WASHER	
610	16100018	11610004-006A	DRAG WASHER	
610-1	16100037	1161000301	DRAG WASHER	
610-2	16100038	1161000401	DRAG WASHER	
611	16110006	11611005-061	EARED WASHER	
612	16120027	11612007-06001	KEY WASHER	
612-1	16120030	11612007-06004	KEY WASHER	
615	46150053	14615005-01003	STAR DRAG	
618	46180002	14618002-07	WASHER	
619	46190003	14619002-01001	WASHER	
700	47000017	14700006-03002	DRIVE GEAR	
701	47010009	14701005-03001	DRIVE GEAR SHAFT	
702	47020030	14702008-03002	PINION GEAR	
703	47030014	14703005-01001	WORM SHAFT GUARD	

key no	new part no	old part no	parts name	lot no
705	47050008	14705003-01002	TRANSMISSION GEAR	
705-1	47050009	14705004-01002	TRANSMISSION GEAR	3102
705-1	47050010	14705004-01002	TRANSMISSION GEAR	
711	47110019	1471100201003A	GUIDE SLIDE BASE ASSY	
712	47120007	14712004-03001	WORM SHAFT	
713	47130005	14713002-04001	LINE GUIDE PAWL CAP	
715	47150003	14715002-06001	LINE GUIDE PAWL	
720	47200004	14720002-06002	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	
725	47250001	14725001-06001	TRANSMISSION GEAR PIN	
800	48000006	14800002-06001	CLUTCH SHAFT	
801	48010004	14801003-06001	CLUTCH SHAFT SPRING	
804	48040004	14804003-06001	CLUTCH SLIDER	
804-1	48040008	14804005-02001	CLUTCH SLIDER	
805	48050007	14805003-01002	PINION GEAR YOKE	
806	48060002	14806002-06001	YOKE SPRING	
807	48070006	14807003-01001	YOKE BRAKED PLATE	
808	48080004	14808003-06001	YOKE BRAKED PLATE SPRING	
809	48090007	14809002-01003	CLUTCH BAR WASHER	
812	48120003	14812003-06001	BRAKED PLATE HOLDER	
813	48130001	14813001-07003	CLUTCH BAR CAP	
9101	0910207	01030804-61	BALL BEARING	
9102	0910235	01050903-61	BALL BEARING	
9103	0910163	01101612-62	ONE WAY BEARING	3050
9103	0910170	01101612-63	ONE WAY BEARING	
9106	0910005	01031004-601	BALL BEARING	
9108	0910335	01040725-61	BALL BEARING	
9201	0920105	025.1x10.5x.2-6	WASHER	
9201-1	0920162	028x10x0.5-6	WASHER	
9204	0920292	025.9x12x0.2-6	WASHER	
9205	0920332	028.2x20x1-9	WASHER	
9207	0920066	022x4.9x0.2-3	WASHER	
9301	0930378	03112x8-617	SCREW	
9301-1	0930355	03112.6x10-617	SCREW	
9309	0930704	03412x4-61	SCREW	
9314	0930508	03212x8-617	SCREW	
9314-1	0930146	03212x3.2-61	SCREW	
9316	0930763	03422.6x6.5-61	SCREW	
9319	0930226	03412.6x4-61	SCREW	
9401	29000001	12900001-06	E RETAINER	
9407	19000002	11900002-06	E RETAINER	
9407-1	49000001	14900001-06	E RETAINER	