
okuma



NMS-5000D PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	21004885	Main body	702	27020499	Pinion gear
105	0910332	Pinion bearing fixed plate	705	27050159	Transmission gear
105-1	21056581	Pinion bearing fixed plate	708	27080060	Oscillating slider
105-2	21050212	Pinion bearing fixed bushing	716	27160036	Oscillation slider plate
108	21087142	Cap	718	27180738	Main shaft
200	22004705	Side plate	719	27190025	Click gear
300	23005274	Rotor	722	27220009	Click gear washer
301	23012368	Bail arm	725-1	27250002	Transmission gear bushing
304	23043535	Bail arm cover	800	28000255	Anti-reverse/anti-re lever
305	23050239	Kick lever	800-1	28005025	Anti-reverse/anti-re lever
307	23071943	Bail holder	801	28010039	Anti-re lever spring
309	23090037	Bail arm support pin	0910530	0910530	Ball bearing
310	23100070	Compression spring	0910013	0910013	Ball bearing
313	23131938	Bail wire assy.	0910402	0910402	Ball bearing
315	23150075	Line roller	0910091	0910091	Ball bearing
316	23160011	Bushing	0910015	0910015	Ball bearing
317	23170008	Line rollerwasher	0920151	0920151	Washer
318	23180001	Rotor nut	0920589	0920589	Washer
400	240016928	Spool assy.	0920246	0920246	Washer
405	24050031	Drag washer retainer	0930060	0930060	Screw
407	24070006	Extension spring	0930575	0930575	Screw
500	25007027	Handle assy.	09301546	09301546	Screw
504	25040007	Handle screw cap washer	0930763	0930763	Screw
513	25130904	Handle cap	0930471	0930471	Screw
600	26004718	Drag knob assy.	09301268	09301268	Screw
610	26100053	Drag washer	0930643	0930643	Screw
611	26110019	Eared washer	0930641	0930641	Screw
612	26120047	Key washer	09301538	09301538	Screw
612-1	26120056	Key washer	0930819	0930819	Screw
700	27000264	Drive gear	0930623	0930623	Screw

209OKA11213531