


SLX-50WII PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	11001988	MAIN BODY ASSY.	609	16090020	SPRING WASHER
101	11010037	BODY LOAD	611	16110049	DRAG WASHER
102	11020103	BODY FOOT	612	16120063	KEY WASHER
103	11030003	SCREW	612-1	16120104	KEY WASHER
104	11040001	BODY FOOT NUT	613	16130007	COMPRESSION SPRING
107	11070043	LINE GUARD	700	17000405	DRIVE GEAR
108	11080016	HANGER	700-1	17000407	DRIVE GEAR
108-1	11080030	THE PROTECTION COVER OF REELS LUGS	701	17010312	DRIVE GEAR SHAFT
114	11140005	CLAMP	702	17020615	PINION GEAR
115	11150006	WUNG SCREW	702-1	17020611	PINION GEAR
116	11160003	REEL CLAMP NUTS	717	17170004	MAIN SHAFT PIN
117	11170002	RETAINER NUT	718	17180371	MAIN SHAFT
200	12002097	HANDLE SIDE PLATE	723	17230007	SILENT SPRING
201	12010027	ANTI-RE PAWL	913	19130002	SPRING WASHER
203	12030003	CONTROL PIN	19000004	19000004	E RETAINER
204	12040002	COMPRESSION SPRING	29000001	29000001	E RETAINER
204-2	12040011	COMPRESSION SPRING	0910591	0910591	BALL BEARING
204-3	12040042	COMPRESSION SPRING	0910586	0910586	THRUST BEARING ASSY
205	12050034	DECORATION PLATE	0910599	0910599	THRUST BEARING ASSY
206	12060017	STOPPER CAP	0910592	0910592	BALL BEARING
207	12070074	HOLDED PLATE	0910433	0910433	BALL BEARING
208	12080109	SIDE PLATE COVER	0910103	0910103	BALL BEARING
215	12150021	HOLD PLATE BUSHING	0920504	0920504	WASHER
215-1	12150027	HOLD PLATE BUSHING	0920319	0920319	WASHER
215-2	12150025	HOLD PLATE BUSHING	0920412	0920412	WASHER
217	12170013	ANTI-RE PAWL SPRING	0920426	0920426	WASHER
217-1	12170017	ANTI-RE PAWL SPRING	0920481	0920481	WASHER
300	13000620	VICE SIDE PLATE	0920490	0920490	WASHER
303	13030012	CLICK BUTTON	0920218	0920218	WASHER
304	13040019	CLICK PAWL	0920505	0920505	WASHER
305	13050014	CLICK PAWL SPRING	0920511	0920511	WASHER
311	13110102	SIDE PLATE COVERS	09201000	09201000	WASHER
400	14001075	SPOOL	0920207	0920207	WASHER
401	14010036	CLICK GEAR	0920209	0920209	WASHER
405	14050028	SPOOL COVER	0920263	0920263	WASHER
500	15000462	HANDLE ASSY.	0920004	0920004	WASHER
501	15010010	HANDLE NUT	0920157	0920157	WASHER
507	15070027	PUSH BUTTON	09301130	09301130	SCREW
507-1	15070035	CLUTCH RETAINER	0930893	0930893	SCREW
507-2	15070034	PUSH BUTTON	0930646	0930646	SCREW
508	15080002	PUSH BUTTON SPRING	0930469	0930469	SCREW
513	15130026	HANDLE COVER	0930211	0930211	SCREW
515	15150002	HANDLE SCREW	0930196	0930196	SCREW
516	15160029	HANDLE NUT RETAINER	0930003	0930003	SCREW
517	15170031	TRANSMISSION PIN	09301129	09301129	SCREW
517-1	15170004	TRANSMISSION PIN	09301115	09301115	SCREW
600	16000101	CAST CONTROL CAP	09301113	09301113	SCREW
601	16010004	COMPRESSION SPRING	09301088	09301088	SCREW
602	16020049	ADJUST BLOCK	09301052	09301052	SCREW
605	16050211	LEVER DRAG ASSY.	0930048	0930048	SCREW
607	16070048	PINION GUARD	0930044	0930044	SCREW
608	16080008	DRAG WASHER RETAINER	0940056	0940056	O RING