


TM-530 PARTS LIST

KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME	KEY NO	PARTS NO	PARTS NAME
100	21001381	Main body	700	27000057	Drive gear
106	21060158	Drag knob seat	702	27020150	Pinion gear
200	22001680	Side plate assy.	705	27050029	Transmission gear
300	23001567	Rotor	708	27080039	Oscillating slider
301	23012151	Bail arm	709	27090003	"c" retainer
302	23020001	Bail arm spring	718	27180340	Main shaft assy.
304	23040846	Bail arm cover	725	27250002	Transmission gear bushing
305	23050040	Kick lever	800	28000086	Anti-reverse/anti-re lever
307	23070344	Bail holder	801	28010014	Anti-re lever spring
313	23131726	Bail wire assy.	804	28040025	Anti-re lever pin
315	23150075	Line roller	805	28050010	Anti-re pawl spring
316	23160011	Bushing	808	28080016	Ratchet
317	23170010	Line rollerwasher	809	28090035	Silent spring
318	23180005	Rotor nut	0910039	0910039	Ball bearing
400	240000272	Spool assy.	0910215	0910215	Ball bearing
400	24007022	Spool assy.	0910091	0910091	Ball bearing
500	25001763	Handle assy.	0910015	0910015	Ball bearing
504	25040004	Handle screw cap washer	0910049	0910049	Ball bearing
513	25130244	Handle cap	0920401	0920401	Washer
600	26001099	Drag knob	0920589	0920589	Washer
602	26020006	Drag spring	0920151	0920151	Washer
607	26070021	Drag knob holder	0920237	0920237	Washer
608	26080006	Drag washer	0930044	0930044	Screw
609	26090006	Click gear	0930405	0930405	Screw
610	26100042	Drag washer	09301262	09301262	Screw
611	26110014	Eared washer	0930663	0930663	Screw
612	26120028	Key washer	0930301	0930301	Screw
613	26130008	Clickretainer	0930668	0930668	Screw
616	26160017	Drag rubber ring	0930838	0930838	Screw

209OKM03015301