


Please specify reel model number and number in reel foot when ordering parts.

PRES73LPB / PRES73LPX 26 00
1383407 / 1383406 34-13268-0

ITEM#	PART#	DESCRIPTION
1	1415465	PALM SIDE COVER
2	1415403	CONTROL DIAL
3	1134431	CLICK SPRING
4	1134432	O-RING
5	1415404	SLIDER CAM - B
6	1306753	SLIDER CAM - A
7	1415405	COIL SPRING
8	1415406	SPOOL COVER
9	1415407	MAGNET PLATE
10	1415408	MAGNET HOLDER
11	1415409	MAGNET
12	1415410	MAGNET HOLDER SCREW
13	1415411	TAP SCREW
14	1415445	WASHER
15	1415412	BALL BEARING
16	1134442	RING
17	1415466	PALM SIDE COVER ASSY
18	1415467	SPOOL ASSEMBLY
19	1415451	RETAINER
20	1415452	BUSHING
21	1415468	BALL BEARING
22	1415453	WORM SHAFT
23	1415416	LEVEL WIND ASSY
24	1415469	PAWL
25	1306763	WASHER
26	1134448	LINE GUIDE NUT
27	1415454	LEVEL WIND TUBE
28	1415455	BALL BEARING
29	1415456	WASHER
30	1134451	GEAR
31	1104799	RETAINER
32	1406086	THUMB BAR
33	1415419	THUMB BAR SCREW
34	1415420	FRAME
35	1306785	TAP SCREW
36	1415421	TAP SCREW
37	1134453	TAP SCREW
38	1415422	FRONT COVER
39	1306769	LINE GUIDE SHAFT
40	1306775	KICK LEVER SPRING
41	1415423	KICK LEVER

ITEM#	PART#	DESCRIPTION
42	1415424	CLUTCH CAM SPRING
43	1415425	CLUTCH CAM
44	1134460	TAP SCREW
45	1306777	YOKE
46	1306778	YOKE SPRING
47	1415426	PINION
48	1415428	BALL BEARING
49	1134468	RETAINER
50	1134436	TAP SCREW
51	1415429	BEARING PLATE
52	1415430	WASHER
53	1415431	MAIN SHAFT
54	1065960	O/S GEAR
55	1134471	RATCHET
56	1306789	WASHER
57	1415470	DRIVE GEAR
58	1415433	DRAG WASHER
59	1415434	D WASHER
60	1415435	WASHER
61	1134475	IAR BEARING
62	1306791	SLEEVE
63	1306792	BALL BEARING
64	1415436	WASHER
65	1415471	SPRING PLATE
66	1415472	CLICK SPRING
67	1065971	SPRING WASHER
68	1415473	STAR DRAG
69	1415438	WASHER
70	1415459	HANDLE ASSEMBLY
71	1415460	HANDLE NUT
72	1415441	HANDLE NUT RETAINER
73	1415442	HANDLE NUT SCREW
74	1415427	COIL SPRING
75	1415443	THUMB SCREW
76	1415474	GEAR SIDE COVER
77	1306785	TAP SCREW
78	1104812	O-RING
79	1065949	BUSHING
80	1415445	WASHER
81	1415463	COLLAR
82	1153298	WASHER
83	1415475	TENSION KNOB

ReelSchematic