


Please specify reel model number and number in reel foot when ordering parts.

TRI73LPB / TRI73LPX	**26 00**
1383409 / 1383408	**34-13267-0**

ITEM#	PART#	DESCRIPTION
1	1415447	PALM SIDE COVER
2	1415448	CONTROL DIAL
3	1134431	CLICK SPRING
4	1134432	O-RING
5	1415404	SLIDER CAM - B
6	1306753	SLIDER CAM - A
7	1415405	COIL SPRING
8	1415406	SPOOL COVER
9	1415407	MAGNET PLATE
10	1415408	MAGNET HOLDER
11	1415409	MAGNET
12	1415410	MAGNET HOLDER SCREW
13	1415411	TAP SCREW
14	1415445	WASHER
15	1415412	BALL BEARING
16	1134442	RING
17	1415449	PALM SIDE COVER ASSY
18	1415450	SPOOL ASSEMBLY
19	1415451	RETAINER
20	1415452	BUSHING
21	1415453	WORM SHAFT
22	1415416	LEVEL WIND ASSY
23	1415417	PAWL
24	1306763	WASHER
25	1134448	LINE GUIDE NUT
26	1415454	LEVEL WIND TUBE
27	1415455	BALL BEARING
28	1415456	WASHER
29	1134451	GEAR
30	1104799	RETAINER
31	1415418	THUMB BAR
32	1415419	THUMB BAR SCREW
33	1415420	FRAME
34	1306785	TAP SCREW
35	1415421	TAP SCREW
36	1134453	TAP SCREW
37	1415457	FRONT COVER
38	1306769	LINE GUIDE SHAFT
39	1306775	KICK LEVER SPRING
40	1415423	KICK LEVER

ITEM#	PART#	DESCRIPTION
41	1415424	CLUTCH CAM SPRING
42	1415425	CLUTCH CAM
43	1134460	TAP SCREW
44	1306777	YOKE
45	1306778	YOKE SPRING
46	1415426	PINION
47	1415428	BALL BEARING
48	1134468	RETAINER
49	1415429	BEARING PLATE
50	1134436	TAP SCREW
51	1415430	WASHER
52	1415431	MAIN SHAFT
53	1065960	O/S GEAR
54	1134471	RATCHET
55	1306789	WASHER
56	1415432	DRIVE GEAR
57	1415433	DRAG WASHER
58	1415434	D WASHER
59	1415435	WASHER
60	1134475	IAR BEARING
61	1306791	SLEEVE
62	1306792	BALL BEARING
63	1415436	WASHER
64	1134478	WASHER
65	1065971	SPRING WASHER
66	1415458	STAR DRAG
67	1415438	WASHER
68	1415459	HANDLE ASSEMBLY
69	1415460	HANDLE NUT
70	1415441	HANDLE NUT RETAINER
71	1415461	HANDLE NUT SCREW
72	1415427	COIL SPRING
73	1415443	THUMB SCREW
74	1415462	GEAR SIDE COVER
75	1306785	TAP SCREW
76	1104812	O-RING
77	1065949	BUSHING
78	1415445	WASHER
79	1415463	COLLAR
80	1153298	WASHER
81	1415464	TENSION KNOB