

CATALYST PT
KINETIC PT

Parts List for

KEY #	KNETIC-10	CATALYST-10	KNETIC-20	CATALYST-20	KNETIC-30	CATALYST-30	KNETIC-40	CATALYST-40	DESCRIPTION
31	RQ139-01	RQ139-01	RQ139-01	RQ139-01	SQ139-01	SQ139-01	SQ139-01	SQ139-01	CLUTCH SLEEVE
32	CH028-01	CH028-01	BH028-01	BH028-01	UK028-01	UK028-01	UK028-01	UK028-01	PINION BALL BEARING
33	PQ011-01	PQ011-01	RQ011-01	RQ011-01	SQ011-01	SQ011-01	SQ011-01	SQ011-01	PINION GEAR
34	PQ141-01	PQ141-01	RQ141-01	RQ141-01	SQ141-01	SQ141-01	SQ141-01	SQ141-01	PINION BUSHING
35	RQ041-01	RQ041-01	RQ041-01	RQ041-01	RQ041-01	RQ041-01	RQ041-01	RQ041-01	BEARING SCREW
36	PQ061-01	PQ061-01	RQ061-01	RQ061-01	RQ061-01	RQ061-01	RQ061-01	RQ061-01	ANTI REVERSE PAWL SPRING
37	PQ063-01	PQ063-01	RQ063-01	RQ063-01	SQ063-01	SQ063-01	SQ063-01	SQ063-01	ANTI-REVERSE PAWL
38	RQ077-01	RQ077-01	RQ077-01	RQ077-01	RQ077-01	RQ077-01	RQ077-01	RQ077-01	ANTI-REVERSE PAWL SCREW
39	PQ090-01	PQ090-01	RQ090-01	RQ090-01	RQ090-01	RQ090-01	RQ090-01	RQ090-01	ANTI REVERSE CAM
40	PQ089-01	PQ089-01	RQ089-01	RQ089-01	RQ089-01	RQ089-01	RQ089-01	RQ089-01	ANTI REVERSE CAM SPRING
41	RQ059-01	RQ059-01	RQ059-01	RQ059-01	RQ059-01	RQ059-01	RQ059-01	RQ059-01	ANTI REVERSE LEVER
42	RQ073-01	RQ073-01	RQ073-01	RQ073-01	RQ073-01	RQ073-01	RQ073-01	RQ073-01	HANDLE CAP SCREW
43	TH105-01	TH105-01	TH105-01	TH105-01	TH105-01	TH105-01	TH105-01	TH105-01	HANDLE SCREW WASHER
44	PQ301-51	PQ301-52	RQ301-51	RQ301-52	SQ301-51	SQ301-52	SQ301-53	SQ301-54	BODY ASSEMBLY
45	PQ140-51	PQ140-51	RQ140-51	RQ140-51	SQ140-51	SQ140-51	SQ140-51	SQ140-51	BODY REAR COVER
46	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	BODY REAR COVER WASHER
47	RQ062-01	RQ062-01	RQ062-01	RQ062-01	RQ062-01	RQ062-01	RQ062-01	RQ062-01	BODY REAR COVER SCREW
48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	O/S GEAR BUSHING
48	EH158-01	EH158-01	EH158-01	EH158-01	EH158-01	EH158-01	EH158-01	EH158-01	O/S GEAR BALL BEARING
49	PQ053-51	PQ053-51	RQ053-51	RQ053-51	SQ053-51	SQ053-51	TQ053-51	TQ053-51	OSCILLATOR GEAR
50	PQ025-01	PQ025-01	RQ025-01	RQ025-01	SQ025-01	SQ025-01	SQ025-01	SQ025-01	OSCILLATOR SLIDER
51	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	MAIN SHAFT SCREW
52	CH027-01	CH027-01	CH028-01	CH028-01	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	RQ100-01	GEAR SHAFT BALL BEARING
53	PQ012-01	PQ012-01	RQ012-01	RQ012-01	BL157-01	BL157-01	BL157-01	BL157-01	DRIVE GEAR
54	GU105-08	GU105-08	GU105-08	GU105-08	GU105-13	GU105-13	GU105-13	GU105-13	ADJUST WASHER
55	CH028-01	CH028-01	CH028-01	CH028-01	BL157-01	BL157-01	BL157-01	BL157-01	GEAR SHAFT BALL BEARING
56	PQ023-51	PQ023-52	RQ023-51	RQ023-52	SQ023-51	SQ023-52	SQ023-53	SQ023-54	BODY COVER
57	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	RQ142-01	BODY COVER SCREW WASHER
58	PQ057-01	PQ057-01	RQ057-01	RQ057-01	SQ057-01	SQ057-01	SQ057-01	SQ057-01	BODY COVER SCREW
59	SQ057-01	SQ057-01	RQ057-01	RQ057-01	RQ057-01	RQ057-01	RQ057-01	RQ057-01	BODY COVER SCREW
60	PQ318-51	PQ318-52	RQ318-51	RQ318-52	SQ318-51	SQ318-52	SQ318-51	SQ318-52	HANDLE ASSEMBLY
61	RQ062-01	RQ062-01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CAM SPRING SCREW