MODEL: SKP BC AGILITY AGLLP

ITEM	DESCRIPTION	SAP#		ITEM	DESCRIPTION	SAP#
1	FRAME	1200485		40	SCREW	1200665
2	WORM SHAFT	1227186		41	PINION GEAR	1200666
3	WORM SHAFT PIN	1200487		42	PINION YOKE	1200667
4	LINE GUIDE PIPE	1200488		43	PINION YOKE SPRING	1200668
5	IDLER GEAR	1227032		44	RIGHT SIDE COVER	1227188
6	WORM SHAFT BUSHING	1200630		45	O-RING	1200670
7	WORM SHAFT WASHER	1200631		46	BUSHING	1200671
8	E-CLIP	1200632		47	BEARING RETAINER	1200672
9	PILLAR	1200633		48	SPOOL SPACER	1200673
10	LINE GUIDE	1200634		49	TENSION WASHER	1200674
11	LINE GUIDE PAWL	1200635		50	TENSION KNOB	1200675
12	SPACER	1200636		51	SCREW	1200676
13	LINE GUIDE NUT	1200637		52	SCREW	1200677
14	FRONT COVER	1200638		53	STAR WHEEL	1200678
15	SCREW	1200639		54	LEAF SPRING	1200679
16	BEARING	1227187		55	HANDLE ASSY	1200680
17	E-CLIP	1200641		56	HANDLE NUT	1200681
18	WASHER	1200642		57	HANDLE NUT COVER	1200682
19	BEARING PLATE	1200643		58	SCREW	1200683
20	SCREW	1200644		59	SCREW	1210668
21	IDLER(L)	1227047		60	SPOOL ASSY	1200685
22	CRANK SHAFT	1200646		61	SCREW	1200686
23	RATCHET	1200647		62	MAGNET PLATE ASSY	1227239
24	RATCHET WASHER	1200648		63	SPRING	1200688
25	MAIN GEAR	1200649		64	BEARING RETAINER	1200689
26	DRAG WASHER	1200650		65	BEARING	1200690
27	PRESSURE WASHER	1200651		66	SPOOL SPACER	1200691
28	ONE WAY CLUTCH	1200652		67	SCREW	1200692
29	BUSHING	1200654		68	SCREW	1200693
30	BUSHING	1200655		69	SPOOL COVER	1200694
31	DRAG SPRING WASHER	1200656		70	MAGNET CAM	1200695
32	THUMBAR	1200657		71	O-RING	1200696
33	CLUTCH SPRING	1200658		72	TRANSMISSION RACK	1200697
34	STEM	1200659		73	CLICK SPRING	1200698
35	CLUTCH SPRING	1200660		74	MAGNET DIAL	1200699
36	CLUTCH SPRING BUSHING	1200661		75	LEAF SPRING	1200700
37	KICK LEVER	1200662		76	LEFT SIDE COVER	1227240
38	CLUTCH CAM	1200663		77	LEFT SIDE COVER ASSY	1200702
39	SCREW	1200664				

EXPLODED VIEW

