


Shakespeare®

Model LPS30

SKP-SP-LPS30-00

ReelSchematic

ITEM	DESCRIPTION	SAP #	ITEM	DESCRIPTION	SAP #	ITEM	DESCRIPTION	SAP #	ITEM	DESCRIPTION	SAP #
1	DRAG KNOB ASSY	1411530	16	WASHER	1287003	32	RATCHET	1409280	48	BUSHING	1408286
2	RETAINER RING	1260103	17	LINE ROLLER BUSHING	1260113	33	SCREW	1409281	49	BODY COVER	1411542
3	KEY WASHER	1260104	18	LINE ROLLER	1260114	34	PINION BALL BEARING	1260076	50	SCREW	1260089
4	DRAG WASHER	1260105	19	BAIL ASSY	1411535	35	PINION GEAR	1260129	51	HANDLE ASSY	1411543
5	EARED WASHER	1260106	20	SCREW	1260110	36	SCREW	1409282	52	REAR COVER	1411433
6	SPOOL SUB-ASSY	1411430	21	ROTOR COVER	1411536	37	DOG	1409283	53	SCREW	1260119
6A	SPOOL ASSY	1411431	22	SCREW	1260119	38	ANTI-REVERSE SWITCH SPRING	1260101	54	OS GEAR BUSHING	1411545
7	CLICKER GEAR WASHER	1260050	23	SCREW	1260110	39	ANTI-REVERSE LEVER	1260140	55	OSCILLATION GEAR	1260137
8	CLICKER GEAR	1260083	24	CLICK LEVER	1260118	40	ANTI-REVERSE BUTTON	1411538	56	SLIDER	1260136
9	MAIN SHAFT	1260109	25	BAIL ARM GUIDE	1260064	41	SCREW	1260100	57	SCREW	1260091
10	NUT	1260123	26	BAIL SPRING	1260062	42	BODY ASSY	1411539			
11	SCREW	1260122	27	BAIL TRIGGER	1260063	43	HANDLE SCREW CAP	1411540			
12	ROTOR	1411533	28	ROTOR COVER	1411537	44	WASHER	1287005			
13	SCREW	1264899	29	SCREW	1260116	45	WASHER	1411541			
14	BAIL ARM	1411432	30	WASHER	1409278	46	BUSHING	1409285			
15	LINE ROLLER WASHER	1288229	31	SILENT SPRING	1409279	47	DRIVE GEAR	1260130			