


Please specify reel model number and number in reel foot when ordering parts.

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp och nummerbeteckning under rullfoten anges

Shakespeare EZLPB 20 00

1205264 1205262 34-12775-0

ReelSchematic

ITEM	PART#
1	1206509
2	1206510
3	1206511
4	1206512
5	1206513
6	1206514
7	1206515
8	1206516
9	1206517
10	1206518
11	1206519
12	1206520
13	1206521
14	1206522
15	1206523
16	1206524
17	1206525
18	1206526
19	1206527
20	1206528
21	1206529
22	1206531
23	1206532
24	1206533
25	1206534
26	1206535
27	1206536
28	1206537
29	1206538
30	1206539
31	1206540
32	1206541
33	1206542
34	1206543
35	1206544
36	1206545
37	1206546
38	1206547
39	1129909
40	1206548
41	1206549
42	1206550
43	1206551
44	1206552
45	1206553
46	1121589
47	1206554
48	1121577
49	1206555
50	1133390
51	1206556
52	1133391
53	1206557
54	1206558
55	1206559
56	1206560
57	1206561
58	1206562
59	1206563
60	1206564
61	1138503
62	1206565
63	1206566
64	1206567
65	1206568
66	1206569
67	1206570
68	1206571
69	1206572
70	1206573
71	1206574
72	1206575
73	1206576
74	1206577