
www.reelschematic.com

CALCUTTA 100B

A-RB



(1RH316100U)

BNT No.	PARTS NAMES	BNT No.	PARTS NAMES	BNT No.	PARTS NAMES
0001	Screw	1289	Star Drag Spacer	1910	Cast Control Cap
0009	Cast Control Spacer	1327	Idle Gear A	1916	Clutch Bar Support
0011	Screw	1337	Spacer	2142	Spacer
0015	Drag Spring Washer	1423	Key Washer	2177	Side Plate Spring
0032	Bearing Retainer	1425	Drive Gear	2417	Handle Nut
0042	Line Guide Pawl	1428	Yoke	2495	Brake Collar (green)
0060	Spacer	1429	Clutch Cam Retainer	2926	Roller Clutch Inner Tube
0133	E Lock	1430	Clutch Cam	2927	Ball Bearing
0151	Pawl Cap	1431	Retractor Spring	3107	Line Guide
0188	O Ring	1432	Clutch Plate	3290	Washer
0425	E Lock	1433	Idle Gear B	3324	Handle Assembly
0586	O Ring	1436	Clutch Pawl	3326	Side Plate Open Nut
0664	Spacer B	1437	Clutch Pawl Spring	3327	Washer
0686	E Lock	1438	Drive Shaft Bushing	3399	Star Drag
0799	Friction Washer	1440	Worm Bushing A Retainer	3400	Right Side Plate
0817	Screw	1447	Drive Shaft	3401	Drag Washer
1133	Yoke Spring	1448	Anti-Reverse Ratchet	3403	Set Plate
1201	Retractor Spring Collar	1476	Spacer	3404	Spool Assembly
1208	Side Plate Bolt	1587	Pinion Gear	3405	One-Piece Frame
1214	Drag Washer	1611	Level Wind Guide	3406	Clutch Bar Guide A
1227	Push Nut (SPN-2)	1672	E Lock	3407	Clutch Bar Guide B
1230	Spacer	1696	Cast Control Spacer B	3408	Quick-Fire II Clutch Bar
1237	Screw	1699	Worm Bushing A	3409	Left Side Plate
1241	Level Wind Guard	1714	Worm Shaft	3463	Nut Retainer
1243	Worm Bushing B	1727	Handle Nut Plate		

(170209)