
www.reelschematic.com

# CALCUTTA 101B

A-RB




| BNT No. | PARTS NAMES | BNT No. | PARTS NAMES | BNT No. | PARTS NAMES |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Screw | 1289 | Star Drag Spacer | 2014 | Clutch Pawl Spring |
| 0009 | Cast Control Spacer | 1327 | Idle Gear A | 2015 | Worm Bushing A Retainer |
| 0011 | Screw | 1337 | Spacer | 2142 | Spacer |
| 0015 | Drag Spring Washer | 1423 | Key Washer | 2177 | Side Plate Spring |
| 0032 | Bearing Retainer | 1429 | Clutch Cam Retainer | 2495 | Brake Collar (green) |
| 0042 | Line Guide Pawl | 1433 | Idle Gear B | 2547 | Handle Nut |
| 0060 | Spacer | 1438 | Drive Shaft Bushing | 2926 | Roller Clutch Inner Tube |
| 0133 | E Lock | 1448 | Anti-Reverse Ratchet | 2927 | Ball Bearing |
| 0151 | Pawl Cap | 1476 | Spacer | 3107 | Line Guide |
| 0188 | O Ring | 1611 | Level Wind Guide | 3290 | Washer |
| 0425 | E Lock | 1672 | E Lock | 3324 | Handle Assembly |
| 0586 | O Ring | 1696 | Cast Control Spacer B | 3326 | Side Plate Open Nut |
| 0664 | Spacer B | 1714 | Worm Shaft | 3327 | Washer |
| 0686 | E Lock | 1727 | Handle Nut Plate | 3401 | Drag Washer |
| 0799 | Friction Washer | 1805 | Worm Bushing A | 3404 | Spool Assembly |
| 0817 | Screw | 1910 | Cast Control Cap | 3406 | Clutch Bar Guide A |
| 1133 | Yoke Spring | 1916 | Clutch Bar Support | 3410 | Star Drag |
| 1201 | Retractor Spring Collar | 2005 | Drive Gear | 3411 | Left Side Plate |
| 1208 | Side Plate Bolt | 2006 | Drive Shaft | 3413 | Set Plate |
| 1214 | Drag Washer | 2007 | Pinion Gear | 3414 | One-Piece Frame |
| 1227 | Push Nut (SPN-2) | 2008 | Yoke | 3415 | Clutch Bar Guide B |
| 1230 | Spacer | 2009 | Clutch Cam | 3416 | Quick-Fire II Clutch Bar |
| 1237 | Screw | 2010 | Retractor Spring | 3417 | Right Side Plate |
| 1241 | Level Wind Guard | 2011 | Clutch Plate | 3463 | Nut Retainer |
| 1243 | Worm Bushing B | 2013 | Clutch Pawl | | |

(170209)