
www.reelschematic.com

CALCUTTA 200B

A-RB



(1RH316200U)

BNT No.	PARTS NAMES	BNT No.	PARTS NAMES	BNT No.	PARTS NAMES
0001	Screw	1238	Worm Bushing A Retainer	2927	Ball Bearing
0009	Cast Control Spacer	1241	Level Wind Guard	3107	Line Guide
0015	Drag Spring Washer	1243	Worm Bushing B	3286	Yoke Spring
0032	Bearing Retainer	1245	Spacer	3290	Washer
0042	Line Guide Pawl	1289	Star Drag Spacer	3309	Brake Collar
0060	Spacer	1293	Retractor Spring Pin	3324	Handle Assembly
0133	E Lock	1299	Drive Shaft	3325	Star Drag
0151	Pawl Cap	1300	Idle Gear A	3326	Side Plate Open Nut
0188	O Ring	1301	Idle Gear B	3327	Washer
0191	Screw	1302	Screw	3328	Right Side Plate
0425	E Lock	1303	Clutch Cam Retainer	3329	Key Washer
0586	O Ring	1304	Clutch Cam	3330	Drag Washer
0664	Spacer B	1305	Yoke	3331	Drive Gear
0686	E Lock	1306	Clutch Pawl	3332	Pinion Gear
0799	Friction Washer	1307	Clutch Pawl Spring	3333	Anti-Reverse Pawl
1201	Retractor Spring Collar	1476	Spacer	3334	Set Plate
1209	Cast Control Cap	1611	Level Wind Guide	3335	Spool Assembly
1214	Drag Washer	1672	E Lock	3336	One-Piece Frame
1215	Anti-Reverse Ratchet	1696	Cast Control Spacer B	3337	Clutch Bar Guide A
1218	Spacer	1698	Side Plate Bolt	3338	Clutch Bar Support
1223	Retractor Spring	1699	Worm Bushing A	3339	Clutch Bar Guide B
1227	Push Nut (SPN-2)	1714	Worm Shaft	3340	Quick-Fire II Clutch Bar
1229	Drive Shaft Bushing	1727	Handle Nut Plate	3341	Left Side Plate
1230	Spacer	2177	Side Plate Spring	3463	Nut Retainer
1233	Clutch Plate	2417	Handle Nut		
1237	Screw	2926	Roller Clutch Inner Tube		

(170209)

Printed in Japan