
www.reelschematic.com

CALCUTTA 201B

A-RB



(1RH316201U)

BNT No.	PARTS NAMES	BNT No.	PARTS NAMES	BNT No.	PARTS NAMES
0001	Screw	1289	Star Drag Spacer	2927	Ball Bearing
0009	Cast Control Spacer	1293	Retractor Spring Pin	3107	Line Guide
0015	Drag Spring Washer	1300	Idle Gear A	3286	Yoke Spring
0032	Bearing Retainer	1301	Idle Gear B	3290	Washer
0042	Line Guide Pawl	1302	Screw	3309	Brake Collar
0060	Spacer	1303	Clutch Cam Retainer	3324	Handle Assembly
0133	E Lock	1476	Spacer	3326	Side Plate Open Nut
0151	Pawl Cap	1611	Level Wind Guide	3327	Washer
0188	O Ring	1672	E Lock	3329	Key Washer
0191	Screw	*1696*	*Cast Control Spacer B*	*3330*	Drag Washer
0425	E Lock	1698	Side Plate Bolt	3333	Anti-Reverse Pawl
0586	O Ring	1714	Worm Shaft	3335	Spool Assembly
0664	Spacer B	1727	Handle Nut Plate	3338	Clutch Bar Support
0686	E Lock	1792	Anti-Reverse Ratchet	3346	Star Drag
0799	Friction Washer	1793	Drive Shaft	3347	Left Side Plate
1201	Retractor Spring Collar	1795	Clutch Cam	3348	Drive Gear
1209	Cast Control Cap	1796	Retractor Spring	3349	Pinion Gear
1214	Drag Washer	1797	Yoke	3350	Set Plate
1218	Spacer	1799	Clutch Pawl	3351	One-Piece Frame
1227	Push Nut (SPN-2)	1800	Clutch Pawl Spring	3352	Clutch Bar Guide A
1229	Drive Shaft Bushing	1804	Clutch Plate	3353	Clutch Bar Guide B
1230	Spacer	1805	Worm Bushing A	3354	Quick-Fire II Clutch Bar
1237	Screw	1806	Worm Bushing A Retainer	3355	Right Side Plate
1241	Level Wind Guard	2177	Side Plate Spring	3463	Nut Retainer
1243	Worm Bushing B	2547	Handle Nut		
1245	Spacer	2926	Roller Clutch Inner Tube		

(170209)