
www.reelschematic.com

# SHIMANO®

## SLADE

## SL-5000F




| Part No. | Description | Part No. | Description | Part No. | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| RD 0244 | Ball Bearing | RD 2571 | Bail Arm Screw | RD 4000 | Anti-Reverse Pawl |
| RD 0345 | Anti-Reverse Lever Screw | RD 2722 | Counterbalance Cover Screw | RD 4001 | Anti-Reverse Pawl Spring |
| RD 0521 | Rotor Nut | RD 3182 | Spool Support | RD 4002 | Anti-Reverse Cam |
| RD 0690 | Drive Gear Washer | RD 3195 | Bushing | RD 4005 | Drive Gear |
| RD 0787 | Nut Lock Screw | RD 3202 | Anti-Reverse Lever | RD 4007 | Oscillating Gear |
| RD 0940 | Bail Hold Support Screw | RD 3204 | Ball Bearing | RD 4008 | Oscillating Slider |
| RD 1008 | Handle Lock Washer | RD 3359 | Line Roller Washer | RD 4581 | Bail Arm |
| RD 1109 | Slider Retainer Screw | RD 3387 | Handle Screw Lock | RD 4627 | Side Cover Screw (large-silver) |
| RD 1310 | Line Roller Screw | RD 3949 | Pinion Gear | RD 5625 | Line Roller Spacer |
| RD 1511 | Lever Spring | RD 3987 | Drag Knob | RD 5628 | Line Roller Collar |
| RD 1520 | Anti-Reverse Cam Spring | RD 3989 | Main Shaft | RD 5629 | Line Roller Bushing |
| RD 1863 | Handle Screw Cap | RD 3990 | Spool Washer | RD 5642 | Line Roller |
| RD 2342 | Side Cover Screw (large-black) | RD 3993 | Bail Spring Cover | RD 6776 | Oscillating Gear Bushing |
| RD 2530 | Bail Spring Cover Screw | RD 3994 | Bail Trip Lever | RD 6815 | Bail Assembly |
| RD 2532 | Bail Spring Guide (A) | RD 3995 | Counterbalance Cover | RD 6819 | Handle Assembly |
| RD 2533 | Bail Spring | RD 3996 | Anti-Reverse Lock Out | RD 6834 | Spool Assembly |
| RD 2534 | Bail Spring Guide (B) | RD 3997 | Anti-Reverse Lock Out Spring | RD 6835 | Rotor |
| RD 2541 | Anti-Reverse Pawl Screw | RD 3998 | Lock Out Spring Holder | RD 6836 | Body Assembly |
| RD 2548 | Side Cover Screw (small) | RD 3999 | Bearing Retainer Screw | | |