
www.reelschematic.com



PARTS NAMES	TGT No.	PARTS NAMES	TGT No.	PARTS NAME
ast Control Cap	0042	Worm Shaft Retainer	0214	Handle Nut
pacer "A"	0043	Worm Shaft Holder Washer	0215	Handle Assembly
pool Tension Spring	0044	Worm Bearing	0216	Side Plate Screw
pool Shaft Bushing "A"	0046	Spacer	0217	Star Drag
utch Spring	0047	Line Guide Pawl	0218	Right Side Plate
rag Spring Washer "H"	0054	Click Gear	0220	Clutch Lever
rag Spring Washer "G"	0055	Idle Gear "A"	0222	Bearing Spacer (A)
ey Washer "F"	0056	Idle Gear "A" Retainer	0224	Bearing Spacer (B)
rag Washer "D"	0057	Spool Shaft Bushing "B"	0225	Drag Washer "I"
ared Washer "E"	0058	Spacer "B"	0227	Pawl Cap
ey Washer "C"	0059	Lock Washer	0228	Line Guide
ared Washer "B"	0060	Idle Gear "B"	0229	Spool Shaft Bushing "C
rive Gear	0061	Idle Gear "B" Bushing	0230	Spool Shaft Spacer
rive Shaft Washer	0062	Click Pawl Retainer	0231	Left Side Plate
nti-Reverse Ratchet	0065	Spacer A	0232	Frame
rive Shaft	0067	Click Spring	0259	Yoke Plate
rive Shaft Bushing	0068	Multipurpose Screw	0415	Clutch Lever Screw
pacer	0072	Level Wind Guard	0416	Clutch Cam
rive Shaft Retainer	0073	Worm Shaft	0420	Spacer B