

# Oreno® 355

## Parts List/Catalogue des Pièces

Key No.	Description	Description	Key No.	Description	Description
1.	Left Side Cover Ass'y	Le Montage de Capot à Gauche	36.	Drag "E" Washer	Joint de Tirage "E"
2.	Spool Tension Shim	Bobine de Tension	37.	Spring "D" Washer	Joint du Ressort "D"
3.	Ball Bearing	Le Roulement à Billes	38.	Ball Bearing	Le Roulement à Billes
4.	Brake Shoe	Sabot de Frein	39.	Bearing Washer	Pallet du Joint
5.	Spool Ass'y	Assemblage de la Bobine	40.	Right Holder	Support Droit
6.	Spool Shaft Bush	Axe du Bobine de la Baque	41.	Right Side Cover	Couvercle Pour le Coté Droit
7.	E-Clip	Encoche-E	42.	Right Side Cover Screw	Couvercle de la Visse du Coté Dir
8.	Worm Shaft Bush	Axe du ver de la Bague	43.	Thumb Screw	Visse du Pouce
9.	Carrier Guide	Guide du Transporteur	44.	Tension Knob "O" Ring	Tension du Boulon "O" à Ressort
10.	Carrier Ass'y	Assemblage du Transporteur	45.	Tension Knob Washer	Tension de Joint du Boulon
11.	Line Guide Pawl	Cliquet de Guide du Fil	46.	Tension Knob Shim	Tension du Boulon
12.	Pawl Cap	Bouchon de Cliquet	47.	Tension Knob	Tension du Boulon
13.	Worm Shim	Axe du Ver	48.	Star Drag	Tirage de l'Étoile
14.	Oscillating Gear	Roue Oscillante	49.	Handle Spring Washer	Manche à Ressort du Joint
15.	E-Clip	Encoche-E	50.	Handle Assy	Assemblage du Manche
16.	Frame	Charpente	51.	Handle Nut	L'Écrou de Manivelle
17.	Release Slider Spring	Manette de Coulisse à Ressort	52.	Handle Nut Lock Cap	Manche de l'Écrou du Bouchon de
18.	Release Slider	Manette de Coulisse	53.	Handle Nut Lock Screw	Manche de l'Écrou de la Visse de
19.	Release Slider Screw	Manette de Coulisse à Visse	54.	Thumb Bar	Barre du Pouce
20.	Kick Lever	Le Levier du Coup	55.	Click Claw Shaft	Axe du Déclit d'Agripper
21.	Kick Lever Spring	Le Levier du Coup à Ressort	56.	Click Claw	Déclit d'Agripper
22.	Pinion Yoke	Armature du Pignon	57.	E-Clip	Encoche-E
23.	Pinion Ass'y	Assemblage du Pignon	58.	Click Claw Spring	Déclit d'Agripper à Ressort
24.	Yoke Spring	Armature à Ressort	59.	Sound Lever	Le Levier du Son
25.	Crank Shaft Bush	Axe de la Manivelle de la Bague	60.	Sound Lever Spring	Le Levier du Son à Ressort
26.	E-Clip	Encoche-E	61.	Sound Lever Pin	Goujon du Levier du Son
27.	Crank Shaft Retainer	Axe de la Manivelle de l'Avant	62.	One Way Clutch	L'embrayage irréversible
28.	Crank Shaft Retainer Screw	l'Avant de la Visse d'axe de la Manivelle	63.	One Way Clutch Dush	La Baque d'embrayage irréversible
29.	Idle Gear	Désœuvrement de la Roue	64.	Pawl Washer	Le Tirage de Cliquet
30.	Crank Shaft	Axe de la Manivelle	65.	Rivet	Un Rivet
32.	Ratchet	Roue	66.	Stand	Un Stand
33.	Drive Gear Washer	La Rondelle du Engrenage à Pignon	67.	Drag "A" Washer	Joint de Tirage "A"
34.	Drive Gear	l'Engrenage à Pignon	68.	Drag "C" Washer	Joint de Tirage "C"
35.	Drag "R" Washer				