

# Oreno® 365

## (365-1) - Left Hand Retrieve

### Parts List/Catalogue des Pièces

Key No.	Description	Description	Key No.	Description	Description
1.	Left Side Cover Assy	Le Montage de Capot à Gauche	35.	Drag "B" Washer (2 EA)	Joint de Tirage "B"
2.	Spool Tension Shim	Bobine de Tension	36.	Drag "E" Washer	Joint de Tirage "E"
3.	Ball Bearing	Le Roulement à Billes	37.	Spring "D" Washer	Joint du Ressort "D"
4.	Brake Shoe	Sabot de Frein	38.	Ball Bearing	Le Roulement à Billes
5.	Spool Assy	Assemblage de la Bobine	39.	Bearing Washer	Palier du Joint
6.	Spool Shaft Bush	Axe de Bobine de la Baque	40.	Right Holder	Support Droit
7.	E-Clip	Encoche-E	41.	Right Side Cover	Couvercle Pour le Coté Droit
8.	Worm Shaft Bush	Axe du ver de la Bague	42.	Right Side Cover Screw	Couvercle de la Visse du Coté Droit
9.	Carrier Guide	Guide du Transporteur	43.	Thumb Screw	Visse du Pouce
10.	Carrier Assy	Assemblage du Transporteur	44.	Tension Knob "O" Ring	Tension du Boulon "O" à Ressort
11.	Line Guide Pawl	Cliquet de Guide du Fil	45.	Tension Knob Washer	Tension de Joint du Boulon
12.	Pawl Cap	Bouchon de Cliquet	46.	Tension Knob Shim	Tension du Boulon
13.	Worm Shaft	Axe du Ver	47.	Tension Knob	Tension du Boulon
14.	Oscillating Gear	Roue Oscillante	48.	Star Drag	Tirage de l'Étoile
15.	E-Clip	Encoche-E	49.	Handle Spring Washer	Manche à Ressort du Joint
16.	Frame	Charpente	50.	Handle Assy	Assemblage du Manche
17.	Release Slider Spring	Manette de Coulisse à Ressort	51.	Handle Nut	L'Écrou de Manivelle
18.	Release Slider	Manette de Coulisse	52.	Handle Nut Lock Cap	Manche de l'Écrou du Bouchon de Clé
19.	Release Slider Screw	Manette de Coulisse à Visse	53.	Handle Nut Lock Screw	Manche de l'Écrou de la Visse de Clé
20.	Kick Lever	Le Levier du Coup	54.	Thumb Bar	Barre du Pouce
21.	Kick Lever Spring	Le Levier du Coup à Ressort	55.	Click Claw Shaft	Axe du Déclat d'Agripper
22.	Pinion Yoke	Armature du Pignon	56.	Click Claw	Déclat d'Agripper
23.	Pinion Assy	Assemblage du Pignon	57.	E-Clip	Encoche-E
24.	Yoke Spring	Armature à Ressort	58.	Click Claw Spring	Déclat d'Agripper à Ressort
25.	Crank Shaft Bush	Axe de la Manivelle de la Bague	59.	Sound Lever	Le Levier du Son
26.	E-Clip	Encoche-E	60.	Sound Lever Spring	Le Levier du Son à Ressort
27.	Crank Shaft Retainer	Axe de la Manivelle de l'Avant	61.	Sound Lever Pin	Goujon du Levier du Son
28.	Crank Shaft Retainer Screw	l'Avant de la Visse d'axe de la Manivelle	62.	One Way Clutch	L'embrayage irréversible
29.	Idle Gear	Désœuvrement de la Roue	63.	One Way Clutch Bush	La Baque d'embrayage irréversible
30.	Crank Shaft	Axe de la Manivelle	65.	Rivet	Un Rivet
32.	Ratchet	Roue	66.	Stand	Un Stand
33.	Drive Gear Washer	La Rondelle du Engrenage à Pignon	67.	Drag "A" Washer	Joint de Tirage "A"
34.	Drive Gear	l'Engrenage à Pignon	68.	Drag "C" Washer	Joint de Tirage "C"