


LONGCORRE II[®] Diagram



Key No.	Description	Déscription
1	Left Side Cover Assy	El Montaje de la Cubierta del Lado Izquierdo
2	Control Dial	La Cubierta del Lado Izquierda
3	Dial Friction Ring	El Anillo del Botton de Friction
4	Slide Cam	La Leva Resbalador
5	Slide Cam Spring	El Resorte de Metal de la Leva Resbalador
6	Spool Cover	La Cubierta de la Bobina
7	Spool Insertion Shim	La Cua de la Bobina de Transion
8	Spool Cover Bush	El Flujo de la Cubierta de la Bobina
9	Magnet Plate Assy	El Montaje del Plato Magnético
10	Ball Bearing 5104	El Cojinete de Bola 5104
11	Thumb Bar	La Barra Pulgar
12	Release Slider	La Leva de la Barra del Pulgar
13	Release Slider Spring	El Resbalador del Disparador
14	Release Slider Screw	El Resorte del Resbalador del Disparador
15	E-Clip	La Presilla - E
16	Pinion Yoke	El Yogo del Piñon
17	Yoke Spring	El Resorte del Yugo
18	Pinion Assy	El Montaje del Piñon
19	Star Trip Latch	El Cerrojo de Trinquete de Estrella
20	Ring Trip Latch	El Cerrojo de Trinquete del Anillo
21	Ratchet Washer	El Trinquete
22	Ratchet	El Arandela del Engranaje Principal
23	Driver Gear Washer	El Engranaje Principal
24	Driver Gear	Le Engranaje a Piñon
25	Ball Bearing B144	Le Roulement a Billes B144
26	Tension Knob "O" Ring	Tension de Bouton "O" à Ressort
27	Tension Knob Washer	Tension de Bouton de Tension
28	Tension Knob	El Botton de Tension
29	Star Drag	Tirage de Estrella
30	Handle Assy	El Montaje de la Manivela
31	Handle Nut Lock Cap	La Tapa que Cubre la Tuercas de la Manivela
32	Handle Nut Lock Screw	
33		

Key No.	Description	Déscription	Description
34	Handle Nut Lock Screw	Manche de l'Ecrou de la Visce de Clé	El Tornillo de Tuercas de la Manivela
35	Thumb Screw	Visse du Pouce	El Tornillo del Pulgar
36	Handle Spring Washer	Manche à Ressort du Joint	El Arandela del Resorte de la Manivela
37	Right Side Cover Screw	Couvercle pour le Coûté Droit	La Cubierta de la Curbeta Derecha
38	Right Side Cover	Plaque du Joint	El Arandela de la Manega
39	Beating Washer	Joint du Ressort "D"	El Arandela del Freno
40	Spring "D" Washer	Joint de Tirage	El Arandela del Disco del Freno
41	Drag Washer	Assortiment de Bouchon	El Montaje del Japon
42	Stopper Assy	Axe de la Manivelle	El Eje del Cigüeñal
43	Crank Shaft	Axe de la Manivelle de l'Avant	El Engranaje Oscilante
44	Crank Shaft Realigner	Roue Oscillante	La Tapa del Trinquete
45	Oscillating Gear	Bouchon de Cliquet	El Trinquete de la Guia de Linea
46	Pawl Cap	Cliquet de Guide du Fil	El Montaje del Conductor de la Guia de Linea
47	Line Guide Pawl	Carrier Guide	La Guia del Conductor
48	Line Guide Carrier Assy	Worm Shaft	El Eje del Tornillo Sin Fin
49	Carrier Guide	Assemblage de Plaque de la Visce	El Tornillo del Plato Magnético
50	Worm Shaft	Chapignon	La Armadura
51	Magnet Pinion Screw	Axe de la Manivelle de la Raquette "R"	El Freno B del Eje del Cigüeñal
52	Frame	Le Capot	La Tuercas de la Manivela
53	Crank Shaft Bush B	Le Ressort de la Barre de Pouce	La Cubierta
54	Handle Nut	Le Lever d'Interrupteur	El Pasador Eje
55	Head		
56	Thumb Bar Spring		
57	Flipping Lever		
58	Fixed Pin		
59			
60			
61			