


LONGCORRE II[®] Diagram



Key No.	Description	Déscription
1	Left Side Cover Assy	El Montaje de la Cubierta del Lado Izquierdo
2	Control Dial	La Cubierta del Lado Izquierda
3	Dial Friction Ring	El Anillo del Rolon de Fricción
4	Slide Cam	La Leva Resbalador
5	Slide Cam Spring	El Resorte de Metal de la Leva Resbalador
6	Slide Cam	La Cubierta de la Bobina
7	Special Inversion Shim	La Cubierta de la Bobina
8	Special Cover Bush	La Cua de la Bobina de Inversión
9	Magnel Plate Assy	El Flujo de la Cubierta de la Bobina
10	Ball Bearing 5104	El Montaje del Plato Magnético
11	Thumb Bar	El Cojinete de Bola 5104
12	Thumb Bar Cam	La Barra Pulgar
13	Release Slider	La Leva de la Barra del Pulgar
14	Release Slider Spring	El Resbalador del Disparador
15	Release Slider Screw	El Resorte del Resbalador del Disparador
16	E-Clip	El Tornillo del Resbalador del Disparador
17	Pinion Yoke	La Presilla - E
18	Yoke Spring	El Yogo del Piñon
19	Pinion Assy	El Resorte del Yugo
20	Star Trip Latch	El Montaje del Piñon
21	Ring Trip Latch	El Cerrojo de Trinquete de Estrella
22	Ring Trip Latch	El Cerrojo de Trinquete del Anillo
23	Ratchet Washer	El Arandela de Trinquete
24	Ratchet	El Trinquete
25	Driver Gear Washer	El Arandela del Engranaje Principal
26	Driver Gear	El Engranaje Principal
27	Ball Bearing B144	El Engranaje de Bola B144
28	Tension Knob "O" Ring	El Cojinete de Bola B144
29	Tension Knob Washer	El Anillo "O" del Bolon de Tension
30	Tension Knob	El Arandela del Bolon de Tension
31	Star Drag	El Bolon de Tension
32	Handle Assy	Tiraje de Estrella
33	Handle Nut Lock Cap	El Montaje de la Manivela
		La Tapa que Cubre la Tuercas de la Manivela

Key No.	Description	Déscription	Description
34	Handle Nut Lock Screw	Manche de l'Ecrou de la Visce de Clé	El Tornillo de Tuercas de la Manivela
35	Thumb Screw	Visse du Pouce	El Tornillo del Pulgar
36	Handle Spring Washer	Manche à Ressort du Joint	El Arandela del Eje de la Manivela
37	Right Side Cover Screw	Couvercle pour le Coût Droit	El Tornillo de la Cubierta Derecha
38	Right Side Cover	Couvercle pour le Coût Droit	La Cubierta del Lado Derecha
39	Beating Washer	Palier du Joint	El Arandela de la Manija
40	Spring "D" Washer	Joint de Ressort "D"	El Arandela "D" del Resorte
41	Drag Washer	Joint de Tirage	El Arandela del Freno
42	Drag Disc Washer	Assortiment de Disque	El Arandela del Disco del Freno
43	Stopper Assy	Assortiment de Bouchon	El Montaje del Japon
44	Crank Shaft	Axe de la Manivelle	El Eje del Cigüeñal
45	Crank Shaft Realigner	Axe de la Manivelle de l'Avant	El Retenedor del Eje del Cigüeñal
46	Oscillating Gear	Roue Oscillante	El Engranaje Oscilante
47	Pawl Cap	Bouchon de Cliquet	La Tapa del Trinquete
48	Line Guide Pawl	Cliquet de Guide du Fil	El Trinquete de la Guia de Linea
49	Line Guide Carrier Assy	Cliquet de Guide d'Assortiment du Transporteur	El Montaje del Conductor de la Guia de Linea
50	Carrier Guide	Guide du Transporteur	La Guia del Conductor
51	Worm Shaft	Axe du Ver	El Eje del Tornillo Sin Fin
52	Magnet Pinion Screw	Assemblage de PI avec de la Visce	El Tornillo del Plato Magnético
53	Frame	Châssis	La Armadura
54	Crank Shaft Bush B	Axe de la Manivelle de la Raquette "B"	El Freno B del Eje del Cigüeñal
55	Handle Nut	L'Ecrou de Manivelle	La Tuercas de la Manivela
56	Hood	Le Capot	La Cubierta
57	Thumb Bar Spring	Le Ressort de la Barre de Pouce	El Resorte de la Barra Pulgar
58	Flipping Lever	Le Levier d'Interrupteur	La Palanca Interruptor
59	Fixed Pin	Goujon Fixe	El Pasador Fijo