www.reelschematic.com


2X545901E

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL TACTICA

HS101H(BL) / HS101(BL)
HS101H(R) / HS101(R)



Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2E2-089-01	A26M-050 SCREW
2	2F6-043-02	ROTOR NUT HOLDING PLATE
3	2E3-075-02	HANDLE NUT
4	2YH-309-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
5	2W2-058-01	KEY WASH
6	2E4-018-01	RETAINER
7	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
8	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
9	2D4-008-02	STAR DRAG LEVER
10	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
11	2E3-029-02	STAR DRAG NUT
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2C1-114-01	COLLAR
14	2F5-359-07	LEFT SIDE COVER
15	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
16	2W5-026-01	SPACER
17	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
18	2E4-019-01	BEARING RETAINER
19	2Z1-029-05	408-3 BALL BEARING
20	2E9-005-01	O RING
21	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
22	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
23	2W2-018-01	KEY WASHER
24	2W1-064-01	082-230 WASHER
25	2W3-009-01	EARED WASHER
26	2W1-065-01	125-250 WASHER
27	2W2-017-01	KEY WASHER
28	2G1-043-01	DRIVE GEAR
29	2W1-083-01	103-200 WASHER
30	2A3-021-01	RATCHET
31	2M3-116-02	DRIVE SHAFT
32	2G3-027-01	IDLE GEAR
33	2W1-075-01	051-100 WASHER
34	2E2-044-01	A20M-050 SCREW
35	2F6-036-01	DRIVE SHAFT RETAINER
36	2Z1-001-05	508-2.5 BALL BEARING
37	2W1-124-01	045-065 WASHER
38	2E5-006-01	E2,5 RETAINER
39	2YM-026-01	WORM SHAFT ASSEMBLY
40	2C1-055-01	SPACER
41	2W5-041-01	SPACER
42	2E2-050-01	A20M-035 SCREW
43	2C2-063-01	WORM SHAFT BUSH B
44	2F5-357-02	BODY FRONT COVER
45	2YR-064-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
46	2M5-006-01	LINE GUIDE PIN
47	2W1-100-01	020-068 WASHER
48	2E3-028-01	LINE GUIDE NUT
49	2E1-061-01	A30-415 SCREW

Key NO.	Parts No.	Parts name
50	2P4-007-01	OSCILLATING SLIDER PIN
51	2C4-009-01	LEVEL WIND GUARD
52	2C2-062-01	WORM SHAFT BUSH A
53	2W1-079-01	040-070 WASHER
54	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
55	2B1-143-04	BODY
56	2E1-052-01	A20-130 SCREW
57	2YT-351-02	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
58	2D3-061-01	BUFFER
59	2C2-107-01	BRAKE COLLAR
60	2C4-021-02	CASTING BAR GUIDE A
61	2YF-131-02	CASTING BAR ASSEMBLY
62	2E2-068-02	F20M-065 SCREW
63	2C4-022-02	CASTING BAR GUIDE B
64	2Z1-010-05	812-3.5 BALL BEARING
65	2A2-089-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY
66	2Q3-082-01	CLUTCH PAWL SPRING
67	2A4-041-01	CLUTCH PAWL
68	2F8-051-01	CLUTCH CAM RETAINER
69	2A2-054-01	PINION YOKE
70	2Q1-031-01	YOKE SPRING
71	2G2-055-01	PINION GEAR
72	2F5-327-04	LOCKER NUT
73	2Q1-098-01	SPRING
74	2F7-008-04	COVER LOCKER
75	2F5-358-06	RIGHT SIDE COVER
76	2L3-040-01	CLICK LEAF SPRING
77	2YF-160-01	CENTRIFUGAL DRAG SET ASSEMBLY
78	2E1-068-01	F30-100 SCREW
79	2W5-079-01	CAST CONTROL SPACER
80	2W5-078-01	SPACER
81	2Z1-015-02	310-4 BALL BEARING
82	2E4-011-01	BEARING RETAINER
83	2X3-004-02	WRECH
HS101(BL)	SPECIAL PARTS	
14	2F5-359-08	LEFT SIDE COVER
28	2G1-044-01	DRIVE GEAR
71	2G2-060-01	PINION GEAT
75	2F5-358-07	RIGHT SIDE COVER
HS101H(R)	SPECIAL PARTS	
14	2F5-359-09	LEFT SIDE COVER
57	2YT-351-03	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
75	2F5-358-08	RIGHT SIDE COVER
HS101(R)	SPECIAL PARTS	
14	2F5-359-10	LEFT SIDE COVER
28	2G1-044-01	DRIVE GEAR
57	2YT-351-03	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
71	2G2-060-01	PINION GEAR
75	2F5-358-09	RIGHT SIDE COVER