
Please order by parts number,not key number
Bitte Best.-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la piece(Non " key " no)

BAIT CASTING REEL *Samira K Series* KL100




Key No.	Parts No.	Parts Name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-01	NUT
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-01	STAR DRAG NUT
11	2W1-020-01	081-130 WASHER
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2W1-035-05	080-105 WASHER
14	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
15	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
16	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
17	2W5-026-01	SPACER
18	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
19	2E4-019-01	BEARING RETAINER
20	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH
21	2E9-005-01	O RING
22	2E0-011-01	RIGHT SIDE COVER SCREW
23	2W1-132-01	036-060 WASHER
24	2YF-034-23	RIGHT SIDE COVER ASSEMBLY
25	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
26	2Q1-056-01	RIGHT SIDE COVER SCREW SPRING
27	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2W2-032-01	KEY WASHER
29	2W1-126-02	082-210 WASHER
30	2W3-017-01	EARED WASHER
31	2W1-111-02	100-230 WASHER
32	2W2-025-01	KEY WASHER
33	2G1-027-01	DRIVE GEAR
34	2YG-023-01	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY
35	2A3-027-01	RATCHET
36	2M3-048-01	DRIVE SHAFT
37	2Z1-018-05	510-3 BALL BEARING
38	2G2-010-01	PINION GEAR
39	2Q1-031-01	YOKE SPRING
40	2A2-039-01	PINION YOKE
41	2E2-047-01	A20M-065 SCREW
42	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER
43	2YA-018-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY
44	2Z2-021-01	BUSHING
45	2M2-017-01	CLUTCH PLATE
46	2G3-022-01	IDLE GEAR
47	2Q3-086-01	RETRACTOR SPRING
48	2F8-016-01	GEAR SETTING PLATE
49	2E2-031-01	A26M-075 SCREW
50	2W1-054-01	052-080 WASHER
51	2W1-070-01	052-080 WASHER
52	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
53	2YS-061-03	SPOOL ASSEMBLY
54	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
55	2Z1-023-01	814-4 BALL BEARING
56	2F3-037-01	CLICK GEAR
57	2YM-041-01	WORM SHAFT ASSEMBLY
58	2C1-059-01	SPACER
59	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
60	2C4-015-01	LEVEL WIND GUARD
61	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
62	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
63	2W1-100-01	020-068 WASHER
64	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
65	2E2-034-01	A20M-090 SCREW
66	2YB-096-10	BODY ASSEMBLY
67	2W1-046-01	051-068 WASHER
68	2F6-050-01	BEARING HOLDING PLATE
69	2E2-037-01	A26M-060 SCREW
70	2P4-006-02	LEVEL WIND GUIDE
71	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
72	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
73	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
74	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
75	2P4-008-02	CASTING BAR SUPPORT
76	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
77	2E4-011-01	BEARING RETAINER
78	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
79	2F6-055-01	CLICK PLATE
80	2E2-022-01	B20M-030 SCREW
81	2F2-020-01	CLICK SPRING
82	2F4-018-01	CLICK PAWL
83	2F5-123-10	LEFT SIDE COVER
84	2F7-004-01	CLICK SWITCH
85	2X3-004-01	WRENCH
86	2YT-144-03	SPOOL TOTAL ASSEMBLY

ReelSchematic

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best -Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la piece(Non " key " no.)

TICA
WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL *Samira K Series* KL101




Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-02	NUT
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-02	STAR DRAG NUT
11	2W1-020-01	081-130 WASHER
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2W1-035-05	080-105 WASHER
14	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
15	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
16	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
17	2W5-026-01	SPACER
18	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
19	2E4-019-01	BEARING RETAINER
20	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH
21	2E9-005-01	O RING
22	2E0-011-01	RIGHT SIDE COVER SCREW
23	2W1-132-01	036-060 WASHER
24	2YF-140-21	LEFT SIDE COVER ASSEMBLY
25	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
26	2Q1-056-01	RIGHT SIDE COVER SCREW SPRING
27	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2W2-032-01	KEY WASHER
29	2W1-126-02	082-210 WASHER
30	2W3-017-01	EARED WASHER
31	2W1-111-02	100-230 WASHER
32	2W2-025-01	KEY WASHER
33	2G1-032-01	DRIVE GEAR
34	2YG-023-01	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY
35	2A3-027-01	RATCHET
36	2M3-048-02	DRIVE SHAFT
37	2Z1-018-05	510-3 BALL BEARING
38	2G2-046-01	PINION GEAR
39	2Q1-031-01	YOKE SPRING
40	2A2-050-01	PINION YOKE
41	2E2-047-01	A20M-065 SCREW
42	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER
43	2YA-031-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY
44	2Z2-021-01	BUSHING
45	2M2-019-01	CLUTCH PLATE
46	2G3-022-01	IDLE GEAR
47	2Q3-089-01	RETRACTOR SPRING
48	2F8-106-01	GEAR SETTING PLATE
49	2E2-031-01	A26M-075 SCREW
50	2W1-054-01	052-080 WASHER
51	2W1-070-01	052-080 WASHER
52	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
53	2YS-061-03	SPOOL ASSEMBLY
54	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
55	2Z1-023-01	814-4 BALL BEARING
56	2F3-037-01	CLICK GEAR
57	2YM-041-01	WORM SHAFT ASSEMBLY
58	2C1-059-01	SPACER
59	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
60	2C4-015-01	LEVEL WIND GUARD
61	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
62	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
63	2W1-100-01	020-068 WASHER
64	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
65	2E2-034-01	A20M-090 SCREW
66	2YB-215-10	BODY ASSEMBLY
67	2W1-046-01	051-068 WASHER
68	2F6-050-01	BEARING HOLDING PLATE
69	2E2-037-01	A26M-060 SCREW
70	2P4-006-02	LEVEL WIND GUIDE
71	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
72	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
73	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
74	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
75	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
76	2P4-008-02	CASTING BAR SUPPORT
77	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
78	2E4-011-01	BEARING RETAINER
79	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
80	2F6-113-01	CLICK PLATE
81	2E2-022-01	B20M-030 SCREW
82	2F2-020-01	CLICK SPRING
83	2F4-018-01	CLICK PAWL
84	2F5-362-10	RIGHT SIDE COVER
85	2F7-004-01	CLICK SWITCH
86	2YT-144-03	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
87	2X3-004-01	WRENCH

Bitte,Best:-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL *Samira*

KL150LC-ft
KL150LC-M




Key NO.	Parts No.	Parts name	Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP	51	2M2-002-01	CLUTCH PLATE
2	2E3-016-01	NUT	52	2G3-109-01	COUNTER GEAR A
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY	53	2Q3-086-01	RETRACTOR SPRING
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW	54	2F8-153-01	GEAR SETTING PLATE
5	2E4-018-01	RETAINER	55	2E2-005-03	B26M-080 SCREW
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER	56	2W1-054-01	052-080 WASHER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING	57	2W1-070-01	052-080 WASHER
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER	58	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING	59	2YS-282-03	SPOOL ASSEMBLY
10	2E3-029-01	STAR DRAG NUT	60	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
11	2L1-004-01	SPRING WASHER	61	2Z1-023-05	814-4 BALL BEARING
12	2W1-035-05	080-105 WASHER	62	2W1-070-01	052-080 WASHER
13	2Z1-024-06	812-2.5 BALL BEARING	63	2F3-041-01	CLICK GEAR
14	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE	64	2G3-023-02	IDLE GEAR
15	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT	65	2M4-043-01	WORM SHAFT
16	2W5-026-01	SPACER	66	2C2-133-01	WORM SHAFT BUSHING
17	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER	67	2C4-007-01	LEVEL WIND GUARD
18	2E4-019-01	BEARING RETAINER	68	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
19	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH	69	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
20	2E9-005-01	O RING	70	2W1-100-01	020-068 WASHER
21	2E0-067-01	LEFT SIDE COVER SCREW	71	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
22	2W1-132-01	036-060 WASHER	72	2E1-066-01	A20-100 SCREW
23	2YF-195-01	RIGHT SIDE COVER ASSEMBLY	73	2YB-089-61	BODY ASSEMBLY
24	2E5-006-01	E2.5 RETAINER	74	2G3-088-01	IDLE GEAR
25	2E9-061-01	OIL RESISTANCE 0 RING	75	2W1-166-02	031-102 WASHER
26	2I6-012-01	SOFT PLATE	76	2E2-007-01	B30M-100 SCREW
27	2YF-085-04	COUNTER ASSEMBLY	77	2G3-111-01	IDLE GEAR
28	2E2-095-01	B26M-050 SCREW	78	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
29	2E2-092-01	B20M-050 SCREW	79	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
30	2F5-543-01	DUST COVER	80	2F6-050-01	BEARING HOLDING PLATE
31	2E2-026-01	A20M-075 SCREW	81	2E2-037-01	A26M-060 SCREW
32	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY	82	2C1-055-01	SPACER
33	2E4-008-01	DRAG WASHER RETAINER	83	2P4-006-01	LEVEL WIND GUIDE
34	2W2-032-01	KEY WASHER	84	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
35	2W1-126-02	082-210 WASHER	85	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
36	2W3-017-01	EARED WASHER	86	2P4-008-01	CASTING BAR SUPPORT
37	2W2-025-01	KEY WASHER	87	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
38	2W1-111-02	100-230 WASHER	88	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
39	2G1-027-01	DRIVE GEAR	89	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
40	2YG-023-02	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY	90	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
41	2A3-027-01	RATCHET	91	2E4-011-01	BEARING RETAINER
42	2M3-048-01	DRIVE SHAFT	92	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
43	2Z1-018-06	510-3 BALL BEARING	93	2F4-018-01	CLICK PAWL
44	2G2-010-01	PINION GEAR	94	2E1-075-01	B22-045 SCREW
45	2Q1-031-01	YOKE SPRING	95	2F2-020-01	CLICK SPRING
46	2A2-039-01	PINION YOKE	96	2F6-032-01	CLICK PLATE
47	2E1-050-01	A20-060 SCREW	97	2F5-541-01	LEFT SIDE COVER
48	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER	98	2F7-004-01	CLICK SWITCH
49	2YA-042-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY	KL150LC-M SPECIAL PARTS		
50	2Z2-021-01	BUSHING	26	2YF-085-05	COUNTER ASSEMBLY

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best.-Nr.angeben(Nicht "key" nr.)
Veuillez indiquer le numero de la piece(Non "key" no.)

WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL *Samira K Series* KL150



Key No.	Parts No.	Parts Name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-01	NUT
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-01	STAR DRAG NUT
11	2W1-020-01	081-130 WASHER
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2W1-035-05	080-105 WASHER
14	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
15	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
16	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
17	2W5-026-01	SPACER
18	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
19	2E4-019-01	BEARING RETAINER
20	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH
21	2E9-005-01	O RING
22	2E0-011-01	RIGHT SIDE COVER SCREW
23	2W1-132-01	036-060 WASHER
24	2YF-029-23	RIGHT SIDE COVER ASSEMBLY
25	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
26	2Q1-056-01	RIGHT SIDE COVER SCREW SPRING
27	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2W2-032-01	KEY WASHER
29	2W1-126-02	082-210 WASHER
30	2W3-017-01	EARED WASHER
31	2W1-111-02	100-230 WASHER
32	2W2-025-01	KEY WASHER
33	2G1-027-01	DRIVE GEAR
34	2YG-023-01	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY
35	2A3-027-01	RATCHET
36	2M3-048-01	DRIVE SHAFT
37	2Z1-018-05	510-3 BALL BEARING
38	2G2-010-01	PINION GEAR
39	2Q1-031-01	YOKE SPRING
40	2A2-039-01	PINION YOKE
41	2E2-047-01	A20M-065 SCREW
42	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER
43	2YA-017-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY
44	2Z2-021-01	BUSHING
45	2M2-002-01	CLUTCH PLATE
46	2G3-022-01	IDLE GEAR
47	2Q3-086-01	RETRACTOR SPRING
48	2F8-032-01	GEAR SETTING PLATE
49	2E2-005-03	B26M-080 SCREW
50	2W1-054-01	052-080 WASHER
51	2W1-070-01	052-080 WASHER
52	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
53	2YS-080-04	SPOOL ASSEMBLY
54	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
55	2Z1-023-01	814-4 BALL BEARING
56	2F3-037-01	CLICK GEAR
57	2YM-032-01	WORM SHAFT ASSEMBLY
58	2C1-059-01	SPACER
59	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
60	2C4-007-01	LEVEL WIND GUARD
61	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
62	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
63	2W1-100-01	020-068 WASHER
64	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
65	2E2-034-01	A20M-090 SCREW
66	2YB-089-11	BODY ASSEMBLY
67	2W1-046-01	051-068 WASHER
68	2F6-050-01	BEARING HOLDING PLATE
69	2E2-037-01	A26M-060 SCREW
70	2P4-006-01	LEVEL WIND GUIDE
71	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
72	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
73	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
74	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
75	2P4-008-01	CASTING BAR SUPPORT
76	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
77	2E4-011-01	BEARING RETAINER
78	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
79	2F6-032-01	CLICK PLATE
80	2E2-022-01	B20M-030 SCREW
81	2F2-020-01	CLICK SPRING
82	2F4-018-01	CLICK PAWL
83	2F5-089-11	LEFT SIDE COVER
84	2F7-004-01	CLICK SWITCH
85	2X3-004-01	WRENCH
86	2YT-139-04	SPOOL TOTAL ASSEMBLY

ReelSchematic


Bitte,Best.-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce(Non " key " no.)

TICA WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL

Samira

KL151LC-ft
KL151LC-M




Key NO.	Parts No.	Parts name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-02	NUT
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-02	STAR DRAG NUT
11	2L1-004-01	SPRING WASHER
12	2W1-035-05	080-105 WASHER
13	2Z1-024-06	812-2.5 BALL BEARING
14	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
15	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
16	2W5-026-01	SPACER
17	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
18	2E4-019-01	BEARING RETAINER
19	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH
20	2E9-005-01	O RING
21	2E0-067-01	LEFT SIDE COVER SCREW
22	2W1-132-01	036-060 WASHER
23	2YF-196-01	LEFT SIDE COVER ASSEMBLY
24	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
25	2E9-061-01	OIL RESISTANCE 0 RING
26	2I6-012-01	SOFT PLATE
27	2YF-198-01	COUNTER ASSEMBLY
28	2E2-095-01	B26M-050 SCREW
29	2E2-092-01	B20M-050 SCREW
30	2F5-546-01	DUST COVER
31	2E2-026-01	A20M-075 SCREW
32	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
33	2E4-008-01	DRAG WASHER RETAINER
34	2W2-032-01	KEY WASHER
35	2W1-126-02	082-210 WASHER
36	2W3-017-01	EARED WASHER
37	2W2-025-01	KEY WASHER
38	2W1-111-02	100-230 WASHER
39	2G1-032-01	DRIVE GEAR
40	2YG-023-02	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY
41	2A3-027-01	RATCHET
42	2M3-048-02	DRIVE SHAFT
43	2Z1-018-06	510-3 BALL BEARING
44	2G2-046-01	PINION GEAR
45	2Q1-031-01	YOKE SPRING
46	2A2-050-01	PINION YOKE
47	2E1-050-01	A20-060 SCREW
48	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER
49	2YA-043-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY
50	2M2-020-01	CLUTCH PLATE
51	2Z2-021-01	BUSHING
52	2G3-109-01	COUNTER GEAR A
53	2Q3-089-01	RETRACTOR SPRING
54	2F8-154-01	GEAR SETTING PLATE
55	2E2-005-03	B26M-080 SCREW
56	2W1-054-01	052-080 WASHER
57	2W1-070-01	052-080 WASHER
58	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
59	2YS-282-03	SPOOL ASSEMBLY
60	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
61	2Z1-023-05	814-4 BALL BEARING
62	2W1-070-01	052-080 WASHER
63	2F3-041-01	CLICK GEAR
64	2G3-023-02	IDLE GEAR
65	2M4-043-01	WORM SHAFT
66	2C2-133-01	WORM SHAFT BUSHING
67	2C4-007-01	LEVEL WIND GUARD
68	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
69	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
70	2W1-100-01	020-068 WASHER
71	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
72	2E1-066-01	A20-100 SCREW
73	2YB-218-61	BODY ASSEMBLY
74	2G3-088-01	IDLE GEAR
75	2W1-166-02	031-102 WASHER
76	2E2-007-01	B30M-100 SCREW
77	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
78	2F6-050-01	BEARING HOLDING PLATE
79	2E2-037-01	A26M-060 SCREW
80	2C1-055-01	SPACER
81	2P4-006-01	LEVEL WIND GUIDE
82	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
83	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
84	2P4-008-01	CASTING BAR SUPPORT
85	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
86	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
87	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
88	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
89	2E4-011-01	BEARING RETAINER
90	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
91	2F4-018-01	CLICK PAWL
92	2F2-020-01	CLICK SPRING
93	2E1-075-01	B22-045 SCREW
94	2F6-032-01	CLICK PLATE
95	2F5-545-01	RIGHT SIDE COVER
96	2F7-004-01	CLICK SWITCH
KL151LC-M SPECIAL PARTS		
26	2YF-198-02	COUNTER ASSEMBLY

http://www.ticaglobal.com

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best:Nr.angeben(Nicht "key" nr.)
Veuillez indiquer le numero de la piece(Non " key " no.)

TICA WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL *Samira K Series* KL151




Key No.	Parts No.	Parts Name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-02	NUT
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-02	STAR DRAG NUT
11	2W1-020-01	081-130 WASHER
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2W1-035-05	080-105 WASHER
14	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
15	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
16	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
17	2W5-026-01	SPACER
18	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
19	2E4-019-01	BEARING RETAINER
20	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH
21	2E9-005-01	O RING
22	2E0-011-01	RIGHT SIDE COVER SCREW
23	2W1-132-01	036-060 WASHER
24	2YF-145-21	
25	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
26	2Q1-056-01	RIGHT SIDE COVER SCREW SPRING
27	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2W2-032-01	KEY WASHER
29	2W1-126-02	082-210 WASHER
30	2W3-017-01	EARED WASHER
31	2W1-111-02	100-230 WASHER
32	2W2-025-01	KEY WASHER
33	2G1-032-01	DRIVE GEAR
34	2YG-023-01	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY
35	2A3-027-01	RATCHET
36	2M3-048-02	DRIVE SHAFT
37	2Z1-018-05	510-3 BALL BEARING
38	2G2-046-01	PINION GEAR
39	2Q1-031-01	YOKE SPRING
40	2A2-050-01	PINION YOKE
41	2E2-047-01	A20M-065 SCREW
42	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER
43	2YA-032-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY
44	2Z2-021-01	BUSHING
45	2M2-020-01	CLUTCH PLATE
46	2G3-022-01	IDLE GEAR
47	2Q3-089-01	RETRACTOR SPRING
48	2F8-107-01	GEAR SETTING PLATE
49	2E2-005-03	B26M-080 SCREW
50	2W1-054-01	052-080 WASHER
51	2W1-070-01	052-080 WASHER
52	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
53	2YS-080-04	SPOOL ASSEMBLY
54	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
55	2Z1-023-01	814-4 BALL BEARING
56	2F3-037-01	CLICK GEAR
57	2YM-032-01	WORM SHAFT ASSEMBLY
58	2C1-059-01	SPACER
59	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
60	2C4-007-01	LEVEL WIND GUARD
61	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
62	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
63	2W1-100-01	020-068 WASHER
64	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
65	2E2-034-01	A20M-090 SCREW
66	2YB-218-10	BODY ASSEMBLY
67	2W1-046-01	051-068 WASHER
68	2F6-050-01	BEARING HOLDING PLATE
69	2E2-037-01	A26M-060 SCREW
70	2P4-006-01	LEVEL WIND GUIDE
71	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
72	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
73	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
74	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
75	2E5-020-01	E1.5 RETAINER
76	2P4-008-01	CASTING BAR SUPPORT
77	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
78	2E4-011-01	BEARING RETAINER
79	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
80	2F6-032-01	CLICK PLATE
81	2E2-022-01	B20M-030 SCREW
82	2F2-020-01	CLICK SPRING
83	2F4-018-01	CLICK PAWL
84	2F5-365-10	RIGHT SIDE COVER
85	2F7-004-01	CLICK SWITCH
86	2YT-139-04	SPOOL TOTAL ASSEMBLY
87	2X3-004-01	WRENCH

Please order by parts number,not key number
Bitte Best.-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la piece(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL *Samira K Series* KL200




Key No.	Parts No.	Parts Name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-01	NUT
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-01	STAR DRAG NUT
11	2W1-020-01	081-130 WASHER
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2W1-035-05	080-105 WASHER
14	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
15	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
16	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
17	2W5-026-01	SPACER
18	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
19	2E4-019-01	BEARING RETAINER
20	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH
21	2E9-005-01	O RING
22	2E0-011-01	RIGHT SIDE COVER SCREW
23	2W1-132-01	036-060 WASHER
24	2YF-033-28	RIGHT SIDE COVER ASSEMBLY
25	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
26	2Q1-056-01	RIGHT SIDE COVER SCREW SPRING
27	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2W2-032-01	KEY WASHER
29	2W1-126-02	082-210 WASHER
30	2W3-017-01	EARED WASHER
31	2W1-111-02	100-230 WASHER
32	2W2-025-01	KEY WASHER
33	2G1-027-01	DRIVE GEAR
34	2YG-023-01	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY
35	2A3-027-01	RATCHET
36	2M3-053-01	DRIVE SHAFT
37	2Z1-018-05	510-3 BALL BEARING
38	2G2-010-01	PINION GEAR
39	2Q1-031-01	YOKE SPRING
40	2A2-039-01	PINION YOKE
41	2E2-047-01	A20M-065 SCREW
42	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER
43	2YA-035-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY
44	2Z2-021-01	BUSHING
45	2M2-003-01	CLUTCH PLATE
46	2Q3-086-01	RETRACTOR SPRING
47	2F8-039-01	GEAR SETTING PLATE
48	2E2-005-03	B26M-080 SCREW
49	2W1-054-01	052-080 WASHER
50	2W1-070-01	052-080 WASHER
51	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
52	2YS-083-11	SPOOL ASSEMBLY
53	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
54	2Z1-023-01	814-4 BALL BEARING
55	2F3-041-01	CLICK GEAR
56	2W1-046-01	051-068 WASHER
57	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
58	2C4-010-01	LEVEL WIND GUARD
59	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
60	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
61	2W1-100-01	020-068 WASHER
62	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
63	2E2-034-01	A20M-090 SCREW
64	2YB-095-16	BODY ASSEMBLY
65	2YM-042-01	WORM SHAFT ASSEMBLY
66	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
67	2P4-006-03	LEVEL WIND GUIDE
68	2G3-015-01	IDLE GEAR
69	2W1-166-02	031-102 WASHER
70	2E2-007-01	B30M-100 SCREW
71	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
72	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
73	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
74	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
75	2P4-008-03	CASTING BAR SUPPORT
76	2E4-011-01	BEARING RETAINER
77	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
78	2F6-032-01	CLICK PLATE
79	2F2-020-01	CLICK SPRING
80	2E2-022-01	B20M-030 SCREW
81	2F4-018-01	CLICK PAWL
82	2F5-108-19	LEFT SIDE COVER
83	2F7-004-01	CLICK SWITCH
84	2X3-004-01	WRENCH
85	2YT-143-11	SPOOL TOTAL ASSEMBLY

Please order by parts number,not key number
Bitte,Best-Nr.angeben(Nicht " key " -nr.)
Veuillez indiquer le numero de la piece(Non " key " no.)

WARRANTY QUALITY

BAIT CASTING REEL *Samira K Series* KL201



Key No.	Parts No.	Parts Name
1	2F5-097-02	HANDLE NUT CAP
2	2E3-016-02	NUT
3	2YH-084-02	HANDLE TOTAL ASSEMBLY
4	2E2-030-02	F20M-050 SCREW
5	2E4-018-01	RETAINER
6	2F8-050-01	CLICK LEAF SPRING HOLDER
7	2L3-029-01	CLICK LEAF SPRING
8	2D4-008-03	STAR DRAG LEVER
9	2Q1-052-01	STAR DRAG SPRING
10	2E3-029-02	STAR DRAG NUT
11	2W1-020-01	081-130 WASHER
12	2L1-004-01	SPRING WASHER
13	2W1-035-05	080-105 WASHER
14	2Z1-024-05	812-2.5 BALL BEARING
15	2A4-022-01	ONE-WAY CLUTCH INNER TUBE
16	2E3-024-01	CAST CONTROL NUT
17	2W5-026-01	SPACER
18	2W5-029-01	CAST CONTROL SPACER
19	2E4-019-01	BEARING RETAINER
20	2C2-003-01	LINE ROLLER BUSH
21	2E9-005-01	O RING
22	2E0-011-01	RIGHT SIDE COVER SCREW
23	2W1-132-01	036-060 WASHER
24	2YF-046-23	
25	2E5-006-01	E2.5 RETAINER
26	2Q1-056-01	RIGHT SIDE COVER SCREW SPRING
27	2YZ-007-01	ONE-WAY CLUTCH BEARING ASSEMBLY
28	2W2-032-01	KEY WASHER
29	2W1-126-02	082-210 WASHER
30	2W3-017-01	EARED WASHER
31	2W1-111-02	100-230 WASHER
32	2W2-025-01	KEY WASHER
33	2G1-032-01	DRIVE GEAR
34	2YG-023-01	OSCILLATING GEAR ASSEMBLY
35	2A3-027-01	RATCHET
36	2M3-053-02	DRIVE SHAFT
37	2Z1-018-05	510-3 BALL BEARING
38	2G2-046-01	PINION GEAR
39	2Q1-031-01	YOKE SPRING
40	2A2-050-01	PINION YOKE
41	2E2-047-01	A20M-065 SCREW
42	2F8-030-01	CLUTCH CAM RETAINER
43	2YA-019-01	CLUTCH CAM ASSEMBLY

Key No.	Parts No.	Parts Name
44	2Z2-021-01	BUSHING
45	2M2-004-01	CLUTCH PLATE
46	2Q3-089-01	RETRACTOR SPRING
47	2F8-029-01	GEAR SETTING PLATE
48	2E2-005-03	B26M-080 SCREW
49	2W1-054-01	052-080 WASHER
50	2W1-070-01	052-080 WASHER
51	2E5-013-01	E3.0 RETAINER
52	2YS-083-11	SPOOL ASSEMBLY
53	2C2-057-01	BRAKE COLLAR
54	2Z1-023-01	814-4 BALL BEARING
55	2F3-041-01	CLICK GEAR
56	2W1-046-01	051-068 WASHER
57	2C2-042-01	WORM SHAFT BUSH
58	2C4-010-01	LEVEL WIND GUARD
59	2YR-038-01	LINE GUIDE ASSEMBLY
60	2M5-005-01	LINE GUIDE PIN
61	2W1-100-01	020-068 WASHER
62	2E3-014-01	LINE GUIDE NUT
63	2E2-034-01	A20M-090 SCREW
64	2YB-094-14	SPOOL ASSEMBLY
65	2YM-042-01	WORM ASSEMBLY
66	2E2-003-01	B26M-036 SCREW
67	2P4-006-03	LEVEL WIND GUIDE
68	2G3-015-01	IDLE GEAR
69	2W1-147-02	041-100 WASHER
70	2E0-035-01	IDLE GEAR
71	2C4-013-02	CASTING BAR GUIDE A
72	2YS-085-03	CASTING BAR ASSEMBLY
73	2C4-014-02	CASTING BAR GUIDE B
74	2P2-021-01	CASTING BAR PIN
75	2P4-008-03	CASTING BAR SUPPORT
76	2E4-011-01	BEARING RETAINER
77	2W5-015-01	CAST CONTROL SPACER
78	2F6-032-01	CLICK PLATE
79	2F2-020-01	CLICK SPRING
80	2E2-022-01	B20M-030 SCREW
81	2F4-018-01	CLICK PAWL
82	2F5-085-14	RIGHT SIDE COVER
83	2F7-004-01	CLICK SWITCH
84	2X3-004-01	WRENCH
85	2YT-143-11	SPOOL TOTAL ASSEMBLY